


## Jabra Engage 75 SE - Convertible

**Wie verbinde ich das Jabra Engage mit meinem Tischtelefon Alcatel IP Touch 4028EE, 4038EE oder 4068EE, damit ich die Remote-Anrufsteuerung am Headset nutzen kann?**

### Voraussetzung

- Jabra Link 14201-20 Electronic Hook Switch (EHS)

### Verbindung mit dem Headset

1. Schließe ein Ende des im Lieferumfang des Jabra-Gerätes enthaltenen Telefonkabels an die mit einem Telefonsymbol  gekennzeichnete Buchse der Jabra-Gerätebasis an.
2. Schließe das andere Ende des mitgelieferten Telefonkabels an die mit einem Telefonsymbol gekennzeichnete Buchse am EHS-Adapter an.
3. Schließe das rote Ende des Kabels (EHS-Adapter) an die mit AUX gekennzeichnete Buchse am EHS-Adapter an.
4. Schließe das andere Ende an die AUX-Buchse an der Jabra-Basisstation an.
5. Schließe das weiße und mit „D“ gekennzeichnete Kabel an die mit „Headset/Hörer“ gekennzeichnete Buchse am EHS-Adapter an.
6. Schließe das andere Ende an die Headset-Buchse des Telefons an.
7. Schließe das orangefarbene und mit „A“ gekennzeichnete Kabelende an die COM-Buchse des EHS-Adapters an.
8. Schließe das andere Ende des orangefarbenen Kabels an den mit einer Glocke am Telefon gekennzeichneten Anschluss an.

Beachte, dass das Gerät erst dann voll funktionstüchtig ist, wenn alle farbige gekennzeichneten Kabel wie dargestellt an den EHS-Adapter angeschlossen sind.



## Konfiguration des Headsets bei der erstmaligen Verbindung mit einem Tischtelefon

- Nutze für das Jabra Engage 75/75 SE den Setup-Assistenten an der Basisstation.
- Für das Jabra Engage 45 SE/65/65 SE ist die Einrichtung mit der Verbindung der Kabel abgeschlossen.

## Zusätzliche Informationen zur Einrichtung deiner Jabra-Produkte

- EHS-Kabel/Adapter-Typ: DHS.G.
- Wähltonschalter: auf „A“ stellen.
- Wir empfehlen, die Mikrofonlautstärke auf 7 (von 13) einzustellen.

## Telefoneinstellungen mit Gerätesoftware der Version 9.xx und höher

Telefoneinstellungen sind nicht mehr erforderlich. Wenn der Telefonstecker richtig angeschlossen wurde, erscheint im Telefondisplay ein Headset-Symbol. Wenn das Headset-Symbol nicht angezeigt wird, überprüfe die folgenden Einstellungen: **Menu (Menü) > Settings (Einstellungen) > Phone (Telefon) > Phone connector (Telefonanschluss) > Activate (Aktivieren)/select handset (Hörer auswählen).**

## Telefoneinstellungen mit Geräte-Software, die älter als Version 9.xx ist

Beachte, dass die Funktion „Force Headset“ (Headset erzwingen) am Gerät nicht aktiviert werden darf, da du ansonsten keine externen Anrufe mehr annehmen kannst.

**Menu (Menü) > Settings (Einstellungen) > Phone (Telefon) > Phone connector (Telefonanschluss) > Force headset (Headset erzwingen)**  
„OFF“(AUS)

**Menu (Menü) > Settings (Einstellungen) > Phone (Telefon) > Socket (Buchse) > Activate headset (Headset aktivieren)**

### **Wählton-Signal/Telefoneinstellungen**

Das Wählton-Signal am Headset wird nur dann übertragen, wenn einer der folgenden Wähltöne ausgewählt wurde: Standard, Classic, Cold River, Dooing-Dooing. Navigiere zum Menü: **Menu (Menü)**  
> **Settings (Einstellungen)** > **Ringtone (Wählton)** > **Internal/External (Intern/Extern)**.

Wenn du den richtigen Wählton eingestellt hast und das Wählton-Signal dennoch nicht funktioniert, überprüfe die folgenden Einstellungen: **Menu (Menü)** > **Settings (Einstellungen)** > **Phone (Telefon)** > **Internal/External (Intern/Extern)** > **additional options (Zusätzliche Optionen)**.

Die Optionen „No tone“ (Kein Ton), „Progressive“ (Aufsteigen) und „Beeps“ (Pieptöne) müssen auf „OFF“ (AUS) gestellt sein.