

# Jabra GN9120 DECT GAP

## Warum ist mein Jabra Gerät plötzlich neu gestartet?

Ihr Jabra Gerät führt ggf. einen plötzlichen Neustart durch, wenn eine Änderung durch Ihre IT-Abteilung vorgenommen wurde. Manche aktualisierten Einstellungen machen einen Neustart erforderlich. Hinweis: Während eines Anrufs wird kein Neustart durchgeführt.