

Jabra Pro 9460 Duo

Wofür stehen die Töne in meinem Jabra Pro 9400 Headset?

Die Töne in Ihrem Jabra Pro 9400 Headset signalisieren Folgendes:

- Beim Tragen des Headsets und beim Drücken der **Multifunktionsstaste** (8 bis 10 Sek.) wird durch 3 Töne in aufsteigender Tonfolge signalisiert, dass das Headset eingeschaltet ist. 3 Töne in absteigender Tonfolge signalisieren, dass das Headset ausgeschaltet ist. Beachten Sie, dass sich das Headset einschaltet, wenn Sie es aus der Basisstation nehmen.
- Headset piept alle 15 Sekunden: Das Mikrofon ist stummgeschaltet. Das Symbol für die Stummschaltung blinkt außerdem rot auf der Basisstation.
- Headset piept alle 20 Sekunden: Niedriger Akkustand.
- 3 Töne in absteigender Tonfolge signalisieren Folgendes: Das Headset befindet sich außerhalb der Reichweite und/oder das Pairing des Headsets mit der Basisstation kann aufgrund des niedrigen Akkuladestands oder einer Funkstörung nicht durchgeführt werden.

Maßgebliche Produkte



Jabra Pro 9450 Mono



Jabra Pro 9450 Duo



Jabra Pro 9460 Duo



Jabra Pro 9470 Mono



Jabra Pro 9460 Mono



Jabra Pro 9465 Duo