

Jabra Engage 75 SE - Mono

¿Cómo puedo reducir el eco en mis auriculares?

Asegúrese de que ha configurado su auricular para obtener el mejor audio posible con su teléfono fijo y que ha colocado el micrófono cerca de la boca. El volumen del teléfono fijo debe estar a la mitad y debe coincidir aproximadamente con el volumen del micrófono del auricular Jabra.

Si sigue oyendo eco, el volumen del micrófono del auricular podría estar demasiado alto. Consulte la Guía de inicio rápido o el Manual de instrucciones de su dispositivo Jabra para saber cómo realizar esos ajustes. Intente bajar el volumen del micrófono gradualmente mientras habla. A medida que baje el volumen del micrófono, el eco se irá reduciendo o eliminando.

Si oye su propia voz en el auricular al mismo tiempo que habla, no se trata de eco sino de una función llamada tono lateral. En función del equipo que use, tal vez pueda ajustar el volumen del tono lateral en el teléfono, auricular u ordenador.