

Jabra Sport Coach Wireless

¿Cómo puedo desactivar/activar manualmente la guía por voz de mi Jabra Sport Coach Wireless?

En el Jabra Sport Coach Wireless, la guía por voz está activada de forma predeterminada.

Para desactivar/activar manualmente la guía por voz, siga estos pasos.

1. Para apagar el Jabra Sport Coach Wireless, mantenga pulsado (3 segundos) el botón **Multifunción** (Multi-function) hasta que el LED parpadee de color rojo.
2. Mantenga pulsado (3 segundos) el botón **Deportes** (Sports) y el botón **Multifunción** (Multi-function) hasta que el LED parpadee en rojo. Un sonido breve confirma el cambio.

