

Jabra Pro 925 Dual Connectivity

How do I ensure clear audio when I use my headset with my desk phone?

Asegúrese de que el interruptor de tono de marcación, la posición del micrófono y el volumen del micrófono están configurados correctamente. Consulte la Guía de inicio rápido o el Manual de instrucciones de su dispositivo Jabra para obtener instrucciones específicas sobre cómo ajustar estas configuraciones.

1. Ajuste la configuración del interruptor de tono de marcación para que coincida con su teléfono. Puede verificar los ajustes correctos de su teléfono de sobremesa utilizando la guía compatibilidad de Jabra. Los siguientes ajustes para el interruptor de tono de marcación* funcionarán en la mayoría de los casos.
 - Ajuste A: Avaya y la mayoría de los teléfonos
 - Ajuste B: Cisco, Avaya Callmaster 5 y 6
 - Ajuste C: Kirk Delta
 - Ajuste D: Tenovis
 - Ajuste E: Innovaphone
 - Ajuste F: Otros teléfonos
 - Ajuste G: La mayoría de los modelos de Toshiba y casi todos los Dealerboards que incluyan IPC y BT

*Las opciones del interruptor pueden variar según el producto.

2. Asegúrese de que el micrófono se posiciona cerca de la boca para maximizar la calidad del sonido de la voz y las funciones de cancelación de ruido. Si el micrófono es lo suficientemente largo, colóquelo aproximadamente a una pulgada de la boca.

3. El volumen del micrófono del auricular debería coincidir más o menos con el nivel de audio de su teléfono de sobremesa. Use el interruptor **Control de volumen del micrófono** (Microphone Volume Control) de la base para ajustar el volumen hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.