


# Jabra Engage 65 Stéréo

**Comment puis-je connecter mon Jabra Engage avec un téléphone Alcatel IP Touch 4028EE, 4038EE ou 4068EE, de telle sorte à bénéficier du contrôle d'appel à distance avec mon micro-casque ?**

## Pré-requis

- Câble EHS de prise d'appels électronique Jabra Link 14201-20

## Connecter votre micro-casque

1. Branchez l'une des extrémités du câble téléphonique fourni avec votre appareil Jabra dans le port de la base Jabra affichant une icône de téléphone .
2. Branchez l'autre extrémité du même câble dans le port de l'adaptateur EHS affichant l'icône d'un téléphone.
3. Branchez l'extrémité rouge du câble (adaptateur EHS) dans le port AUX de l'adaptateur EHS.
4. Branchez l'autre extrémité dans la prise AUX de la base Jabra.
5. Branchez le câble blanc indiquant « D » dans le port affichant « Micro-casque/Combiné » de l'adaptateur EHS.
6. Branchez l'autre extrémité dans le port du micro-casque de votre téléphone.
7. Branchez le câble orange indiquant « A » dans le port de l'adaptateur EHS indiquant COM.
8. Branchez l'autre extrémité du câble orange dans le port « Sonnerie » de votre téléphone.

Veillez noter que l'appareil est parfaitement fonctionnel uniquement lorsque les marquages colorés sur tous les câbles sont connectés à l'adaptateur EHS (voir illustration).



## Configurer votre micro-casque lors d'une première connexion à un téléphone fixe

- Pour les Jabra Engage 75/75 SE, suivez les instructions de l'assistant de configuration affichées sur la base.
- Pour les Jabra Engage 45 SE/65/65 SE, la configuration initiale est terminée après le branchement des câbles.

## Informations complémentaires sur la configuration de vos produits Jabra

- Type de câble/d'adaptateur EHS : DHSG.
- Commutateur de tonalité nette : positionné sur « A ».
- Nous vous conseillons de régler le volume du microphone sur 7/13.

## Réglage du téléphone avec la version 9.xx ou ultérieure du logiciel du périphérique

Aucun réglage du téléphone n'est désormais nécessaire. Une icône de micro-casque s'affiche sur l'écran du téléphone une fois le connecteur du téléphone correctement adapté. Dans le cas contraire, vérifiez les réglages suivants : **Menu > Settings > Phone > Phone connector > Activate/select handset** (Menu > Paramètres > Téléphone > Connecteur de téléphone > Activer/Sélectionner combiné).

## Réglage du téléphone avec le logiciel du périphérique (version antérieure à 9.xx)

N'activez pas la fonction « Force Headset » (Forcer le micro-casque) de l'appareil car vous ne pourriez plus recevoir d'appels externes.

**Menu > Settings > Phone > Phone connector > Force headset "OFF"**  
(Menu > Paramètres > Téléphone > Connecteur de téléphone > Forcer le micro-casque "OFF")

**Menu > Settings > Phone > Socket > Activate headset**  
(Menu > Paramètres > Téléphone > Port > Activer le micro-casque)

## Signal de sonnerie du téléphone/réglage du téléphone

Le transfert du signal de sonnerie dans le micro-casque s'effectue uniquement si vous avez sélectionné l'une des sonneries de téléphone suivantes : Standard / Classic / Cold River / Dooing Dooing. Accédez au menu : **Menu > Settings > Ringtone > Internal/External** (Menu > Paramètres > Sonnerie de téléphone > Interne/Externe).

Si vous n'entendez pas de sonnerie bien que vous ayez sélectionné l'une des sonneries adéquates, vérifiez les réglages suivants :

**Menu > Settings > Phone > Internal/External > additional options** (Menu > Paramètres > Téléphone > Interne/Externe > Options supplémentaires).

Les options « No tone (Pas de tonalité) », « Progressive (Progressif) », « Beeps (Bips) » doivent être désactivés.