

# Jabra Pro 920 Duo

## Comment obtenir un son clair lorsque j'utilise mon micro-casque avec un téléphone fixe ?

Vérifiez que l'interrupteur de tonalité d'appel, la position du microphone et le volume du microphone sont bien configurés. Pour obtenir de plus amples informations sur le réglage du volume, référez-vous au guide de démarrage express ou au manuel d'utilisation de votre appareil Jabra.

1. Réglez l'interrupteur de tonalité d'appel en fonction de votre téléphone. Vous pouvez vérifier les réglages corrects de votre téléphone fixe à l'aide du guide de compatibilité Jabra. Pour l'interrupteur de tonalité d'appel\*, les réglages suivants fonctionnent dans la plupart des cas.
  - Position A : Avaya et la plupart des autres téléphones
  - Position B : Cisco, Avaya Callmaster 5 et 6.
  - Position C : Kirk Delta
  - Position D : Tenovis
  - Position E : Innovaphone
  - Position F : Autres téléphones
  - Position G : Toshiba (la plupart des modèles), Dealerboards (la plupart des modèles, y compris IPC et BT)

\*Les options d'interrupteur peuvent varier en fonction du produit.

2. Assurez-vous que le microphone est positionné proche de la bouche afin d'optimiser la qualité des conversations et les fonctionnalités de réduction de bruit. Si le microphone est assez long, placez-le à environ 1 cm de la bouche.

3. Le volume du microphone de votre micro-casque devrait être à peu près équivalent de celui de votre téléphone fixe. Utilisez l'interrupteur de **contrôle du volume du microphone** situé sur la base pour augmenter ou baisser le volume en fonction de vos besoins.