

Jabra Engage 65 Stereo

Come faccio a connettere Jabra Engage al mio telefono fisso Alcatel IP Touch 4028EE, 4038EE, o 4068EE in modo da poter utilizzare il controllo remoto della chiamata tramite le cuffie?

Prerequisito

- Interruttore di aggancio/sgancio elettronico (EHS) Jabra Link 14201-20

Collegamento delle cuffie

1. Collega un'estremità del cavo del telefono in dotazione al dispositivo Jabra alla presa contrassegnata da un'icona a forma di telefono  sulla base Jabra.
2. Collega l'altra estremità del cavo del telefono alla presa contrassegnata da un'icona a forma di telefono sull'adattatore EHS.
3. Collega l'estremità rossa del cavo (adattatore EHS) alla presa contrassegnata da AUX sull'adattatore EHS.
4. Collega l'altra estremità alla presa AUX sulla base Jabra.
5. Collega il cavo contrassegnato in bianco e da una "D" alla presa con il simbolo delle cuffie/della cornetta sull'adattatore EHS.
6. Collega l'altra estremità alla presa per le cuffie sul telefono.
7. Collega il cavo arancione contrassegnato da una "A" alla presa contrassegnata da COM sull'adattatore EHS.
8. Collega l'altra estremità del cavo arancione alla presa contrassegnata da una "campana" sul telefono.

Il dispositivo non sarà completamente funzionale fino a quando tutti i cavi colorati non saranno stati collegati all'adattatore EHS come raffigurato.



Configurazione delle cuffie la prima volta che vengono collegate a un telefono fisso

- Per Jabra Engage 75/75 SE, seguì la configurazione guidata visualizzata sulla base.
- Per Jabra Engage 45 SE/65/65 SE, la configurazione iniziale è completa dopo il collegamento dei cavi.

Informazioni aggiuntive per la configurazione dei prodotti Jabra

- Tipo di cavo/adattatore EHS: DHSG.
- Interruttore del segnale di linea libera: imposta sulla posizione "A".
- Ti consigliamo di impostare il volume del microfono sul valore 7 di 13.

Impostazioni del telefono con il software del dispositivo versione 9.xx o successiva

Le impostazioni del telefono non sono più necessarie. Se il connettore del telefono è stato inserito correttamente, sul display del telefono dovrebbe comparire l'icona a forma di cuffie. Se l'icona non compare, controlla le seguenti impostazioni: **Menu > Settings > Phone > Phone connector > Activate/select handset** (Menu > Impostazioni > Telefono > Connettore del telefono > Attiva/Seleziona cornetta).

Impostazioni del telefono con versione del software del dispositivo

precedente alla 9.xx

Non attivare la funzione Force Headset (Forza le cuffie) sul dispositivo, poiché impedirebbe di accettare chiamate esterne.

Menu > Settings > Phone > Phone connector > Force headset "OFF"
(Menu > Impostazioni > Telefono > Connettore del telefono > Forza cuffie "OFF")

Menu > Settings > Phone > Socket > Activate headset

(Menu > Impostazioni > Telefono > Presa > Attiva cuffie)

Segnale della suoneria/impostazioni del telefono

Il segnale della suoneria sulle cuffie viene trasferito solo se è stata selezionata una delle seguenti suonerie: "Standard", "Classic", "Cold River", "Dooing-Dooing". Vai al menu:

Menu > Settings > Ringtone > Internal/External (Menu > Impostazioni > Suoneria > Interna/Esterna).

Se hai selezionato la suoneria corretta ma continui a non ricevere un segnale di suoneria, controlla le impostazioni seguenti:

Menu > Settings > Phone > Internal/External > additional options (Menu > Impostazioni > Telefono > Interna/Esterna > Opzioni supplementari).

Le opzioni "No tone" (Nessun tono), "Progressive" (Progressivo), "Beeps" (Bip) devono essere tutte disattivate.