

# Jabra GN9120 DECT GAP

## Come faccio ad assicurare un audio nitido quando utilizzo le cuffie con il telefono fisso?

Verifica che l'interruttore del segnale di linea, la posizione del microfono e il volume del microfono siano configurati correttamente. Consulta la Guida rapida o il Manuale per l'utente del tuo dispositivo Jabra per istruzioni specifiche su come regolare queste impostazioni.

1. Regola l'impostazione dell'interruttore del segnale di linea affinché corrisponda a quella del telefono. Puoi verificare le impostazioni corrette per il telefono fisso nella Guida alla compatibilità di Jabra. Le impostazioni dell'interruttore del segnale di linea\* che seguono saranno appropriate nella maggior parte dei casi.
  - Interruttore in posizione A: Avaya e la maggior parte degli altri telefoni
  - Interruttore in posizione B: Cisco, Avaya Callmaster 5 e 6
  - Interruttore in posizione C: Kirk Delta
  - Interruttore in posizione D: Tenovis
  - Interruttore in posizione E: Innovaphone
  - Interruttore in posizione F: Altri telefoni
  - Interruttore in posizione G: Toshiba (la maggior parte dei modelli), Dealerboards (la maggior parte dei modelli, tra cui IPC e BT).

\* I prezzi degli interruttori possono variare in base al prodotto.

2. Assicurati che il microfono sia posizionato vicino alla bocca per massimizzare la qualità della voce e le funzionalità di cancellazione del rumore. Se il microfono è sufficientemente lungo, posizionalo a circa 2,5 cm dalla bocca.

3. Il livello del volume del microfono delle cuffie dovrebbe corrispondere all'incirca al livello dell'audio del telefono fisso. Utilizza l'interruttore **Controllo del volume del microfono** sulla base per alzare o abbassare il volume in base alle esigenze.