

# Jabra GN9120 Flex NC Microphone With EHS

## Come posso ridurre l'eco nelle cuffie?

Assicurati di aver configurato le tue cuffie in modo da ottenere il miglior audio possibile con il tuo telefono fisso e di aver posizionato il microfono vicino alla bocca. Il volume sul tuo telefono fisso deve essere impostato su un livello intermedio e deve corrispondere all'incirca al livello del microfono sulle tue cuffie Jabra.

Se continui a sentire un eco, il volume del microfono sulle cuffie potrebbe essere troppo alto. Consulta la Guida rapida o il Manuale per l'utente del tuo dispositivo Jabra per istruzioni specifiche su come regolare queste impostazioni. Prova a diminuire il volume del microfono di un incremento alla volta mentre parli. Man mano che il volume del microfono si abbassa, l'eco dovrebbe diminuire fino a sparire.

Se senti la tua voce nelle cuffie in maniera contemporanea rispetto al tuo parlato, questo non è un eco ritardato ma una funzionalità che si chiama tono laterale. In base alle apparecchiature utilizzate, è possibile che tu sia in grado di regolare il livello di tono laterale sul tuo telefono, sulle tue cuffie o sul tuo computer.