

Jabra Evolve 40 UC Mono USB-C

Waarom werd mijn Jabra-apparaat plotseling opnieuw opgestart?

Uw Jabra-product kan plotseling opnieuw opstarten als deze beheerd wordt door uw IT-afdeling. Wellicht zijn er gewijzigde instellingen waarvoor uw apparaat opnieuw opgestart moet worden. Het opnieuw opstarten vindt niet plaats terwijl u in gesprek bent.