

Jabra Engage 50 II - (50 II Link) USB-C/A, UC Mono

W jaki sposób można czyścić produkt Jabra?

Utrzymuj swój produkt w czystości, przestrzegając tych najlepszych praktyk dotyczących higieny.

1. Namocz ścierkę zwykłym płynem do mycia naczyń i wodą. Wyciśnij nadmiar płynu, aby ze ściereki nie kapła woda. Stosuj wyłącznie ciepłą wodę i mydło – nie używaj środków czyszczących.
2. Delikatnie wytrzyj produkt tak, aby na powierzchni nie było piany.
3. Pozostaw na przynajmniej jedną minutę.
4. Wypłucz powierzchnię, wycierając ją delikatnie lekko wilgotną ścierką, wyłącznie przy użyciu wody.
5. Poczekaj, aż wyschnie.
6. Gdy nie używasz produktu, utrzymuj go w czystości, unikając kontaktu z brudnymi powierzchniami. Włóż go do stacji bazowej lub przechowuj w futerale/pokrowcu ochronnym, jeśli produkt został wyposażony w te akcesoria.