

Jabra UC Voice 750 MS Mono Dark

Dlaczego moje urządzenie Jabra nagle uruchomiło się ponownie?

Urządzenie Jabra może nagle uruchomić się ponownie, jeśli jest zarządzane przez Twój dział IT. Ustawienie mogą zostać uaktualnione, co wymaga ponownego uruchomienia urządzenia. Pamiętaj, że urządzenie nie zostanie ponownie uruchomione, jeśli trwa rozmowa.