

Jabra Sport Pace

Co oznaczają diody LED na Jabra Sport Pace Wireless?

Poniżej znajduje się wyjaśnienie kolorów i zachowania diod LED.

Województwo	Wskaźnik LED
Stan baterii	Zielony (50 - 100% baterii) Żółty (10 - 50% baterii) Czerwony (10% baterii lub mniej)
Ładowanie baterii	Zielony (100% poziomu naładowania baterii) Czerwony (0 - 99% poziomu naładowania baterii)
Włączenie zasilania	Miga na zielono Miga na czerwono , gdy poziom naładowania baterii jest niski
Zasilanie wyłączone	Miga na czerwono
Podłączanie do telefonu komórkowego	Migający niebieski powtarza się podczas podłączania Miga na czerwono , gdy poziom naładowania baterii jest niski
Podłączenie wykonano pomyślnie	Niebieski (3 sekundy) Czerwony , gdy poziom naładowania baterii jest niski

Poszukiwania sparowanych urządzeń	Miga na zielono Miga na czerwono , gdy poziom baterii jest niski, powtarza się co 120 sekund
Dzwonienie/prowadzenie rozmowy	Miga na niebiesko Miga na czerwono , gdy poziom naładowania baterii jest niski
Urządzenie jest w trybie aktualizacji oprogramowania sprzętowego	Fioletowy