

## Jabra Engage 75 SE - Mono

**¿Por qué el auricular se apaga después de 30 minutos si no lo utilizo, no lo muevo o no está en su base?**

Para conservar batería, el auricular se apaga automáticamente cuando lleva 30 minutos fuera de la base y no se ha movido ni utilizado.

Para salir del modo Power Nap, mueva el auricular (el auricular tiene sensores de movimiento integrados), pulse cualquier botón o coloque el auricular en la base.

Puede desactivar/activar Power Nap utilizando Jabra Direct.

## Productos a los que se aplica



Jabra Engage 55 -  
USB-A MS Mono



Jabra Engage 55 -  
USB-A MS Mono with



Jabra Engage 55 -  
USB-A MS



Jabra Engage 55 -  
USB-A MS Stereo



Jabra Engage 55 -  
USB-A MS Stereo



Jabra Engage 55 -  
USB-A UC



Jabra Engage 55 -  
USB-A UC Mono



Jabra Engage 55 -  
USB-A UC Stereo with



Jabra Engage 55 -  
USB-A UC Stereo



Jabra Engage 55 -  
USB-A UC Mono with



Jabra Engage 55 -  
USB-C MS



Jabra Engage 55 -  
USB-C MS Mono



Jabra Engage 55 -  
USB-C MS Stereo with



Jabra Engage 55 -  
USB-C UC Mono



Jabra Engage 55 -  
USB-C UC Convertible



Jabra Engage 55 -  
USB-C MS Stereo



**Jabra Engage 65  
Convertible**



**Jabra Engage 55 -  
USB-C MS Mono with**



**Jabra Engage 55 -  
USB-C UC Stereo**



**Jabra Engage 65  
Stereo**



**Jabra Engage 75  
Stereo**



**Jabra Engage 75  
Convertible**



**Jabra Engage 75  
Mono**



**Jabra Engage 55 -  
USB-C UC Mono with**



**Jabra Engage 55 -  
USB-C UC Stereo with**



**Jabra Engage 65  
Mono**



**Jabra Engage 75 SE -  
Mono**



**Jabra Engage 75 SE -  
Stereo**



**Jabra Engage 75 SE -  
Convertible**



**Jabra Engage 45 SE -  
Convertible**



**Jabra Engage 45 SE -  
Mono**



**Jabra Engage 45 SE -  
Stereo**



Jabra Engage 55 SE -  
USB-A MS Mono



Jabra Engage 55 SE -  
USB-A MS

Jabra Engage 65 SE -  
Convertible



Jabra Engage 55 SE -  
USB-A MS Stereo

Jabra Engage 65 SE -  
Mono



Jabra Engage 55 SE -  
USB-A MS Mono

Jabra Engage 65 SE -  
Stereo



Jabra Engage 55 SE -  
USB-A MS Stereo



Jabra Engage 55 SE -  
USB-A UC



Jabra Engage 55 SE -  
USB-A UC Mono



Jabra Engage 55 SE -  
USB-A UC Mono



Jabra Engage 55 SE -  
USB-A UC Stereo



Jabra Engage 55 SE -  
USB-C MS



Jabra Engage 55 SE -  
USB-C MS Mono



Jabra Engage 55 SE -  
USB-A UC Stereo



Jabra Engage 55 SE -  
USB-C UC Mono



Jabra Engage 55 SE -  
USB-C MS Stereo



Jabra Engage 55 SE -  
USB-C MS Mono



Jabra Engage 55 SE -  
USB-C MS Stereo



Jabra Engage 55 SE -  
USB-C UC Mono



**Jabra Engage 55 SE -  
USB-C UC Convertible**



**Jabra Engage 55 SE -  
USB-C UC Stereo**



**Jabra Engage 55 SE -  
USB-C UC Stereo**