携帯電話機との接続確認表

《ﾓﾉﾀｲﾌﾟ》

型番	SoftBank																														
	703SH	703SHf	705SH	802SH	804SH	810SH	811SH	812SH	813SH	814SH	815SH	816SH	902SH	903SH	904SH	905SH	910SH	911SH	912SH	913SH	705T	803T	902T	903T	904T	910T	911T	912T	804SS	705SC	706SC	707SC
BT110	×	×	×	×	○	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	○	－	－	－	－	○	○	○	○	○	－	－	－	○	－	－	－
FS258	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BT250v	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BT250vLF	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
BT500	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	○	○	○	○	○	○	－	－	×	×	×	×	○	○	－	－	○	○	○	○
BT800	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	×	○	○	○	○	－	○	○	○	○
BT330	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
BT350	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
BT135	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BT150	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BT160	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
JX10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
JX10 Series2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
JX10 Cara	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BT500v	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
BT125	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BT5020	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○
BT2020	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BT3010	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－
SP500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

型番																	KDDI						DoCoMo									WILCOM
	707SCⅡ	708SC	709SC	805SC	702NK	702NKⅡ	705NK	804NK	705P	706P	810P	X01HT	802SE	705N	706N	804N	A5504T	W21T	W31T	W32T	W41T	W44T	F900iT	M1000	M702iS	M702iG	P902i	P902is	P903i	P904i	WX310K
BT110	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	○	－	－	○	○	○	○	○	－	－	○	○	－	－	○	○	○	－	－	×
FS258	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	○
BT250v	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	○
BT250vLF	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	－
BT500	－	－	－	－	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	○
BT800	○	○	○	－	○	○	－	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	○
BT330	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	○
BT350	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	○
BT135	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	○
BT150	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BT160	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
JX10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
JX10 Series2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	○	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
JX10 Cara	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BT500v	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	○
BT125	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－
BT5020	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	○	－
BT2020	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BT3010	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SP500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	○

《ｽﾃﾚｵﾀｲﾌﾟ》

型番	SoftBank																														
	703SH	703SHf	705SH	802SH	804SH	810SH	811SH	812SH	813SH	814SH		815SH		816SH		902SH	903SH	904SH	905SH	910SH	911SH	912SH		913SH		705T	803T	902T	903T	904T	910T
										HF	Audio	HF	Audio	HF	Audio							HF	Audio	HF	Audio						
BT620s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BT320s	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○
BT325s	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	× ※3	－	× ※3	－	× ※3	○	○	○	○	○	○	－	× ※3	－	× ※3	×	×	×	×	○	○
BT8010	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○

型番	911T		912T		804SS	705SC	706SC	707SC		707SCⅡ		708SC		709SC		805SC		702NK	702NKⅡ	705NK	804NK	705P	706P	810P	X01HT	802SE	705N	706N	804N
	HF	Audio	HF	Audio				HF	Audio	HF	Audio	HF	Audio	HF	Audio	HF	Audio												
BT620s	○	○	○	○	○	○	○	○	× ※2	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BT320s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×
BT325s	○	× ※3	－	× ※3	○	○	○	○	× ※3	○	× ※3	○	× ※3	○	× ※3	○	× ※3	○	×	－	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○
BT8010	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×

型番	au						DoCoMo														WILCOM
	A5504T	W21T	W31T	W32T	W41T	W44T	F900iT	M1000	M702iS		M702iG		P902i		P902is		P903i		P904i		WX310K
									HF	Audio	HF	Audio	HF	Audio	HF	Audio	HF	Audio	HF	Audio	
BT620s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	× ※2	○	× ※2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BT320s	×	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－
BT325s	×	×	○	○	○	○	－	○	○	× ※3	○	× ※3	○	× ※3	○	× ※3	○	× ※3	－	× ※3	－
BT8010	△※1	△※1	△※1	△※1	△※1	△※1	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－

○･･･使用可　　×･･･使用不可　　－･･･未検証

《注意》

※1　初期登録が「失敗しました」と表示された後、携帯のBluetooth待ち受けを開始した後に
BT8010の通話ﾎﾞﾀﾝを1回押していただくと「接続しました」と画面にでます。
Bluetooth待ち受けを開始せずにﾎﾞﾀﾝを押しても接続いたしませんのでご注意ください。

※2　ｽﾃﾚｵ音声では
聴けますが止めてしまった後再度聴くとﾓﾉﾗﾙの音声に戻ってしまい聴けません。再度聴くには登録を削除して
ﾍｱﾘﾝｸﾞを行うと使用可能です。

※3　BT325sはA2DPが入っていませんのでｽﾃﾚｵ再生は有線になります。

※　TOSHIBAの携帯機器は音楽用ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙSCMS-Tという規格を使用しているので弊社のﾍｯﾄﾞｾｯﾄでは音楽を
聴く事ができませんのでご注意ください。