


# Jabra

BT2070



BRUGERVEJLEDNING

**Jabra**

## DANSK


TAK .....	2
DIN JABRA BT2070 .....	2
HEADSETFUNKTIONER .....	3
KOM GODT I GANG .....	4
OPLADNING AF HEADSETTET .....	4
TÆND/SLUK HEADSETTET .....	5
PARRING MED TELEFONEN .....	5
BÆREMÅDE .....	6
SÅDAN .....	6
LYSDIODERNES BETYDNING .....	8
FEJLFINDING OG OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL .....	8
BRUG FOR MERE HJÆLP? .....	9
PLEJE AF HEADSETTET .....	9
ADVARSEL! .....	10
GARANTI .....	13
CERTIFICERING OG SIKKERHEDSGODKENDELSE .....	15
ORDLISTE .....	15

## TAK

Tak for købet af Jabra BT2070 Bluetooth®-headset. Vi håber, at du bliver glad for det. Brugervejledningen vil hjælpe dig med at komme i gang og få det bedste ud af dit headset.

## DIN JABRA BT2070

- 1 Besvar/afslut-knap, Tænd/sluk-knap
- 2 Lysdiode
- 3 Opladerstik
- 4 Lydstyrke op/lydstyrke ned
- 5 Ørekrog



## HEADSETFUNKTIONER

### Med Jabra BT2070 kan du gøre alt dette:

- Besvare opkald
- Afslutte opkald
- Afvise opkald\*
- Foretage stemmeopkald\*
- Genkalde det sidst kaldte nummer\*
- Sætte opkald på vent\*
- Parkere et opkald\*

### Specifikationer

- Op til 5½ timers taletid og 200 timers standbytid
- Genopladeligt batteri med opladning fra stikkontakt, fra en pc via USB-kabel eller fra en billader (medfølger ikke)
- Gult lys som status- og batteriindikator
- Lydløs tilstand – lyset slukkes efter 1 minut
- Mål: L 42,4 x B 18,4 x H 27,9 mm
- Vægt: 8 g
- Kvalificeret til Bluetooth Specification version 2.0 + EDR (enhanced data rate), understøtter headset- og håndfri profiler til telefonsamtaler
- e-SCO for bedre lyd kvalitet
- 128-bit kryptering
- Rækkevidde på op til 10 m

## KOM GODT I GANG

Du skal udføre tre trin, før du tager headsettet i brug.

### 1. Opladning af headsettet

### 2. Aktivering af Bluetooth på din mobiltelefon (se vejledningen til mobiltelefonen)

### 3. Parring af headsettet med mobiltelefonen

Jabra BT2070 er nemt at betjene. Besvar/afslut-knappen på headsettet har forskellige funktioner, afhængigt af hvor længe du trykker på den.

Vejledning	Trykkets varighed
Tryk let	Kort tryk (ca. 1 sekund)
Tryk let to gange	To hurtigt gentagne lette tryk
Tryk	Ca. 1-3 sekunder
Tryk og hold nede	Mere end ca. 5 sekunder

## OPLADNING AF HEADSETTET

Sørg for, at Jabra BT2070-headsettet er fuldt opladet, før du bruger det. Brug vekselstrømadapteren til opladning fra en stikkontakt. Headsettet viser opladningsniveauet under opladningen:

Det ser du	Opladningsniveau
Konstant lys	Oplader
Intet lys	Opladning fuldført
4 blink (gentages hvert 5. sekund)	Lav batteritilstand

Sørg for, at headsettet lades fuldt op i to timer, før du bruger det. Brug strømforsyning med vekselstrøm til opladning fra en stikkontakt. Når indikatoren (lysdioden) lyser konstant, oplades headsettet. Når indikatoren ikke længere lyser konstant, er headsettet fuldt opladet. Brug kun den oplader, der følger med headsettet. Undgå at bruge opladere fra andre enheder, da det kan beskadige headsettet. Bemærk! Batteriets levetid reduceres markant, hvis enheden ikke oplades igennem længere tid. Vi anbefaler derfor, at du genoplader din enhed mindst én gang om måneden.

## TÆND/SLUK HEADSETTET

- Tryk på tænd/sluk-knappen i ca. 2 sekunder for at tænde/slukke headsettet.

## PARRING MED TELEFONEN

Headset tilsluttes telefoner ved hjælp af en procedure kaldet "parring". Ved at følge nogle få enkle trin kan en telefon parres med et headset på nogle få minutter.

### 1. Sæt headsettet i parringstilstand


- Når du tænder for din Jabra BT2070 første gang, starter headsettet automatisk i parringstilstand – dvs. at din telefon kan finde det. Når headsettet er i parringstilstand, lyser lysdioden konstant.

### 2. Indstil Bluetooth-telefonen, så den "registrerer" Jabra BT2070

- Følg brugervejledningen til telefonen. Sørg først for, at Bluetooth er aktiveret på din mobiltelefon. Indstil derefter telefonen til at finde headsettet. Du skal typisk bruge en opsætnings-, tilslutnings- eller Bluetooth-menu på telefonen og vælge en indstilling til at "registrere" eller "tilføje" en Bluetooth-enhed.\*

### 3. Telefonen registrerer Jabra BT2070

- Telefonen registrerer headsettet under navnet Jabra BT2070. Du bliver derefter spurgt, om du vil oprette parring mellem telefonen og headsettet. Accepter ved at trykke "Ja" eller "OK" på telefonen, og bekræft med adgangskoden eller PIN-koden = 0000 (fire nuller). Telefonen bekræfter, når parringen er gennemført.



Hvis parringen ikke lykkes, skal du sætte Jabra BT2070 i parringstilstand manuelt. Kontroller, at headsettet er slukket. Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede i ca. 5 sekunder, indtil Lysdioden lyser konstant. Lysdioden blinker, før lyset bliver konstant – **bliv ved med at holde knappen nede, indtil lyset bliver konstant.**

## BÆREMÅDE

Jabra BT2070 er klar til brug. Den leveres med to ørekroge i forskellige størrelser – en lille og en lidt større ørekrog. Begge er klar til at blive sat på. Bær headsettet med eller uden ørekrog. Du vælger selv.

Hvis du vil opnå maksimal ydeevne, skal du bære Jabra BT2070 og mobiltelefonen på samme side af kroppen eller over for hinanden. Ydeevnen forbedres som regel, hvis der ikke er nogen hindringer mellem headsettet og mobiltelefonen.

## SÅDAN

### Besvarer du et opkald

- Tryk let på besvar/afslut-knappen på dit headset for at besvare et opkald.

### Afslutter du et opkald

- Tryk let på besvar/afslut-knappen for at afslutte et aktivt opkald.

## **Foretager du et opkald**

- Når du foretager et opkald fra mobiltelefonen, overføres opkaldet (afhængigt af telefonens indstillinger) automatisk til headsettet. Hvis telefonen ikke understøtter denne funktion, skal du trykke let på besvar/afslut-knappen på Jabra BT2070 for at overføre opkaldet til headsettet.

## **Afviser du et opkald\***

- Tryk på besvar/afslut-knappen, når telefonen ringer, for at afvise et indgående opkald. Den, der ringer til dig, vil, afhængigt af telefonens indstillinger, blive viderestillet til telefonsvareren eller høre en optagetone.

## **Aktiverer du stemmeopkald\***

- Tryk på besvar/afslut-knappen. Optag stemmekoden via headsettet for at få det bedste resultat. Du kan få flere oplysninger om denne funktion i brugervejledningen til telefonen.

## **Kalder du op til det sidst kaldte nummer\***

- Tryk let to gange på besvar/afslut-knappen, når headsettet er tændt og ikke i brug.

## **Justerer du lyd og lydstyrke\***

- Tryk let på lydstyrke op eller ned for at justere lydstyrken.

## **Sådan slår du lyden til/fra**

- Hvis du vil slå lyden fra, skal du trykke på lydstyrke op og ned samtidig. Der høres et lavt bip ved et opkald, hvor lyden er slået fra.
- Hvis du vil slå lyden til, skal du trykke på lydstyrke op og ned samtidig.

## **Sådan sætter du et opkald i venteposition eller parkerer du et opkald\***

Disse funktioner gør det muligt at parkere en samtale og besvare et ventende opkald.

- Tryk på besvar/afslut-knappen én gang for at parkere det aktive opkald og besvare det ventende.
- Tryk på besvar/afslut-knappen for at skifte mellem de to opkald.
- Tryk let på besvar/afslut-knappen for at afslutte den aktive samtale.

## LYSDIODERNES BETYDNING

Det ser du	Opkalds-/forbindelsesstatus
Konstant lys	I parringstilstand
Langsomt enkelt blink	Tilsluttet til telefon
Langsomt tredobbelt blink	Ikke tilsluttet til telefon
Hurtigt dobbelt blink	Indgående eller udgående opkald i headset
4 blink (gentages hvert 5. sekund)	Lav batteritilstand

## FEJLFINDING OG OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

### Jeg hører skrattelyde

- Bluetooth er en radioteknologi, hvorfor den er let påvirkelig af genstande mellem headsettet og den enhed, der er oprettet forbindelse til. Bluetooth er designet til, at headsettet og den enhed, der er oprettet forbindelse til, skal bruges inden for en rækkevidde af 10 m fra hinanden, uden at større genstande blokerer herfor (vægge m.v.).

### Jeg kan ikke høre noget i mit headset

- Skru op for lyden i headsettet.
- Kontroller, om der er oprettet parring mellem headsettet og den afspillende enhed.
- Kontroller, at din telefon er tilsluttet headsettet ved at trykke let på besvar/afslut-knappen.

### Jeg har problemer med parringen

- Du kan have slettet headset-parringsforbindelsen i mobiltelefonen. Følg parringsvejledningen.

### Kan Jabra BT2070 fungere sammen med andet Bluetooth-udstyr?

- Jabra BT2070 er udviklet til at fungere sammen med Bluetooth-mobiltelefoner. Det kan også fungere sammen med andre Bluetooth-apparater, der er kompatible med Bluetooth version 1.1 eller nyere og understøtter en håndfri profil og/eller en A2DP.

## Jeg kan ikke bruge Afvis opkald, Parker opkald, Genopkald eller Stemmeopkald

- Disse funktioner afhænger af, om din telefon understøtter en håndfri profil. Selvom den håndfri profil er implementeret, er Afvis opkald, Parkér opkald og Stemmeopkald valgfri funktioner, der ikke understøttes af alle apparater. Du kan få flere oplysninger om disse funktioner i brugervejledningen til telefonen.

## Telefonen tilslutter ikke til mit headset hurtigt nok til at besvare indgående opkald

- Hvis headsettet er slukket og tænder ved indgående opkald, vil telefonen og headsettet ikke altid blive tilsluttet hurtigt nok til, at opkaldet kan nå at blive besvaret. For at undgå dette skal du sørge for, at headsettet er tændt, inden for rækkevidde og tilsluttet.

## BRUG FOR MERE HJÆLP?

- 1. Web:** [www.jabra.com](http://www.jabra.com)  
(med de seneste supportoplysninger og online brugervejledninger)
- 2. E-mail:** [support.no@jabra.com](mailto:support.no@jabra.com)  
Information: [info@jabra.com](mailto:info@jabra.com)
- 3. Tlf:** 702 52272

## PLEJE AF HEADSETTET

- Jabra BT2070 skal altid opbevares slukket og på et sikkert sted.
- Undgå opbevaring ved ekstreme temperaturer (over 45 °C – inkl. direkte sollys – eller under -10 °C). Dette kan forkorte batteriets levetid og påvirke funktionen. Høje temperaturer kan også medføre forringet ydeevne.
- Undgå at udsætte Jabra BT2070 for regn eller anden væske.

## ADVARSEL!

### **FOR HØJ LYDSTYRKE KAN MEDFØRE PERMANENT HØRESKADE. BRUG SÅ LAV LYDSTYRKE SOM MULIGT.**

Headset kan afgive høje lyde og toner i et højt leje, der under visse omstændigheder kan resultere i varige høreskader. Undgå for lang tids brug af headsettet ved for høje lydstyrker. Læs sikkerhedsvejledningen nedenfor, før du tager headsettet i brug.

### **Du kan nedsætte faren for høreskade ved at følge nedenstående sikkerhedsvejledning**

#### **1. Følg disse trin, før du tager produktet i brug**

- Før du tager headsettet på, skal du skruer lydstyrken ned til laveste niveau.
- Tag headsettet på, og
- juster derefter lydstyrken langsomt til et passende niveau.

#### **2. Under brug af produktet**

- Hold lydstyrken på det lavest mulige niveau, og undgå at bruge headsettet i støjende omgivelser, hvor det kan være nødvendigt at skruer op for lyden.
- Hvis det er nødvendigt at øge lydstyrken, skal du gøre det langsomt.
- Hvis du får gener eller ringen for ørerne, skal du øjeblikkeligt holde op med at bruge headsettet og søge læge.

Ved fortsat brug med høj lydstyrke kan dine ører blive vænnet til dette lydniveau, hvilket kan medføre permanent skade på din hørelse uden nogen mærkbare gener.

### **SIKKERHEDSINFORMATION!**

- Brug af headset nedsætter din evne til at høre andre lyde. Vær forsigtig ved brug af headsettet under udførelse af aktiviteter, der kræver din fulde opmærksomhed.
- Hvis du har pacemaker eller andet elektrisk medicinsk udstyr, bør du kontakte din læge inden ibrugtagning af headsettet.
- Denne pakke indeholder smådele, der evt. kan være farlige for børn og derfor skal holdes uden for børns rækkevidde. Selve poserne og de mange smådele, de indeholder, kan forårsage kvælning, hvis de sluges.

- Du må aldrig selv forsøge at demontere produktet. Ingen af komponenterne kan udskiftes eller repareres af brugeren. Produktet må kun åbnes af en autoriseret forhandler eller et servicecenter. Hvis produktet kræver udskiftning, f.eks. på grund af naturligt slid eller beskadigelse, bedes du kontakte forhandleren.
- Undgå at udsætte produktet for regn, fugt eller andre væsker for at beskytte produktet mod beskadigelse og dig selv mod personskade.
- Overhold alle skilte og anvisninger, der kræver slukning af elektriske enheder eller radiofrekvente produkter på angivne områder som f.eks. hospitaler eller fly.

### **Husk! Kør altid forsigtigt, undgå forstyrrelser, og overhold de lokale love!**

Brug af headsettet, mens der benyttes motorkøretøj, motorcykel, båd eller cykel, kan være farligt og er i visse lande ulovligt, ligesom brug af headsettet med begge ører tildækket under kørsel ikke er tilladt i visse områder. Kontroller den lokale lovgivning. Vær forsigtig ved brug af headsettet under udførelse af aktiviteter, der kræver din fulde opmærksomhed. Undgå også at tage noter eller læse dokumenter.

### **PLEJE AF INDBYGGET BATTERI:**

- Headsettet bruger et genopladeligt batteri.
- Optimal ydeevne opnås først efter to eller tre fulde op- og afladninger af et nyt batteri.
- Batteriet kan op- og aflades flere hundrede gange, men vil til sidst ikke være brugbart. Genoplad kun batterierne vha. den godkendte oplader, der følger med produktet.
- Tag opladeren ud af stikkontakten og enheden, når den ikke er i brug. Lad ikke et fuldt opladet batteri sidde i opladeren, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Hvis batteriet ikke bliver brugt, vil det blive afladet med tiden.
- Hvis produktet opbevares varmt eller koldt, såsom i en lukket bil om sommeren eller vinteren, reduceres batteriets kapacitet og driftslevetid.
- Forsøg altid at opbevare batteriet ved 15-25° C. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan være midlertidigt uvirksom, selv om batteriet er fuldt opladet. Batteriets ydeevne er især begrænset ved temperaturer under frysepunktet.
- Batterier må ikke udsættes for åben ild, da de kan eksplodere.
- Batterier kan også eksplodere, hvis de bliver beskadiget.

### **Advarsel vedr. batteri!**

- "Forsigtig" – batteriet anvendt i denne enhed kan medføre fare for brand eller kemisk forbrænding ved forkert håndtering.
- Forsøg ikke at åbne produktet eller at udskifte batteriet. Det er indbygget og kan ikke udskiftes.
- Brug af andre batterier kan medføre fare for brand eller eksplosion og medfører bortfald af garantien.
- Genoplad kun batteriet vha. den godkendte oplader, der følger med produktet.
- Bortskaf batterier i henhold til lokale bestemmelser og forskrifter. Genbrug anbefales om muligt. Må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald.
- Opbevar altid headsettet uden for børns rækkevidde:

### **PLEJE AF OPLADER:**

- Du må ikke oplade dit headset med andre opladere end den vekselstrømsadapter, der medfølger. Brug af andre typer kan beskadige eller ødelægge headsettet, og det kan medføre bortfald af enhver godkendelse eller garanti, og det kan være farligt. Kontakt din forhandler for oplysninger om godkendt tilbehør.

**Vigtigt!** Headsettet kan ikke bruges under opladning.

### **Advarsel vedr. oplader!**

- Når du frakobler strømforsyningen eller evt. tilbehør, skal du sørge for at tage fat om og trække i stikket og ikke ledningen. Brug aldrig en oplader, der er beskadiget.
- Forsøg aldrig at demontere opladeren, da dette kan udsætte dig for farligt elektrisk stød. Forkert samling af opladeren kan forårsage elektrisk stød, når produktet anvendes efterfølgende.
- Undgå at oplade headsettet under meget høje eller lave temperaturer, og brug ikke opladeren udendørs eller på fugtige områder.

## GARANTI

### Begrænset et (1) års garanti

GN Netcom A/S ("GN") garanterer (i henhold til nedennævnte betingelser), at produktet er fri for fejl i materialer og forarbejdning i en periode på et (1) år fra købstidspunktet ("Garantiperiode"). I løbet af garantiperioden sørger GN for reparation eller udskiftning (efter GN's eget skøn) af produktet eller fejlbehæftede dele ("Garantiservice"). Hvis reparation eller udskiftning ikke er kommercielt mulig eller ikke kan udføres rettidigt, kan GN vælge at refundere dig det beløb, der er betalt for det pågældende produkt. Reparation eller udskiftning i henhold til betingelserne i denne garanti giver ikke ret til forlængelse eller påbegyndelse af en ny garantiperiode.

### Krav i henhold til garanti

For at gøre brug af Garantiservicen bedes du kontakte den GN-forhandler, som du har købt produktet af, eller besøge eller [www.jabra.com](http://www.jabra.com) for at få yderligere oplysninger om kundesupport. Du skal returnere produktet til forhandleren eller sende det til denne eller GN (hvis det fremgår af [www.jabra.com](http://www.jabra.com)) i originalemballagen eller i emballage, der giver samme beskyttelse.

Forsendelsesomkostninger ved returnering af produktet til GN skal afholdes af dig. Hvis produktet er dækket af garantien, afholdes forsendelsesomkostningerne ved returnering af produktet til dig, efter at servicen er udført, af GN i henhold til denne begrænsede garanti. Du skal betale forsendelsesomkostningerne i forbindelse med returnering af produkter til dig, som ikke er dækket af garantien, eller som ikke kræver garantireparation.

Følgende skal oplyses for at opnå Garantiservice: (a) produkt og (b) dokumentation for køb, hvoraf navn og adresse på sælgeren tydeligt fremgår, købstidspunkt og produkttype, hvilket betragtes som dokumentation for, at produktet falder inden for garantiperioden. Oplys endvidere (c) returadresse, (d) telefonnummer i dagtimerne og (e) årsag til returnering.

Som en del af GNs bestræbelser på at reducere mængden af miljøaffald er det vigtigt, at du er indforstået med, at produktet kan indeholde genbehandlet udstyr, der omfatter brugte komponenter, hvoraf nogle er blevet genbearbejdet. Alle brugte

komponenter lever op til GNs høje kvalitetsstandarder og er i overensstemmelse med GNs specifikationer for produktdeevne og pålidelighed. Du accepterer endvidere, at udskiftede dele eller komponenter bliver GN's ejendom.

### **Garantibegrænsning**

Garantien er kun gældende for den oprindelige køber og bortfalder automatisk forud for udløb, hvis produktet sælges eller på anden måde overdrages til anden part. Den garanti, GN yder i henhold til nærværende bestemmelser, er kun gældende for produkter, der er købt til brug og ikke til videresalg. Garantien gælder ikke for "open box-køb", der sælges "som beset" og uden garanti. Komponenter med en begrænset levetid, der udsættes for almindelig slitage, som f.eks. mikrofon-vindhætter, ørepuder, modulære kontakter, ørestykker, dekorativt udstyr, batterier og andet tilbehør er ikke dækket af garantien. Garantien er ugyldig, hvis serienummer, datomærkat eller produktmærkat er ændret eller fjernet fra produktet. Garantien dækker ikke mangler eller skader, der skyldes: (a) forkert opbevaring, uforsvarlig brug eller misbrug, uheld eller forsømmelse, såsom fysisk skade (revner, ridser mv.) på produktets overflade som følge af forkert brug; (b) kontakt med vand, ekstrem fugtighed, sand, snavs eller lignende eller ekstrem varme; (c) brug af produktet eller tilbehør til kommercielle formål eller udsættelse af produktet eller tilbehør for unormal brug eller unormale forhold; eller (d) andre handlinger, som GN ikke kan stilles til ansvar for. Garantien dækker ikke skader i henhold til som følge af fejlagtig betjening, vedligeholdelse eller installation eller forsøg på reparation af andre end en GN- eller autoriseret GN-forhandler, som har tilladelse til at udføre garantiarbejde for GN. Uautoriseret reparation vil gøre garantien ugyldig. Garantien dækker ikke mangler eller skader, der skyldes brug af produkter, tilbehør eller andet perifert udstyr, som ikke kommer fra eller er certificeret af GN.

FORBRUGERENS ENESTE BEFØJELSE I HENHOLD TIL GARANTIEN ER REPARATION ELLER UDSKIFTNING. GN HÆFTER IKKE FOR TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM FØLGE AF BRUD PÅ GARANTIEN, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, PÅ PRODUKTET. I DET OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING GØR DET MULIGT, ER DENNE GARANTI EKSKLUSIV OG YDER INGEN ANDEN GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTI FOR SALGBARHED SAMT EGNETHED TIL SPECIELLE FORMÅL.

**BEMÆRK!** Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Men du kan have andre rettigheder, som kan variere fra sted til sted. Nogle jurisdiktioner tillader ikke fraskrivelse eller begrænsning af ansvar for tilfældige skader eller følgeskader eller underforståede garantier, hvorfor ovenstående ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser muligvis ikke gælder for dig. Denne garanti påvirker ikke dine juridiske (lovmæssige) rettigheder i overensstemmelse med gældende national eller lokal lovgivning.

## CERTIFICERING OG SIKKERHEDSGODKENDELSER

### CE

Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med bestemmelserne i R & TTE-direktivet (99/5/EC). GN Netcom A/S erklærer hermed, at dette produkt overholder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Besøg <http://www.jabra.com> for at få yderligere oplysninger.

### Bluetooth

Ordet Bluetooth®, varemærker og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne varemærker foretaget af GN Netcom A/S sker på licens. Andre varemærker eller handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale bestemmelser og love.

[www.jabra.com/weee](http://www.jabra.com/weee)

## ORDLISTE

- 1. Bluetooth** er en radioteknologi, som forbinder enheder såsom mobiltelefoner og headsets, uden brug af ledninger eller kabler over en kort afstand (ca. 10 meter). Få flere oplysninger på [www.bluetooth.com](http://www.bluetooth.com).
- 2. Bluetooth-profiler** er de forskellige måder, hvorpå Bluetooth-enheder kommunikerer med andre enheder. Bluetooth-telefoner understøtter enten headset-profilen, den håndfri profil eller begge. Understøttelse af en bestemt profil kræver, at telefonproducenten har implementeret bestemte, obligatoriske funktioner i telefonens software.

- 3. Parring** skaber et entydigt og krypteret link mellem to Bluetooth-enheder og lader dem kommunikere med hinanden. Bluetooth-enhederne fungerer ikke, hvis enhederne ikke er blevet parret.
- 4. Adgangskode eller PIN-kode** er en kode, som du angiver på din mobiltelefon for at parre den med din Jabra BT2070. Det gør det muligt for din telefon og Jabra BT2070 at genkende hinanden, så de automatisk kan arbejde sammen.
- 5. Standbytilstand** betyder, at Jabra BT2070 venter passivt på et opkald. Når du afslutter et opkald på mobiltelefonen, går headsettet i standbytilstand.



Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale bestemmelser og love.

[www.jabra.com/weee](http://www.jabra.com/weee)

© 2008 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

[www.jabra.com](http://www.jabra.com)

MADE IN CHINA



TYPE: BT2070

81-02760 C

**Jabra**