

Jabra
BT3010



Jabra

TOLL FREE Customer Contact Details:

Phone Numbers:

Belgique/Belgie	00800 722 52272
Danmark	702 52272
Deutschland	0800 1826756
Die Schweiz	00800 722 52272
España	900 984572
France	0800 900325
Italia	800 786532
Luxembourg	00800 722 52272
Nederland	0800 0223039
Norge	800 61272
Österreich	00800 722 52272
Portugal	00800 722 52272
Suomi	00800 722 52272
Sverige	020792522
United Kingdom	0800 0327026
International	00800 722 52272

Email Addresses:

Deutsch	support.de@jabra.com
English	support.uk@jabra.com
Français	support.fr@jabra.com
Italiano	support.it@jabra.com
Nederlands	support.nl@jabra.com
Español	support.es@jabra.com
Scandinavian	support.no@jabra.com

Polski


1. Podziękowania.....	4
2. Zestaw słuchawkowy Jabra BT3010 — informacje.....	4
3. Możliwości zestawu słuchawkowego	4
4. Wprowadzenie.....	5
5. Ładowanie zestawu słuchawkowego	6
6. Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego.....	6
7. Łączenie zestawu z telefonem	7
8. Noś go tak jak chcesz.....	8
9. W jaki sposób.....	9
10. Znaczenie wskaźników świetlnych.....	10
11. Rozwiązywanie problemów i najczęściej zadawane pytania.....	10
12. Informacje dodatkowe	11
13. Konserwacja zestawu słuchawkowego	11
14. Chroń słuch.....	11
15. Gwarancja	12
16. Certyfikaty bezpieczeństwa.....	14
17. Słownik.....	15

1. Podziękowania

Dziękujemy za zakupienie zestawu słuchawkowego Bluetooth® Jabra BT3010. Mamy nadzieję, że spełni on oczekiwania. Instrukcja zawiera wprowadzenie i przygotowanie do korzystania z większości funkcji zestawu słuchawkowego.

2. Zestaw słuchawkowy Jabra BT3010 — informacje

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 Zwiększanie poziomu głośności | 4 Gniazdo ładowarki |
| 2 Zmniejszanie poziomu głośności | 5 Przezroczysta obudowa |
| 3 Wskaźnik LED | 6 Arkusz wzorca |
| Przycisk odbioru/zakończenia połączenia | 7 Opcjonalny zaczep |
| Przycisk wyłączenia/włączania | |



3. Możliwości zestawu słuchawkowego

Zestaw Jabra BT3010 umożliwia:

- Personalizowanie zestawu słuchawkowego przy użyciu dołączonych wzorców lub za pomocą witryny www.jabra.com.
- Odbieranie połączeń
- Kończenie połączeń

- Regulację poziomu głośności
- Odrzucanie połączeń*
- Wybieranie głosowe*
- Ponowne wybieranie ostatniego numeru*
- Oczekiwanie na połączenie*
- Wstrzymywanie połączenia*

* Zależnie od modelu telefonu

Dane techniczne


- Czas rozmów do 8 godzin / czas oczekiwania do 300 godzin
- Akumulator z możliwością ładowania z sieci prądu zmiennego, przez kabel USB lub ładowarkę samochodową (kabel USB oraz ładowarka samochodowa nie są dołączone)
- Masa: 11 g
- Zasięg działania: do 10 metrów (ok. 33 stóp)
- Profil słuchawkowy i głośnomówiący Bluetooth (patrz słownik)
- Bluetooth wersja 2.0, EDR + eSCO

Personalizowanie

Ciesz się swoim nowym zestawem słuchawkowym (**patrz rys. 2**)

- Delikatnie zdemontuj przezroczystą obudowę, podważając ją ku górze (patrz rysunek).
- Usuń stary wzorec i włóż nowy arkusz wzorca, a następnie zatrzasknij przezroczystą obudowę.

rys. 2



4. Wprowadzenie

Przed użyciem zestawu słuchawkowego należy wykonać poniższe czynności

- Naładowanie zestawu słuchawkowego
- Włączenie funkcji Bluetooth w telefonie komórkowym (sprawdź w instrukcji obsługi telefonu komórkowego)
- Łączenie zestawu słuchawkowego z telefonem komórkowym

Zestaw słuchawkowy Jabra BT3010 jest łatwy w obsłudze. Przycisk


odbierania/kończenia połączenia umieszczony na zestawie słuchawkowym pełni różne funkcje w zależności od długości jego naciśnięcia.

Instrukcja:	Czas naciśnięcia:
Stuknij	Naciśnij krótko
Naciśnij	przez około 1 sekundy
Naciśnij i przytrzymaj	przez około 5 sekundseconds

5. Ładowanie zestawu słuchawkowego

Przed użyciem zestawu słuchawkowego upewnij się, że był on ładowany przez 2 godziny. Do ładowania z gniazdka elektrycznego użyj zasilacza prądu zmiennego. Jeśli wskaźnik LED świeci ciągle, zestaw słuchawkowy jest ładowany. Zgaśnięcie wskaźnika LED oznacza pełne naładowanie zestawu słuchawkowego (*patrz rys. 3*).

rys. 3



Korzystaj tylko z ładowarki dostarczonej z zestawem — nie używaj ładowarek innych urządzeń, ponieważ mogą uszkodzić zestaw słuchawkowy.

Uwaga: Jeśli urządzenie nie będzie ładowane przez długi czas, żywotność baterii ulegnie znacznemu skróceniu. Dlatego też zaleca się ładowanie baterii przynajmniej raz w miesiącu.

6. Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego

- Aby włączyć zestaw słuchawkowy, **naciśnij** przycisk odbierania/kończenia połączenia, aż zobaczysz mignięcie wskaźnika LED.
- Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, **naciśnij i przytrzymaj** przycisk odbierania/kończenia połączenia, aż zobaczysz migniecie wskaźnika LED.

Należy pamiętać, że w ramach oszczędzania energii wskaźnik LED gaśnie po 1 minucie. Zestaw słuchawkowy jest nadal aktywny, a wskaźnik zaświeci się ponownie po stuknięciu w przycisk odbierania/kończenia połączenia lub po

wykonaniu jakiejkolwiek czynności związanej z dzwonieniem. Aby sprawdzić, czy zestaw słuchawkowy jest włączony, stuknij w przycisk odbierania/kończenia połączenia — jeżeli zestaw jest włączony, wskaźnik LED zaświeci się.

7. Łączenie zestawu z telefonem

Zestaw słuchawkowy jest podłączany do telefonu za pomocą procedury o nazwie „połączenie”. Telefon można połączyć z zestawem słuchawkowym w ciągu kilku minut, wykonując kilka łatwych czynności (**patrz rys. 4**).

1. Przełącz zestaw słuchawkowy w tryb łączenia.

- Po pierwszym włączeniu zestawu Jabra BT3010 rozpocznie on automatycznie pracę w trybie łączenia, co oznacza, że jest wykrywany przez telefon. Gdy zestaw słuchawkowy pracuje w trybie łączenia, wskaźnik LED świeci ciągle.


2. Ustaw telefon komórkowy tak, aby wykrył zestaw słuchawkowy Jabra BT3010.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji telefonu. Najpierw upewnij się, że obsługa Bluetooth w telefonie została włączona. Następnie ustaw telefon tak, aby wykrył zestaw słuchawkowy. Zazwyczaj wykonuje się to, przechodząc do menu ustawień, połączeń lub Bluetooth telefonu i wybierając opcję wyszukania lub dodania urządzenia Bluetooth*.


3. Zestaw słuchawkowy Jabra BT3010 zostanie wykryty przez telefon.

- Zestaw słuchawkowy zostanie wykryty przez telefon pod nazwą „Zestaw słuchawkowy Bluetooth”. Na telefonie zostanie wyświetlone zapytanie, czy chcesz połączyć go z zestawem słuchawkowym. Aby zaakceptować, wybierz opcję „Tak” lub „OK” na klawiaturze telefonu i potwierdź, wprowadzając **klucz dostępu lub kod PIN — 0000 (4 zera)**. Po zakończeniu łączenia na telefonie zostaną wyświetlone odpowiednie informacje.

rys. 4




Jeżeli próba połączenia zakończy się niepowodzeniem, ustaw zestaw słuchawkowy **w tryb łączenia ręcznie**. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest wyłączony. **Naciśnij i przytrzymaj przycisk odbierania/kończenia** przez około **5 sekund**, aż wskaźnik LED zacznie świecić ciągle. Wcześniej wskaźnik LED będzie migał — **przycisk należy przytrzymywać, aż wskaźnik zacznie świecić ciągle**.



8. Noś go tak, jak chcesz

Zestaw słuchawkowy Jabra BT3010 można nosić bez zaczepu — wystarczy go po prostu założyć na lewe lub prawe ucho. Jeżeli wolisz korzystać z zaczepu, zatrzaśnij go tak, jak pokazano na rysunku. (**Patrz rys. 5**)

rys. 5



W celu zapewnienia optymalnej wydajności noś zestaw słuchawkowy Jabra BT3010 i telefon komórkowy po tej samej stronie ciała lub w zasięgu wzajemnej widoczności. Najlepszą wydajność uzyskasz, jeżeli pomiędzy zestawem słuchawkowym i telefonem komórkowym nie będą obecne żadne przeszkody (**patrz rys. 6**).

rys. 6



6 9. W jaki sposób...

... odebrać połączenie

- Aby odebrać połączenie, stuknij przycisk odbierania/kończenia połączenia umieszczony na zestawie słuchawkowym.

... zakończyć połączenie

- Aby zakończyć aktywne połączenie, stuknij przycisk odbierania/kończenia połączenia.

... wykonać połączenie

- Przy wykonywaniu połączenia za pomocą telefonu komórkowego (w zależności od ustawień telefonu) zostanie ono automatycznie przeniesione do zestawu słuchawkowego. Jeżeli telefon nie obsługuje tej funkcji, stuknij przycisk odbierania/kończenia połączenia na zestawie słuchawkowym Jabra BT3010, aby odebrać połączenie w słuchawce.

... odrzucić połączenie*

- Naciśnij przycisk odbierania/kończenia połączenia, gdy dzwoni telefon, aby odrzucić połączenie przychodzące. W zależności od ustawień telefonu, osoba dzwoniąca zostanie przekierowana do skrzynki pocztowej głosowej lub usłyszy sygnał zajętości.

... aktywować wybieranie głosowe*

- Naciśnij przycisk odbierania/kończenia połączenia. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, nagraj próbkę wybierania głosowego przy pomocy zestawu słuchawkowego (jeżeli pozwala na to telefon). Więcej informacji dotyczących tej funkcji zawiera instrukcja obsługi telefonu.

... wybrać ponownie ostatni numer*

- Stuknij dwukrotnie przycisk odbierania/kończenia połączenia.

... dostosować dźwięk i poziom głośności

- Aby dostosować głośność, naciśnij przycisk zwiększenia lub zmniejszenia poziomu głośności (+ lub -).

... wyciszyć/wyłączyć wyciszenie

- Naciśnij jednocześnie przycisk zwiększania i zmniejszania poziomu głośności (+ lub -), aby wyciszyć połączenie (dzwoniący nie będzie słyszał Twojego głosu). Aby wyłączyć wyciszenie, naciśnij przycisk zwiększania lub zmniejszania poziomu głośności.

... odebrać połączenie oczekujące i wstrzymać bieżące połączenie*

Umożliwia to wstrzymanie bieżącego połączenia podczas rozmowy i odebranie połączenia oczekującego.

- Aby wstrzymać bieżące połączenie i odebrać połączenie oczekujące, naciśnij raz przycisk odbierania/kończenia połączenia.
- Aby przełączać się między dwoma połączeniami, naciśnij przycisk odbierania/kończenia połączenia.
- Aby zakończyć bieżącą rozmowę, stuknij przycisk odbierania/kończenia połączenia.

* Dostępność funkcji oznaczonych znakiem * zależy od tego, czy są obsługiwane przez telefon. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu komórkowego.

10. Znaczenie świateł wskaźników

Kolor i typ światła	Znaczenie
Ciągłe świecenie:	W trybie łączenia — patrz punkt Łączenie zestawu z telefonem
Powolne, pojedyncze mignięcie:	Połączony z telefonem i w trybie oczekiwania*
Powolne, dwukrotne mignięcie:	Niepołączony z telefonem i w trybie oczekiwania*
Szybkie, pojedyncze mignięcie:	Aktywne połączenie
Szybkie, dwukrotne mignięcie:	Połączenie przychodzące/wychodzące
Potrójne mignięcie:	Niski poziom naładowania akumulatora

* Zestaw słuchawkowy BT3010 jest wyposażony w funkcję Jabra Discreet Light, dzięki której wskaźnik LED wyłączy się po jednej minucie braku aktywności. Zestaw słuchawkowy jest nadal aktywny, a lampka wskaźnika zaświeci się ponownie po stuknięciu przycisku odbierania/kończenia połączenia lub po wykonaniu jakiegokolwiek czynności związanej z dzwonieniem.

11. Rozwiązywanie problemów i najczęściej zadawane pytania

Słyszeć trzaski

- Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, zawsze noś zestaw słuchawkowy i telefon komórkowy po tej samej stronie ciała.

Zestaw słuchawkowy nie odtwarza dźwięku

- Zwiększ głośność zestawu słuchawkowego.
- Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest połączony z telefonem.
- Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest połączony z telefonem — jeżeli nie można uzyskać połączenia z menu Bluetooth telefonu lub poprzez stukanie w przycisk odbierania/kończenia połączenia, wykonaj procedurę łączenia (patrz punkt Łączenie zestawu z telefonem w tym podręczniku użytkownika).
- Aby określić, czy zestaw słuchawkowy jest połączony z urządzeniem, można obserwować mignięcia wskaźnika zestawu słuchawkowego po stuknięciu przycisku odbierania/kończenia połączenia, gdy zestaw słuchawkowy jest włączony. Pojedyncze powolne mignięcie oznacza, że zestaw słuchawkowy jest połączony z urządzeniem, podwójne powolne mignięcie oznacza, że zestaw nie jest aktualnie podłączony.

Występują problemy podczas łączenia

- Być może połączenie z zestawem słuchawkowym zostało usunięte w telefonie. Postępuj zgodnie z instrukcjami łączenia, patrz punkt Łączenie zestawu z telefonem w tym podręczniku użytkownika.
- Aby określić, czy zestaw słuchawkowy jest połączony z urządzeniem, można obserwować mignięcia wskaźnika zestawu słuchawkowego po stuknięciu przycisku odbierania/kończenia połączenia, gdy zestaw słuchawkowy jest włączony. Pojedyncze powolne mignięcie oznacza, że zestaw słuchawkowy jest połączony z urządzeniem, a podwójne powolne mignięcie oznacza, że zestaw nie jest aktualnie podłączony.

Czy zestaw słuchawkowy Jabra BT3010 będzie współpracował z innymi urządzeniami Bluetooth?

- Zestaw słuchawkowy Jabra BT3010 jest przeznaczony do współpracy z

telefonami komórkowymi obsługującymi Bluetooth. Może także współpracować z innymi urządzeniami Bluetooth zgodnymi ze specyfikacją Bluetooth w wersji 1.1, 1.2 lub 2.0, a także pracować w profilu słuchawkowym i głośnomówiącym.

Przyciski odrzucania połączenia, wstrzymania połączenia, ponownego wybrania numeru lub wybierania głosowego nie działają

- Dostępność tych funkcji zależy od możliwości telefonu. Dodatkowe informacje zawiera instrukcja obsługi telefonu.

12. Informacje dodatkowe

Firma Jabra zapewnia obsługę klienta w trybie online dostępną pod adresem www.jabra.com. Informacje szczegółowe dotyczące pomocy technicznej w danym kraju znajdują się także na opakowaniu podręcznika szybkiego wprowadzenia.

13. Konserwacja zestawu słuchawkowego

Zestaw Jabra BT3010 powinien być zawsze przechowywany przy wyłączonym zasilaniu i odpowiednio zabezpieczony. Należy unikać przechowywania w ekstremalnych temperaturach (powyżej 45°C/113°F — w tym bezpośredniego wystawiania na działanie promieni słonecznych — lub poniżej -10°C/14°F). Może to skrócić trwałość akumulatorów i mieć niekorzystny wpływ na działanie zestawu.

Wysokie temperatury mogą również obniżyć jakość pracy urządzenia. Z urządzenia, które zetknęło się z wodą lub innymi płynami, należy zetrzeć do sucha wszelkie ślady wilgoci.

14. Chroń słuch

Ostrzeżenia

Zestaw słuchawkowy jest w stanie generować dźwięki o wysokich tonach i dużej głośności. Wystawianie się na działanie takich dźwięków może doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Poziom głośności może się różnić w zależności od czynników takich jak typ używanego telefonu, ustawienia głośności i odbioru oraz od warunków otoczenia. Przed rozpoczęciem używania zestawu słuchawkowego należy zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa przedstawionymi poniżej.

Wskazówki bezpieczeństwa

1. Przed rozpoczęciem używania produktu należy wykonać następujące czynności:
 - przed założeniem zestawu słuchawkowego ustaw najmniejszy możliwy poziom głośności,
 - załóż zestaw słuchawkowy, a następnie
 - powoli ustaw odpowiedni poziom głośności.
2. Podczas używania produktu
 - Staraj się utrzymywać głośność na najmniejszym możliwym poziomie i unikaj używania zestawu w głośnym otoczeniu, które może zmuszać do zwiększania poziomu głośności.
 - Jeżeli zwiększenie poziomu głośności jest konieczne, dostosuj głośność powoli.
 - Jeżeli odczuwasz dyskomfort lub słyszysz dzwonienie w uszach, natychmiast przestań korzystać z zestawu głośnomówiącego i skonsultuj się z lekarzem.

Dalsze używanie słuchawek przy wysokim poziomie głośności może spowodować przyzwyczajenie się uszu do tego poziomu i w rezultacie trwale uszkodzenie słuchu bez żadnego odczuwalnego dyskomfortu.

Używanie zestawu słuchawkowego podczas kierowania pojazdem silnikowym, motocyklem, statkiem wodnym lub rowerem może być niebezpieczne i jest nielegalne w niektórych systemach prawnych. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami. Należy zachować ostrożność, jeśli podczas używania zestawu słuchawkowego jest wykonywana czynność wymagająca pełnej uwagi. Przy wykonywaniu takiej czynności usunięcie słuchawek z uszu lub ich wyłączenie zmniejszy dekoncentrację użytkownika i pozwoli uniknąć wypadku lub obrażeń.

3. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci:

Plastikowe torby, w które zapakowany jest produkt i jego części, nie są zabawkami. Połknięcie torby lub części, które są w nią zapakowane, może spowodować zadławienie. W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie rozmontowywać produktu. Żadna z jego części nie nadaje się do samodzielnej naprawy ani wymiany przez użytkownika.

Produkt mogą otwierać wyłącznie uprawnieni sprzedawcy lub pracownicy centrów serwisowych. Jeśli nastąpi konieczność wymiany jakiegokolwiek części produktu, również z powodu naturalnego zużycia, przetarcia lub złamania, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Należy unikać wystawiania produktu na działanie deszczu lub płynów.

Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami i normami. www.gnnetcom.com/weee

4. ACA TS028 — Zapłon w otoczeniu łatwopalnym

Słuchawek nie wolno używać w miejscu, gdzie istnieje zagrożenie zapłonem łatwopalnych gazów.

15. Gwarancja

Informacje serwisowo-gwarancyjne

Ograniczona dwuletnia gwarancja

Firma GN („GN”) gwarantuje, że niniejszy produkt będzie wolny od wad materiałowych i wad wykonania (z zastrzeżeniem poniższych postanowień) przez okres 2 (słownie: dwóch) lat od daty zakupu („okres gwarancyjny”). W okresie gwarancyjnym firma GN dokona naprawy lub wymiany (według własnego uznania) produktu lub jego wadliwych części („usługa gwarancyjna”). Jeżeli naprawa lub wymiana produktu nie jest możliwa ze względów komercyjnych lub nie może zostać dokonana w terminie, GN może zwrócić kupującemu kwotę zapłaconą za uszkodzony produkt. Naprawa lub wymiana dokonana na podstawie niniejszej gwarancji nie powoduje przedłużenia okresu gwarancyjnego ani ponownego rozpoczęcia jego biegu.

Roszczenia z tytułu gwarancji

W celu skorzystania z usługi gwarancyjnej należy skontaktować się ze sprzedawcą firmy GN, od którego został zakupiony produkt, bądź odwiedzić stronę www.gnnetcom.com.

gnetnetcom.com lub www.jabra.com, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące obsługi klienta. Kupujący ma obowiązek zwrócić produkt do sprzedawcy bądź wysłać go do sprzedawcy lub firmy GN (jeśli instrukcja na stronie www.gnetnetcom.com lub www.jabra.com tak stanowi) w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu gwarantującym podobny poziom bezpieczeństwa. Koszty wysyłki produktu do GN ponosi kupujący. Jeśli produkt jest objęty gwarancją, GN ponosi koszty odesłania produktu do kupującego po realizacji usługi na podstawie niniejszej gwarancji. Kupujący zostanie obciążony kosztami odesłania produktu nieobjętego gwarancją lub niewymagającego naprawy gwarancyjnej.

Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej, kupujący musi przedstawić, co następuje:

a) produkt i b) dowód zakupu wyraźnie wskazujący nazwisko i adres sprzedawcy, datę zakupu i typ produktu, potwierdzający, że produkt jest objęty okresem gwarancyjnym. Należy również podać: c) adres zwrotny, d) numer telefonu kontaktowego i e) powód zwrotu. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na działania GN/Jabra zmierzające do redukcji zanieczyszczeń środowiska naturalnego produkt może zawierać części odzyskane, zawierające elementy używane, z których niektóre mogły zostać poddane ponownej obróbce. Używane elementy produktu spełniają wysokie standardy jakości GN/Jabra i są zgodne ze specyfikacjami wydajności i niezawodności produktu firmy GN. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zastąpione części lub elementy stają się własnością GN.

Ograniczenie gwarancji

Niniejsza gwarancja jest ważna tylko w stosunku do pierwszego nabywcy i staje się automatycznie nieważna przed upływem okresu gwarancji, jeśli produkt zostanie sprzedany lub w inny sposób przekazany innej osobie. Gwarancja udzielana przez GN w niniejszym oświadczeniu dotyczy tylko produktów kupowanych w celu użycia, a nie odsprzedaży. Nie dotyczy ona produktów zakupionych w otwartym opakowaniu, sprzedawanych „takimi, jakie są” i bez żadnej gwarancji. W szczególności nie udziela się gwarancji na ulegające zużyciu elementy o ograniczonej żywotności, takie jak osłony mikrofonów, gąbki na słuchawki, wtyczki modułowe, wkładki douszne, dekoracyjne wykończenia, baterie i inne akcesoria. Niniejsza gwarancja jest nieważna w przypadku zmiany bądź usunięcia z produktu fabrycznego numeru seryjnego, etykiety z kodem daty lub etykiety produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń kosmetycznych ani uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego lub nieprawidłowego użycia, zaniedbania, działania siły wyższej, wypadku, demontażu bądź modyfikacji całości lub części produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą eksploatacją, konserwacją lub instalacją produktu bądź próbą naprawy produktu przez osobę inną niż pracownik GN lub sprzedawca GN upoważniony do dokonywania napraw gwarancyjnych. Naprawa produktu przez osobę nieupoważnioną powoduje unieważnienie gwarancji.

NAPRAWA LUB WYMIANA PRODUKTU NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM NAPRAWCZYM PRZYSŁUGUJĄCYM KONSUMENTOWI. GN NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK

SZKODY PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA DOWOLNEJ WYRAŻNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI DOTYCZĄCEJ PRODUKTU. NINIEJSZA GWARANCJA JEST WYŁĄCZNA W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO I ZASTĘPUJE WSZYSTKIE INNE GWARANCJE WYRAŻNE I DOROZUMIANE, W TYM RÓWNIEŻ, ALE NIE TYLKO, GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

UWAGA! Niniejsza gwarancja zapewnia kupującemu określone uprawnienia. Kupującemu mogą przysługiwać inne uprawnienia, różniące się w zależności od kraju. W niektórych systemach prawnych wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następczne bądź odpowiedzialności z tytułu gwarancji dorozumianych jest niedozwolone, zatem powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do kupującego. Niniejsza gwarancja nie narusza uprawnień ustawowych kupującego wynikających z odpowiednich przepisów prawa krajowego lub lokalnego.

16. Certyfikaty bezpieczeństwa

CE

Ten produkt oznakowany jest symbolem CE zgodnie z postanowieniami dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (dyrektywa 1995/5/WE). Niniejszym firma GN oświadcza, że ten produkt jest zgodny z istotnymi wymogami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

Dalsze informacje można uzyskać na stronie <http://www.jabra.com>

Na obszarze Unii Europejskiej urządzenie to przeznaczone jest do użytku w Austrii, Belgii, na Cyprze, w Republice Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, na Węgrzech, w Irlandii, we Włoszech, na Łotwie, Litwie, w Luksemburgu, na Malcie, w Polsce, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Holandii i Zjednoczonym Królestwie, zaś spośród krajów EFTA na Islandii, w Norwegii i Szwajcarii.

Bluetooth

Znak i logo Bluetooth® są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a użycie tych znaków przez firmę GN podlega licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością odpowiednich firm.

17. Słownik

Bluetooth to technologia radiową łączącą urządzenia takie jak telefony komórkowe i zestawy słuchawkowe bez przewodów lub kabli na krótkich odległościach (około 33 stóp, czyli 10 metrów).

Technologia Bluetooth jest bezpieczna w użyciu. Jest również zabezpieczona, dzięki czemu po ustanowieniu połączenia nikt nie będzie mógł go podsłuchać i nie będzie ono narażone na zakłócenia pochodzące od innych urządzeń Bluetooth. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.bluetooth.com.

Profile Bluetooth to różne sposoby komunikacji urządzeń wykorzystujących tę technologię z innymi urządzeniami. Telefony wykorzystujące technologię Bluetooth obsługują profil zestawów słuchawkowych, głośnomówiący lub oba te profile. Aby obsługa określonego profilu była możliwa, producent telefonu powinien wdrożyć odpowiednie, niezbędne funkcje w oprogramowanie tego telefonu.

Łączenie umożliwia utworzenie niepowtarzalnego zaszyfowanego łącza między dwoma urządzeniami Bluetooth i umożliwia ich wzajemną komunikację. Urządzenia Bluetooth nie będą współdziałać, jeśli nie zostaną połączone.

Klucz dostępu lub kod PIN to kody wprowadzane w urządzeniu wykorzystującym technologię Bluetooth (np. telefonie komórkowym), aby je połączyć z zestawem słuchawkowym Jabra BT3010. Umożliwia to wzajemne rozpoznawanie się urządzenia i zestawu słuchawkowego Jabra BT3010 oraz ich automatyczną współpracę.

Tryb oczekiwania to tryb biernego oczekiwania na połączenie przez zestaw Jabra BT3010. Po zakończeniu połączenia w telefonie komórkowym zestaw słuchawkowy przechodzi do trybu oczekiwania.

Produkt należy zutylizować zgodnie z miejscowymi standardami i przepisami (www.jabra.com/weee).



Dispose of the product
according to local
standards and regulations.

 www.jabra.com/weee

© 2007 GN A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).



www.jabra.com

Made in China



Type: OTE1
FCC ID: BCE-OTE1
IC: 2386C-OTE1

Jabra