


Jabra

BT3030



USER MANUAL

Jabra

POLSKI




PODZIĘKOWANIA	2
INFORMACJE O URZĄDZENIU JABRA BT3030.....	2
MOŻLIWOŚCI ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO	3
WPROWADZENIE.....	4
NAŁADUJ ZESTAW SŁUCHAWKOWY	4
POZIOM NAŁADOWANIA BATERII	5
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO	5
PAROWANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO Z TELEFONEM.....	6
NOŚ GO TAK, JAK CHCESZ.....	7
W JAKI SPOSÓB	7
WYMIANA SŁUCHAWEK JABRA.....	9
ZNACZENIE DIOD	10
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA	11
POTRZEBUJESZ DALSZEJ POMOCY?.....	12
KONSERWACJA ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO	12
OSTRZEŻENIE	13
GWARANCJA.....	14
CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA	16
SŁOWNIK	17

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy za zakupienie zestawu słuchawkowego Bluetooth® Jabra BT3030. Mamy nadzieję, że produkt spełni Twoje oczekiwania! Instrukcja zawiera wprowadzenie i przygotowanie do korzystania z większości funkcji zestawu słuchawkowego stereo.

INFORMACJE O URZĄDZENIU JABRA BT3030

- 1 Złącze słuchawek (3,5 mm)
- 2 Mikrofon
- 3 Gniazdo ładowarki
- 4 Przycisk odtwarzania/
wstrzymywania/
zatrzymywania
- 5 Przycisk odbioru/
zakończenia połączenia
- 6 Lampka wskaźnika (LED)
- 7 Zwiększenie i zmniejszenie
poziomu głośności
- 8 Następna ścieżka
- 9 Poprzednia ścieżka
- 10 Słuchawki stereo
(z możliwością wymiany)
- 11 Smycz
- 12 Klips do ubrania



MOŻLIWOŚCI ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO

Zestaw słuchawkowy Jabra BT3030 umożliwia słuchanie muzyki przy użyciu telefonu komórkowego lub odtwarzacza audio wykorzystującego protokół Bluetooth, eliminując ryzyko nieodebrania połączenia.

Zestaw słuchawkowy Jabra BT3030, w trybie pracy jako zestaw słuchawkowy Bluetooth, oferuje następujące funkcje:

- Odbieranie połączeń
- Kończenie połączeń
- Odrzucanie połączeń*
- Wybieranie głosowe*
- Ponowne wybieranie ostatniego numeru*
- Połączenia oczekujące*
- Zawieszanie połączenia*
- Technologia Multi-point: możliwość podłączenia do dwóch urządzeń Bluetooth jednocześnie
- Odtwarzanie muzyki*

Dane techniczne:

- Czas rozmowy – do 8 godzin/czas czuwania – do 230 godzin/ czas odtwarzania muzyki – do 7 godzin
- Akumulator z opcją ładowania ze źródła prądu zmiennego
- Masa poniżej 30 gramów (1,06 uncji), z uwzględnieniem masy oryginalnych słuchawek Jabra
- Zakres działania do 10 metrów (ok. 33 stóp)

Cyfrowo zwiększona jakość dźwięku dzięki technologii DSP

- Redukcja szumów podczas odbierania i wysyłania dźwięku
- Kontrola głośności zależna od poziomu hałasu*
- Automatyczna regulacja głośności podczas odbierania dźwięku
- Ochrona przed szokiem akustycznym

- Produkt zgodny ze specyfikacją Bluetooth w wersji 2.0 + EDR, obsługuje profile zestawów słuchawkowych i głośnomówiących w przypadku rozmów telefonicznych oraz profil zaawansowanego audio (A2DP) w przypadku strumieniowego przesyłania muzyki
- Zgodność ze standardem IP22 (zestaw słuchawkowy Jabra BT3030 może przetrwać bez uszkodzeń krótki kontakt z deszczem)

Zestaw słuchawkowy BT3030 może przetrwać bez uszkodzeń krótki kontakt z deszczem, jednak nie jest on wodoszczelny i nie wolno go zanurzać w wodzie. Jeśli urządzenie zamoknie, należy je wytrzeć do sucha i usunąć wszelkie ślady wody, aby uchronić je przed potencjalnym uszkodzeniem.

WPROWADZENIE

Przed przystąpieniem do użytkowania należy wykonać trzy czynności:

- 1. Naładuj zestaw słuchawkowy.**
- 2. Włącz interfejs Bluetooth w telefonie komórkowym (patrz instrukcja obsługi telefonu komórkowego).**
- 3. Połącz zestaw słuchawkowy z telefonem komórkowym.**


Zestaw słuchawkowy Jabra BT3030 jest łatwy w obsłudze. Przyciski pełnią różne funkcje, w zależności od czasu ich naciskania:

Polecenie	Długość naciśnięcia
Stuknij	Naciśnij szybko
Stuknij dwa razy	Dotknij dwa razy w odstępie maks. 1,5 sekundy
Naciśnij	Ok. 1 sekundy
Naciśnij i przytrzymaj	Ok. 4 sekund

NAŁADUJ ZESTAW SŁUCHAWKOWY

Przed użyciem zestawu słuchawkowego Jabra BT3030 sprawdź, czy jest w pełni naładowany. Do ładowania z gniazda sieciowego użyj zasilacza prądu zmiennego. Podczas ładowania wskaźnik zestawu słuchawkowego określa poziom naładowania.

Kolor i typ światła	Stan
Zielone, mrugające	Trwa ładowanie urządzenia
Zielone, ciągle	Urządzenie zostało w pełni naładowane



Uwaga: Żywotność baterii ulegnie znacznemu skróceniu, jeśli urządzenie nie będzie ładowane przez długi czas. Dlatego zaleca się ładowanie baterii przynajmniej raz na miesiąc.

POZIOM NAŁADOWANIA BATERII

Po włączeniu zestawu słuchawkowego, poziom naładowania baterii można sprawdzić naciskając przycisk zwiększenia (+) lub zmniejszenia głośności (-). Migające, zielone światło oznacza, że zestaw jest w pełni naładowany. Żółte światło oznacza, że urządzenie ma 70% mocy, a czerwone – wyczerpującą się baterię i konieczność ponownego naładowania zestawu słuchawkowego.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO

- Aby włączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk odbierania/kończenia połączenia do momentu rozpoczęcia migania diody LED.
- Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk odbierania/kończenia połączenia do momentu rozpoczęcia migania diody LED.

Należy zauważyć, że wskaźnik LED jest wyłączany po 1 minucie, aby zaoszczędzić energię baterii. Aby sprawdzić, czy zestaw słuchawkowy jest włączony, stuknij raz przycisk odbierania/kończenia połączenia. Jeśli zestaw jest włączony, dioda LED zamiga jeden raz.

PAROWANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO Z TELEFONEM

Zestaw słuchawkowy jest łączony z telefonem z wykorzystaniem procedury zwanej „parowaniem”. Parowanie telefonu z zestawem wymaga wykonania zaledwie kilku prostych czynności.

1. Przełącz zestaw słuchawkowy w tryb łączenia

Po pierwszym włączeniu zestaw słuchawkowy Jabra BT3030 automatycznie uruchamia tryb parowania, tzn. telefon komórkowy może go wykryć podczas wyszukiwania. Gdy zestaw słuchawkowy jest w trybie parowania, dioda LED świeci stałym, niebieskim światłem.


2. Ustaw telefon komórkowy tak, aby wykrył zestaw słuchawkowy Jabra BT3030

Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji telefonu. Najpierw sprawdź, czy w telefonie komórkowym włączono interfejs Bluetooth. Ustaw telefon komórkowy tak, aby wykrył zestaw słuchawkowy. Zazwyczaj wykonuje się to, przechodząc w telefonie do menu ustawień, połączeń lub Bluetooth i wybierając opcję wyszukania lub dodania urządzenia Bluetooth. * (Zobacz przedstawiony na rys. 1 przykład typowego telefonu komórkowego.)

3. Telefon znajdzie zestaw słuchawkowy Jabra BT3030

Telefon znajdzie zestaw słuchawkowy o nazwie BT3030. Następnie telefon wyświetli pytanie, czy chcesz połączyć go z zestawem. Aby zaakceptować, wybierz opcję „Tak” lub „OK” na klawiaturze telefonu i potwierdź kluczem dostępu lub kodem PIN – 0000 (4 zera). Po zakończeniu łączenia telefon wyświetli odpowiednie informacje.

Rys. 1



Jeśli łączenie nie powiedzie się, można **ręcznie uruchomić tryb łączenia** zestawu słuchawkowego Jabra BT3030. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest wyłączony. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk odebrania/zakończenia połączenia przez **ok. 4 sekund**, aż wskaźnik LED zacznie świecić stale na niebiesko. Przed zaświeceniem na stałe wskaźnik LED będzie migał. **Przytrzymaj przycisk aż do uzyskania stałego świecenia.**

NOŚ GO TAK, JAK CHCESZ

Twój zestaw słuchawkowy Jabra BT3030 został zaprojektowany z myślą o wygodzie noszenia, dzięki przyczepianej klamercie do ubrania (rys. 2A) lub smyczy (rys. 2B). Smycz i klamerka załączone są do zestawu. Urządzenie można również łatwo przymocować do własnej smyczy lub za uchwyt.

Rys. 2A



Rys. 2B




Mikrofon jest umieszczony w lewej górnej części urządzenia (patrząc na zestaw słuchawkowy BT3030 zgodnie z rys.2A). W celu eliminacji zakłóceń głosu, należy wziąć to pod uwagę podczas ustalania położenia urządzenia głównego. (patrz rys. 2B)

W JAKI SPOSÓB

Rozpocząć odtwarzanie muzyki (niektóre telefony mogą wymagać uprzedniego włączenia odtwarzacza audio)*

- Stuknij raz przycisk odtwarzania/wstrzymywania/zatrzymywania 


Wstrzymać odtwarzania muzyki

- Stuknij przycisk odtwarzania/wstrzymywania/zatrzymywania  – stuknij go ponownie, aby wznowić odtwarzanie


Zatrzymać odtwarzania muzyki

- Naciśnij przycisk odtwarzania/wstrzymywania/zatrzymywania 


Odebrać połączenie podczas odtwarzania muzyki

- Stuknij przycisk odbierania/kończenia połączenia  aby wstrzymać muzykę i odebrać połączenie.
- Po zakończeniu rozmowy odtwarzanie muzyki zostanie wznowione**.


Przejsć do następnej ścieżki

- Stuknij przycisk przejścia do następnej ścieżki  - stukaj dalej, aby przejść kilka ścieżek do przodu.


Przejsć do poprzedniej ścieżki

- Stuknij przycisk przejścia do poprzedniej ścieżki  - stukaj dalej, aby przejść kilka ścieżek do tyłu.


Przewinąć szybko do przodu

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przejścia do następnej ścieżki .


Przewinąć szybko do tyłu

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przejścia do poprzedniej ścieżki .

Odebrać połączenie

- Stuknij przycisk odbierania/kończenia połączenia  umieszczony na zestawie słuchawkowym, aby odebrać połączenie, gdy dzwoni telefon.

Zakończyć połączenie

- Stuknij przycisk odbierania/kończenia połączenia  aby zakończyć aktywne połączenie.

Odrzucić połączenie**

- Aby odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij przycisk odbierania/kończenia połączenia, gdy dzwoni telefon. W zależności od ustawień telefonu osoba dzwoniąca zostanie przekierowana do skrzynki poczty głosowej lub usłyszy sygnał zajętości.

Wykonać połączenie**

- Przy wykonywaniu połączenia za pomocą telefonu komórkowego (w zależności od ustawień telefonu) zostanie ono – po uzyskaniu połączenia – automatycznie przekazane do zestawu słuchawkowego.

Aktywować wybieranie głosowe**

- Naciśnij przycisk odbierania/kończenia połączenia i wypowiedz nazwę. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, nagraj próbkę wybierania głosowego z założonym zestawem słuchawkowym. Więcej informacji na temat tej funkcji zawiera instrukcja obsługi telefonu.

Ponownie wybrać ostatni numer**

- Stuknij przycisk odbierania/kończenia połączenia.


Odebrać połączenie oczekujące i zawiesić bieżące połączenie**

- Umożliwia to wstrzymanie połączenia podczas rozmowy w celu odebrania połączenia przychodzącego.
- Naciśnij raz przycisk odbierania/kończenia połączenia, aby wstrzymać aktywne połączenie i odebrać połączenie przychodzące.
- Naciśnij przycisk odbierania/kończenia połączenia, aby przełączać między dwoma połączeniami.
- Stuknij przycisk odbierania/kończenia połączenia, aby zakończyć bieżącą rozmowę.

Dostosować dźwięk i poziom głośności

- Naciśnij przycisk zwiększenia lub zmniejszenia głośności (+ lub -), aby dostosować głośność.

Wyłączyć wskaźniki (diodę LED)

- Aby włączyć lub wyłączyć wskaźniki, naciśnij jednocześnie przycisk przejścia do następnej ścieżki  i do poprzedniej ścieżki .


Wyciszyć mikrofon w czasie rozmowy telefonicznej

- Aby wyłączyć lub włączyć wyciszenie mikrofonu, naciśnij jednocześnie przyciski + i -.

WYMIANA SŁUCHAWEK JABRA

Aby wymienić dostarczone słuchawki Jabra na swój ulubiony zestaw, wystarczy włożyć wtyczkę słuchawek do gniazda słuchawkowego w zestawie Jabra BT3030.

Rys. 3



W przypadku używania innych słuchawek niż dostarczony model Jabra należy pamiętać, że różnice w impedancji i czułości mogą ograniczyć lub zwiększyć maksymalny poziom głośności. W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów zaleca się stosowanie impedancji o poziomie 16 omów. Korzystając z innych słuchawek niż oryginalny zestaw Jabra, zawsze należy jednak zachować szczególną ostrożność.

ZNACZENIE DIOD

Logo Jabra jest wskaźnikiem stanu zestawu słuchawkowego. Niebieskie światło oznacza pracę zestawu. Fioletowe światło oznacza słuchanie muzyki. Zielone światło oznacza pełne naładowanie zestawu, żółte – naładowanie zestawu w 70%, a czerwone – wyczerpującą się baterię.

Co widzisz	Znaczenie
Stałe światło:	Trwa łączenie – patrz rozdział Łączenie
Wolne jedno mrugnięcie:	Połączenie z telefonem, tryb czuwania
Wolne dwa mrugnięcia:	Połączenie z telefonem, aktywna rozmowa*
Wolne trzy mrugnięcia:	Brak połączenia z telefonem, tryb czuwania*
Szybkie dwa mrugnięcia:	Połączenie przychodzące/ wychodzące
Trzy mrugnięcia:	Zestaw został włączony, ale nie jest podłączony do telefonu*
Pięć szybkich mrugnięć:	Łączenie udane*

* Model BT3030 jest wyposażony w funkcję dyskretnego oświetlenia. Oznacza to, że po jednocinutowym braku aktywności wskaźnik (dioda LED) zostanie automatycznie wyłączony. Zestaw słuchawkowy jest wciąż aktywny. Wskaźnik zostanie ponownie włączony po dotknięciu przycisku odpowiedzi/zakończenia połączenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Słyszeć trzaski

- Bluetooth jest technologią radiową, co oznacza, że urządzenie jest wrażliwe na obecność obiektów między zestawem słuchawkowym a urządzeniem, do którego jest podłączone. Jeśli między zestawem słuchawkowym a urządzeniem, do którego jest on podłączony, nie znajdują się obiekty o dużych rozmiarach (ściany itp.), odległość działania wynosi do 10 metrów (33 stopy).

Zestaw słuchawkowy nie odtwarza dzwonka telefonu

- Zwiększ poziom głośności zestawu słuchawkowego Jabra BT3030.
- Stukając przycisk odbierania/kończenia połączenia, upewnij się, że Twój telefon jest podłączony do zestawu słuchawkowego.
- Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest połączony z telefonem.
- Sprawdź w menu telefonu lub stukając umieszczony na zestawie słuchawkowym Jabra BT3030 przycisk odbierania/kończenia połączenia, czy telefon jest połączony z zestawem słuchawkowym.

Występują problemy podczas łączenia

- Połączenie mogło zostać usunięte na telefonie komórkowym – wykonaj instrukcje dotyczące łączenia opisane w części „Łączenie zestawu słuchawkowego z telefonem”.

Przyciski odrzucania połączenia, wstrzymania połączenia, ponownego wybrania numeru lub wybierania głosowego nie działają

- Dostępność tych funkcji zależy od telefonu. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera instrukcja obsługi telefonu.

Zestaw słuchawkowy nie odtwarza muzyki

- Zwiększ poziom głośności urządzenia.
- Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest połączony z urządzeniem Bluetooth.
- Upewnij się, że zestaw słuchawkowy Jabra BT3030 jest naładowany.

Podczas łączenia z zestawem słuchawkowym odtwarzacz muzyczny rozpoczyna odtwarzanie

Niektóre telefony mogą uruchamiać odtwarzacz automatycznie po połączeniu z zestawem słuchawkowym. W celu uniknięcia takiego zachowania ponownie sparuj zestaw słuchawkowy z urządzeniem.

1. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest wyłączony.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk odbierania/kończenia połączeń przez ok. 5 sekund, aż dioda zaświeci ciągłym niebieskim światłem.
3. Trzymaj przycisk w dalszym ciągu, aż do zgaśnięcia diody.
4. Trzymaj przycisk dalej, aż do zaświecenia się fioletowej diody.

Wykonaj standardowe czynności parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem Bluetooth.

Występują problemy z odbieraniem strumienia dźwięku stereo z urządzenia (telefon komórkowy, komputer PC, odtwarzacz MP3 itp.)

- Upewnij się, że drugie urządzenie obsługuje technologię Bluetooth w wersji 1.1 lub 1.2, w tym profil A2DP. W przeciwnym razie odbieranie strumienia nie będzie działać. Informacje dotyczące łączenia zestawu słuchawkowego Bluetooth z określonym urządzeniem znajdują się w jego instrukcji.

POTRZEBUJESZ DALSZEJ POMOCY?

1. **Web:** <http://www.jabra.com/support>
(najnowsze informacje techniczne i elektroniczne podręczniki użytkownika)
2. **E-mail:** support.eu@jabra.com
Information: info@jabra.com
3. **Zadzwoń na numer:** 00800 722 52272

KONSERWACJA ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO

- Zestaw Jabra BT3030 powinien być przechowywany z wyłączonym zasilaniem i odpowiednio zabezpieczony.
- Unikaj przechowywania w ekstremalnych temperaturach (powyżej 45°C – dotyczy to również bezpośredniego wystawiania na działanie promieni słonecznych, lub poniżej -10°C). Może to skrócić trwałość akumulatora i mieć niekorzystny wpływ na działanie. Wysokie temperatury mogą również obniżyć jakość pracy urządzenia.
- Zestawu Jabra BT3030 nie można wystawiać na działanie wody (np. deszczu) ani innych cieczy.

OSTRZEŻENIE

Zestawy słuchawkowe mogą emitować dźwięki o wysokiej głośności i częstotliwości. Działanie takich dźwięków może spowodować trwałe uszkodzenie lub utratę słuchu. Poziom głośności może różnić się w zależności od warunków, np. rodzaju używanego telefonu, jego ustawień odbioru i głośności oraz otoczenia. Przed rozpoczęciem korzystania z zestawu słuchawkowego należy przeczytać poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy wykonać następujące czynności:

- przed założeniem zestawu słuchawkowego ustaw głośność na najniższy poziom;
- załóż zestaw słuchawkowy, a następnie
- powoli ustaw głośność na odpowiedni poziom.

2. Podczas korzystania z produktu

- Utrzymuj głośność na najniższym możliwym poziomie i unikaj korzystania z zestawu słuchawkowego w głośnym otoczeniu, skłaniającym do zwiększania głośności.
- Jeśli zwiększenie głośności jest konieczne, czynność tę należy wykonywać powoli.
- W przypadku uczucia dyskomfortu lub dzwonienia w uszach należy natychmiast przerwać korzystanie z zestawu słuchawkowego i skontaktować się z lekarzem.

Dalsze korzystanie z zestawu słuchawkowego z ustawionym wysokim poziomem głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu, mimo braku uczucia dyskomfortu.

Używanie zestawu słuchawkowego podczas kierowania pojazdem silnikowym, motocyklem, łodzią lub rowerem może być niebezpieczne, a w niektórych krajach niezgodne z przepisami. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami. Należy zachować ostrożność, jeśli podczas używania zestawu słuchawkowego wykonywana jest czynność wymagająca pełnej uwagi. Podczas wykonywania takiej czynności usunięcie zestawu słuchawkowego z obszaru uszu lub jego wyłączenie zmniejszy dekoncentrację użytkownika i pozwoli uniknąć wypadku lub obrażeń.

3. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci:

Plastikowe torby, w które produkt i jego części są zapakowane, nie służą do zabawy. Połknięcie torby lub części, które są w nią zapakowane, może spowodować zadławienie. W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie rozmontowywać produktu. Żadna z jego części nie nadaje się do samodzielnej naprawy ani wymiany przez użytkownika.

Produkt mogą otwierać wyłącznie uprawnieni sprzedawcy lub pracownicy centrów serwisowych. W razie konieczności wymiany jakiegokolwiek części produktu, również z powodu naturalnego zużycia, przetarcia lub złamania, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Należy unikać wystawiania produktu na działanie wody (np. deszczu) lub innych cieczy.

4. ACA TS028 – Zapłon w otoczeniu łatwopalnym

Słuchawek nie wolno używać w miejscu, gdzie istnieje zagrożenie zapłonu łatwopalnych gazów.

GWARANCJA

Ograniczona dwuletnia (2) gwarancja

Firma GN A/S gwarantuje, że niniejszy produkt będzie wolny od wad materiałowych i wad wykonania (z zastrzeżeniem poniższych postanowień) przez okres 2 (słownie: dwóch) lat od daty zakupu („okres gwarancyjny”). W okresie gwarancyjnym firma GN naprawi lub wymieni (według własnego uznania) produkt lub jego wadliwe części („usługa gwarancyjna”). Jeżeli naprawa lub wymiana produktu nie jest możliwa ze względów komercyjnych lub nie może zostać dokonana w terminie, firma GN może zwrócić kupującemu kwotę zapłaconą za odnośny produkt. Naprawa lub wymiana dokonana na podstawie niniejszej gwarancji nie powoduje przedłużenia okresu gwarancyjnego ani ponownego rozpoczęcia jego biegu.

Roszczenia z tytułu gwarancji

W celu skorzystania z usługi gwarancyjnej należy skontaktować się ze sprzedawcą firmy GN, od którego został zakupiony produkt, bądź odwiedzić stronę www.jabra.com, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące obsługi klienta.

Kupujący ma obowiązek zwrócić produkt sprzedawcy bądź wysłać go do sprzedawcy lub firmy GN (jeśli instrukcja na stronie www.jabra.com tak stanowi) w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu gwarantującym podobny poziom bezpieczeństwa.

Koszty wysyłki produktu do firmy GN ponosi kupujący. Jeśli produkt jest objęty gwarancją, firma GN ponosi koszty odesłania produktu do kupującego po zakończeniu naprawy na podstawie niniejszej gwarancji. Kupujący zostanie obciążony kosztami odesłania produktu nieobjętego gwarancją lub niewymagającego naprawy gwarancyjnej. Aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej, kupujący musi przesłać: (a) produkt i (b) dowód zakupu wyraźnie wskazujący nazwisko i adres sprzedawcy, datę zakupu i typ produktu, potwierdzający, że produkt jest objęty okresem gwarancyjnym. Należy również podać (c) adres zwrotny, (d) numer telefonu kontaktowego i (e) powód zwrotu.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na działania firmy GN/Jabra, zmierzające do redukcji zanieczyszczeń środowiska naturalnego, produkt może zawierać części naprawione, zawierające elementy używane, z których część mogła zostać poddana ponownej obróbce. Używane elementy produktu spełniają wysokie standardy jakości firmy GN/Jabra i są zgodne z parametrami i normami niezawodności. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że wymienione części lub elementy stają się własnością firmy GN.

Ograniczenie gwarancji

Niniejsza gwarancja jest ważna tylko w stosunku do pierwszego nabywcy i staje się automatycznie nieważna przed upływem okresu gwarancji, jeśli produkt zostanie sprzedany lub w jakikolwiek sposób przekazany innej osobie. Gwarancja udzielana przez firmę GN w niniejszym oświadczeniu dotyczy tylko produktów kupowanych w celu użycia, a nie odsprzedaży. Gwarancja nie dotyczy produktów zakupionych w otwartym opakowaniu, za które firma GN nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

W szczególności nie udziela się gwarancji na ulegające zużyciu elementy o ograniczonej żywotności, takie jak osłony mikrofonów, gąbki na słuchawki, wtyczki modułowe, wkładki douszne, dekoracyjne wykończenia, baterie i inne akcesoria.

Niniejsza gwarancja traci ważność w przypadku zmiany lub usunięcia z produktu fabrycznego numeru seryjnego, etykiety z kodem daty lub etykiety produktu.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń kosmetycznych lub uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego lub nieprawidłowego użycia, zaniedbania, działania siły wyższej, wypadku, demontażu lub modyfikacji całości lub części produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą eksploatacją, konserwacją lub instalacją produktu bądź próbą naprawy produktu przez osobę inną niż pracownik

lub sprzedawca firmy GN upoważniony do wykonywania napraw gwarancyjnych. Naprawa produktu przez osobę nieupoważnioną powoduje unieważnienie gwarancji.

NAPRAWA LUB WYMIANA PRODUKTU NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM NAPRAWCZYM PRZYSŁUGUJĄCYM KONSUMENTOWI. FIRMA GN NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE WYNIKAJĄCEJ Z NARUSZENIA DOWOLNEJ WYRAŻNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI DOTYCZĄCEJ PRODUKTU. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO NINIEJSZA GWARANCJA JEST WYŁĄCZNA I ZASTĘPUJE WSZYSTKIE INNE GWARANCJE WYRAŻNE I DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

UWAGA! Niniejsza gwarancja zapewnia kupującemu określone uprawnienia. Kupującemu mogą przysługiwać inne uprawnienia, różniące się w zależności od kraju. W niektórych systemach prawnych wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następcze bądź odpowiedzialności z tytułu gwarancji dorozumianych jest niedozwolone, zatem powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do kupującego. Niniejsza gwarancja nie narusza uprawnień ustawowych kupującego wynikających z odpowiednich przepisów prawa krajowego lub lokalnego.

CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA

CE

Ten produkt jest oznakowany symbolem CE zgodnie z postanowieniami dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (dyrektywa 1999/5/WE).

Niniejszym firma GN A/S oświadcza, że produkt ten jest zgodny z istotnymi wymogami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

Dalsze informacje można uzyskać na stronie <http://www.jabra.com>.

Na obszarze Unii Europejskiej urządzenie to jest przeznaczone do użytku w Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, na Łotwie, Litwie, w Luksemburgu, na Malcie, w Niemczech, Polsce, Portugalii, Republice Czeskiej, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, na Węgrzech, we Włoszech i Zjednoczonym Królestwie, natomiast spośród krajów EFTA: na Islandii, w Norwegii i Szwajcarii.

Bluetooth

Znak i logo Bluetooth® są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a użycie tych znaków przez firmę GN A/S podlega licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością odpowiednich firm.

SŁOWNIK

- 1. Bluetooth** jest technologią radiowego łączenia urządzeń, takich jak telefony komórkowe i zestawy słuchawkowe, na krótkich odległościach (ok. 10 metrów), bez potrzeby używania przewodów ani kabli. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.bluetooth.com.
- 2. Profile Bluetooth** są różnymi sposobami komunikacji urządzeń wykorzystujących tę technologię z innymi urządzeniami. Telefony wykorzystujące technologię Bluetooth obsługują profil zestawu słuchawkowego, głośnomówiący lub oba te profile. Aby obsługa określonego profilu była możliwa, producent telefonu powinien wdrożyć odpowiednie niezbędne funkcje oprogramowania tego telefonu.
- 3. Łączenie** urządzeń tworzy unikatowe, szyfrowane połączenie między dwoma urządzeniami Bluetooth i umożliwia im komunikację. Urządzenia Bluetooth nie będą działać, jeśli nie zostały połączone.
- 4. Klucz dostępu lub PIN** są kodami wprowadzanymi w telefonie komórkowym w celu ustanowienia połączenia z zestawem Jabra BT3030. Umożliwia to wzajemne rozpoznawanie się telefonu i zestawu słuchawkowego Jabra BT3030 oraz ich automatyczną współpracę.
- 5. Tryb oczekiwania** jest to tryb biernego oczekiwania przez zestaw Jabra BT3030 na połączenie. Po zakończeniu połączenia w telefonie komórkowym zestaw słuchawkowy przechodzi do trybu czuwania.



Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami i normami.

www.jabra.com/weee

© 2007 GN A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

www.jabra.com

MADE IN CHINA



TYPE: BT3030
IC:2386C-BT3030

Jabra