

Jabra

BT4010

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

A BRAND BY

 Netcom

POLSKI

PODZIĘKOWANIA	2
INFORMACJE NA TEMAT JABRA BT4010	2
MOŻLIWOŚCI ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO	3
UŻYWANIE JABRA BT4010	4
DZIAŁANIE WYŚWIETLACZA	4
SPOSÓB NOSZENIA	6
W JAKI SPOSÓB	7
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA	8
POTRZEBUJESZ DALSZEJ POMOCY?	9
KONSERWACJA ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO	9
OSTRZEŻENIE	10
GWARANCJA	11
CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA	13
SŁOWNIK	14

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy za zakupienie zestawu słuchawkowego BT4010 Bluetooth®. Mamy nadzieję, że spełni on Państwa oczekiwania. Instrukcja zawiera wprowadzenie i przygotowanie do korzystania z większości funkcji zestawu słuchawkowego stereo.

INFORMACJE NA TEMAT JABRA BT4010

UWAGA: Przed rozpoczęciem korzystania z nowego zestawu słuchawkowego Jabra BT4010 należy go całkowicie naładować i skonfigurować połączenie z wybranym urządzeniem Bluetooth.

1 Wyświetlacz LCD

Zawiera wskaźniki akumulatora, Bluetooth oraz rozmowy

2 Przycisk odbierania/kończenia połączenia (Answer/End)


Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć zestaw słuchawkowy

Stuknij, aby odebrać lub zakończyć połączenie

3 Gniazdo ładowarki

4 Przycisk podgląśniania/ściszania

5 Zaczep



MOŻLIWOŚCI ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO

Zestaw Jabra BT4010 umożliwia:

- Odbieranie połączeń
- Kończenie połączeń
- Odrzucanie połączeń*
- Wybieranie głosowe*
- Ponowne wybieranie ostatniego numeru*
- Oczekiwanie na połączenie*
- Zawieszanie połączeń*

Wyświetlacz LCD

- Status akumulatora
- Status połączenia Bluetooth
- Status połączenia

Dane techniczne


- Czas rozmów do 6 godzin/czas oczekiwania do 150 godzin
- Akumulator z opcją ładowania ze źródła prądu zmiennego. Alternatywna opcja ładowania z komputera za pomocą kabla USB lub ładowarki samochodowej (nie znajduje się w zestawie)
- Wyświetlacz LCD posiada wskaźnik statusu i wskaźnik akumulatora
- Rozmiar: D 49 mm x S 17 mm x g 27,9 mm
- Ciężar 10 gram
- Produkt zgodny ze specyfikacją Bluetooth w wersji 2.0 + EDR, obsługuje profile zestawów słuchawkowych i głośnomówiących w przypadku rozmów telefonicznych
- E-SCO w celu zwiększenia jakości dźwięku
- Szyfrowanie 28-bitowe
- Zakres działania do 10 metrów (ok. 33 stóp)

UŻYWANIE JABRA BT4010

Zestaw słuchawkowy Jabra BT4010 jest łatwy w obsłudze. Przycisk odbierania/kończenia połączenia umieszczony na zestawie słuchawkowym pełni różne funkcje w zależności od długości jego naciśnięcia.

Instrukcja	Długość naciśnięcia
Stuknij	Naciśnij krótko
Dwukrotne stuknięcie	2 szybkie stuknięcia
Naciśni	przez około 1 sekundę
Naciśnij i przytrzymaj	przez około ponad 3 sekundy

DZIAŁANIE WYŚWIETLACZA



 Czas rozmowy krótszy niż 10 min.	 Zestaw słuchawkowy włączony, wyświetlany stan akumulatora	Wskaźnik Bez akumulatora: Zestaw słuchawkowy wyłączony
 W trybie parowania	 Połączono z telefonem	Ikona Bez Bluetooth: Brak połączenia z telefonem
 Połączenie przychodzące lub wychodzące	 Bieżące połączenie	Wskaźnik Brak połączenia: Brak połączenia

1. Ładowanie zestawu słuchawkowego

Przed użyciem zestawu słuchawkowego Jabra BT4010 upewnij się, że jest całkowicie naładowany. Do ładowania z gniazda sieciowego użyj zasilacza prądu zmiennego. Podczas ładowania wskaźnik zestawu słuchawkowego określa poziom naładowania.

Stan wyświetlacza	Znaczenie
1 poziom naładowania baterii, miganie	Poniżej 30%
2 poziom naładowania baterii, miganie	Pomiędzy 30 - 70%
3 poziom naładowania baterii, miganie	Ponad 70%
Wszystkie poziomy naładowania baterii, brak migania	Urządzenie zostało w pełni naładowane

Uwaga: Żywotność baterii ulegnie znacznemu skróceniu, jeśli urządzenie nie będzie ładowane przez długi czas. Dlatego też zaleca się ładowanie baterii przynajmniej raz na miesiąc.

Włączanie i wyłączenie zestawu słuchawkowego

- Aby włączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk odbierania/kończenia połączenia. Wyświetlacz LED wskaże poziom naładowania baterii, sygnalizując, że zestaw słuchawkowy jest włączony.
- Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk odbierania/kończenia połączenia do momentu wyłączenia wskaźnika na wyświetlaczu LCD.

Parowanie zestawu słuchawkowego z telefonem

Przed użyciem zestawu słuchawkowego Jabra BT4010 należy połączyć go z telefonem komórkowym.

1. Po pierwszym włączeniu zestaw słuchawkowy automatycznie przełączy się w tryb parowania, na ekranie LCD zaczną migać wskaźnik Bluetooth.
2. Ustaw telefon z Bluetooth tak, aby wykrył zestaw słuchawkowy Jabra BT4010.

Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji telefonu. Zwykle wymaga to przejścia do menu 'ustawienia', 'połączenie' lub 'Bluetooth' w telefonie i wybranie opcji 'wykryj' lub 'dodaj' urządzenie Bluetooth.*

3. Telefon znajdzie zestaw słuchawkowy Jabra BT4010.

Na telefonie zostanie wyświetlone zapytanie, czy chcesz połączyć go z urządzeniem. Aby zaakceptować, wybierz opcję 'Tak' lub 'OK' na klawiaturze telefonu i potwierdź kluczem dostępu lub kodem PIN 0000 (4 zera). Po zakończeniu łączenia telefon wyświetli odpowiednie informacje.

Jeżeli próba połączenia zakończy się niepowodzeniem, należy powtórzyć kroki od 1 do 3.


Parowanie ręczne

Aby sparować zestaw słuchawkowy Jabra BT4010 z drugim telefonem lub urządzeniem Bluetooth, można go ręcznie przełączyć w tryb parowania.

1. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest wyłączony.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk odbierania/kończenia połączenia przez około 5 sek. do momentu kiedy wskaźnik Bluetooth na wyświetlaczu LCD zacznie migać.
3. Zgodnie z powyższym opisem ustaw swój telefon Bluetooth, aby wykrył zestaw słuchawkowy.

SPOSÓB NOSZENIA

Zestaw słuchawkowy Jabra BT4010 można nosić bez zaczepu (pałąka) - wystarczy go włożyć do lewego lub prawego ucha. Jeśli zestaw ma być noszony przy użyciu zaczepu, dopnij go w sposób pokazany na rysunku.



W celu zapewnienia optymalnej wydajności, noś zestaw słuchawkowy Jabra BT4010 i telefon komórkowy po tej samej stronie ciała lub w zasięgu wzajemnej widoczności. Najlepszą wydajność uzyskasz, jeżeli pomiędzy zestawem słuchawkowym i telefonem komórkowym nie będą obecne żadne przeszkody.

W JAKI SPOSÓB...

Odebrać połączenie

- Stuknij przycisk odbioru/kończenia połączenia umieszczony na zestawie słuchawkowym, aby odebrać połączenie.

Zakończyć połączenie

- Stuknij przycisk odbierania/kończenia połączenia, aby zakończyć aktywne połączenie.

Wykonać połączenie

- Przy wykonywaniu połączenia za pomocą telefonu komórkowego (w zależności od ustawień telefonu) zostanie ono automatycznie przekazane do zestawu słuchawkowego. Jeśli telefon nie obsługuje tej funkcji, stuknij przycisk odebrania/zakończenia połączenia na zestawie słuchawkowym BT4010, aby przenieść na niego połączenie.

Odrzucić połączenie*

- Naciśnij przycisk odbierania/kończenia połączenia, gdy dzwoni telefon, aby odrzucić połączenie przychodzące. W zależności od ustawień telefonu osoba dzwoniąca zostanie przekierowana do skrzynki poczty głosowej lub usłyszy sygnał zajętości.

Aktywować wybieranie głosowe*

- Naciśnij przycisk odbioru/kończenia połączenia. Aby uzyskać najlepszy efekt, nagraj komendę wybierania głosowego przy użyciu zestawu słuchawkowego. Więcej informacji dotyczących tej funkcji zawiera instrukcja obsługi telefonu.

Ponownie wybrać ostatni numer*

- Dwukrotnie stuknij przycisk odbioru/zakończenia połączenia, podczas gdy słuchawki są włączone i nieużywane.

Dostosowanie dźwięku i głośności*

- Aby dostosować głośność, stuknij przycisk podglądania lub ściszenia.

Odebrać połączenie oczekujące i wstrzymać bieżące połączenie*

Umożliwia to wstrzymanie bieżącego połączenia podczas rozmowy i odebranie połączenia oczekującego.

- Naciśnij raz przycisk odbioru/kończenia połączenia, aby wstrzymać bieżące połączenie i odebrać połączenie oczekujące.
- Naciśnij przycisk odbioru/kończenia połączenia, aby przełączać między dwoma połączeniami.
- Stuknij przycisk odbioru/kończenia połączenia, aby zakończyć bieżącą rozmowę.

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Po włączeniu Jabra BT4010, na ekranie LCD pojawi się status poziomu naładowania akumulatora.

Stan wyświetlacza	Battery level/Talk time
3 poziomy naładowania baterii	Poziom akumulatora/czas rozmów
2 poziomy naładowania baterii	Czas rozmowy od 2 do 4 godzin
1 poziomy naładowania baterii	Czas rozmowy krótszy niż 2 godziny

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Słysząc trzaski

- Bluetooth jest technologią radiową, co oznacza, że urządzenie jest wrażliwe na obecność obiektów między zestawem słuchawkowym a urządzeniem, do którego jest on podłączony. Technologię opracowano w taki sposób, że zestaw słuchawkowy i urządzenie, do którego jest podłączony, mogą znajdować się w odległości 10 m od siebie, o ile na tej odległości nie ma większych przeszkód (np. ścian itp.).

Zestaw słuchawkowy nie odtwarza dźwięku

- Zwiększ głośność zestawu słuchawkowego.
- Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest połączony z urządzeniem odtwarzającym dźwięk.
- Sprawdź, czy telefon jest połączony z zestawem słuchawkowym, sprawdzając na wyświetlaczu LCD, czy wskaźnik Bluetooth jest włączony. Możesz podłączyć do zestawu słuchawkowego stukając przycisk odbierania/zakończenia połączenia.

Występują problemy podczas parowania

- Być może połączenie z zestawem słuchawkowym zostało usunięte w telefonie.

Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi parowania.

Chcę zresetować zestaw słuchawkowy

Istnieje możliwość zresetowania i sprawdzenia zestawu słuchawkowego przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku odbierania/zakończenia połączenia + zmniejszenia głośności w tym samym czasie. Wszystkie wskaźniki na wyświetlaczu zaczną migać. W tym trybie, lista parowania zostanie zresetowana, zestaw słuchawkowy wyłączy się automatycznie po upływie około 10 sekund.

Po następnym włączeniu zestawu słuchawkowego przejdzie on w tryb parowania, tak jak przy pierwszym włączeniu zestawu BT4010.

Czy zestaw słuchawkowy Jabra BT4010 będzie współpracował z innymi urządzeniami Bluetooth?

- Zestaw słuchawkowy Jabra BT4010 jest przeznaczony do pracy z telefonami komórkowymi obsługującymi Bluetooth. Może także współpracować z innymi urządzeniami Bluetooth, zgodnymi ze specyfikacją Bluetooth w wersji 1.1 lub nowszej, a także pracować w profilu słuchawkowym i głośnomówiącym.

Przyciski odrzucania połączenia, wstrzymania połączenia, ponownego wybrania numeru lub wybierania głosowego nie działają

Dostępność funkcji może różnić się w zależności od tego, czy telefon obsługuje profil głośnomówiący. Nawet w przypadku gdy profil głośnomówiący jest obsługiwany, odrzucanie połączeń, wstrzymywanie połączeń i wybieranie głosowe mogą nie być obsługiwane przez wszystkie urządzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika danego urządzenia.

Urządzenie nie łączy się z zestawem słuchawkowym w porę, aby odebrać połączenie

Jeśli zestaw jest wyłączony i zostanie włączony podczas nadchodzenia połączenia, urządzenie i zestaw mogą nie połączyć się w porę, aby odebrać połączenie. W celu uniknięcia takich sytuacji zestaw należy pozostawiać włączony, w zasięgu i połączony z urządzeniem.

POTRZEBUJESZ DALSZEJ POMOCY?

- 1. Web:** <http://www.jabra.com/support>
(najnowsze informacje techniczne i elektroniczne podręczniki użytkownika)
- 2. E-mail:** support.pl@jabra.com
Information: info@jabra.com
- 3. Zadzwoń na numer:** 00800 722 52272

KONSERWACJA ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO

- Zestaw Jabra BT4010 powinien być przechowywany z wyłączonym zasilaniem i odpowiednio zabezpieczony.
- Unikaj przechowywania w ekstremalnych temperaturach (powyżej 45°C – dotyczy to również bezpośredniego wystawiania na działanie promieni słonecznych, lub poniżej -10°C). Może to skrócić trwałość akumulatora i mieć niekorzystny wpływ na działanie. Wysokie temperatury mogą również obniżyć jakość pracy urządzenia.
- Zestawu Jabra BT4010 nie można wystawiać na działanie wody (np. deszczu) ani innych cieczy.

OSTRZEŻENIE

Zestawy słuchawkowe mogą emitować dźwięki o wysokiej głośności i częstotliwości. Działanie takich dźwięków może spowodować trwałe uszkodzenie lub utratę słuchu. Poziom głośności może różnić się w zależności od warunków, np. rodzaju używanego telefonu, jego ustawień odbioru i głośności oraz otoczenia. Przed rozpoczęciem korzystania z zestawu słuchawkowego należy przeczytać poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy wykonać następujące czynności:

- przed założeniem zestawu słuchawkowego ustaw głośność na najniższy poziom;
- załóż zestaw słuchawkowy, a następnie
- powoli ustaw głośność na odpowiedni poziom.

2. Podczas korzystania z produktu

- Utrzymuj głośność na najniższym możliwym poziomie i unikaj korzystania z zestawu słuchawkowego w głośnym otoczeniu, skłaniającym do zwiększania głośności.
- Jeśli zwiększenie głośności jest konieczne, czynność tę należy wykonywać powoli.
- W przypadku uczucia dyskomfortu lub dzwonienia w uszach należy natychmiast przerwać korzystanie z zestawu słuchawkowego i skontaktować się z lekarzem.

Dalsze korzystanie z zestawu słuchawkowego z ustawionym wysokim poziomem głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu, mimo braku uczucia dyskomfortu.

Używanie zestawu słuchawkowego podczas kierowania pojazdem silnikowym, motocyklem, łodzią lub rowerem może być niebezpieczne, a w niektórych krajach niezgodne z przepisami. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami. Należy zachować ostrożność, jeśli podczas używania zestawu słuchawkowego wykonywana jest czynność wymagająca pełnej uwagi. Podczas wykonywania takiej czynności usunięcie zestawu słuchawkowego z obszaru uszu lub jego wyłączenie zmniejszy dekoncentrację użytkownika i pozwoli uniknąć wypadku lub obrażeń.

3. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci:

Plastikowe torby, w które produkt i jego części są zapakowane, nie służą do zabawy. Połknięcie torby lub części, które są w nią zapakowane, może spowodować zadławienie. W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie rozmontowywać produktu. Żadna z jego części nie nadaje się do samodzielnej naprawy ani wymiany przez użytkownika.

Produkt mogą otwierać wyłącznie uprawnieni sprzedawcy lub pracownicy centrów serwisowych. W razie konieczności wymiany jakiegokolwiek części produktu, również z powodu naturalnego zużycia, przetarcia lub złamania, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

4. ACA TS028 – Zapłon w otoczeniu łatwopalnym

Śłuchawek nie wolno używać w miejscu, gdzie istnieje zagrożenie zapłonu łatwopalnych gazów.

GWARANCJA

Ograniczona dwuletnia (2) gwarancja

Firma GN Netcom A/S gwarantuje, że niniejszy produkt będzie wolny od wad materiałowych i wad wykonania (z zastrzeżeniem poniższych postanowień) przez okres 2 (słownie: dwóch) lat od daty zakupu („okres gwarancyjny”). W okresie gwarancyjnym firma GN Netcom A/S naprawi lub wymieni (według własnego uznania) produkt lub jego wadliwe części („usługa gwarancyjna”). Jeżeli naprawa lub wymiana produktu nie jest możliwa ze względów komercyjnych lub nie może zostać dokonana w terminie, firma GN Netcom A/S może zwrócić kupującemu kwotę zapłaconą za odnośny produkt. Naprawa lub wymiana dokonana na podstawie niniejszej gwarancji nie powoduje przedłużenia okresu gwarancyjnego ani ponownego rozpoczęcia jego biegu.

Roszczenia z tytułu gwarancji

W celu skorzystania z usługi gwarancyjnej należy skontaktować się ze sprzedawcą firmy GN Netcom A/S, od którego został zakupiony produkt, bądź odwiedzić stronę www.jabra.com, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące obsługi klienta.

Kupujący ma obowiązek zwrócić produkt sprzedawcy bądź wysłać go do sprzedawcy lub firmy GN Netcom A/S (jeśli instrukcja na stronie www.jabra.com tak stanowi) w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu gwarantującym podobny poziom bezpieczeństwa.

Koszty wysyłki produktu do firmy GN Netcom A/S ponosi kupujący. Jeśli produkt jest objęty gwarancją, firma GN Netcom A/S ponosi koszty odesłania produktu do kupującego po zakończeniu naprawy na podstawie niniejszej gwarancji. Kupujący zostanie obciążony kosztami odesłania produktu nieobjętego gwarancją lub niewymagającego naprawy gwarancyjnej.

Aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej, kupujący musi przesłać: (a) produkt i (b) dowód zakupu wyraźnie wskazujący nazwisko i adres sprzedawcy, datę zakupu i typ produktu, potwierdzający, że produkt jest objęty okresem gwarancyjnym. Należy również podać (c) adres zwrotny, (d) numer telefonu kontaktowego i (e) powód zwrotu.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na działania firmy GN Netcom A/S/Jabra, zmierzające do redukcji zanieczyszczeń środowiska naturalnego, produkt może zawierać części naprawione, zawierające elementy używane, z których część mogła zostać poddana ponownej obróbce. Używane elementy produktu spełniają wysokie standardy jakości firmy GN Netcom A/S/Jabra i są zgodne z parametrami i normami niezawodności. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że wymienione części lub elementy stają się własnością firmy GN Netcom A/S.

Ograniczenie gwarancji

Niniejsza gwarancja jest ważna tylko w stosunku do pierwszego nabywcy i staje się automatycznie nieważna przed upływem okresu gwarancji, jeśli produkt zostanie sprzedany lub w jakikolwiek sposób przekazany innej osobie. Gwarancja udzielana przez firmę GN Netcom A/S w niniejszym oświadczeniu dotyczy tylko produktów kupowanych w celu użycia, a nie odsprzedaży. Gwarancja nie dotyczy produktów zakupionych w otwartym opakowaniu, za które firma GN Netcom A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

W szczególności nie udziela się gwarancji na ulegające zużyciu elementy o ograniczonej żywotności, takie jak osłony mikrofonów, gąbki na słuchawki, wtyczki modułowe, wkładki douszne, dekoracyjne wykończenia, baterie i inne akcesoria.

Niniejsza gwarancja traci ważność w przypadku zmiany lub usunięcia z produktu fabrycznego numeru seryjnego, etykiety z kodem daty lub etykiety produktu.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń kosmetycznych lub uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego lub nieprawidłowego użycia, zaniedbania, działania siły wyższej, wypadku, demontażu lub modyfikacji całości lub części produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą eksploatacją, konserwacją lub instalacją produktu bądź próbą naprawy produktu przez osobę inną niż pracownik lub sprzedawca firmy GN Netcom A/S upoważniony do wykonywania napraw gwarancyjnych. Naprawa produktu przez osobę nieupoważnioną powoduje unieważnienie gwarancji.

NAPRAWA LUB WYMIANA PRODUKTU NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM NAPRAWCZYM PRZYSŁUGUJĄCYM KONSUMENTOWI. FIRMA GN Netcom A/S NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE WYNIKAJĄCEJ Z NARUSZENIA DOWOLNEJ WYRAŻNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI DOTYCZĄCEJ PRODUKTU. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO NINIEJSZA GWARANCJA JEST WYŁĄCZNA I ZASTĘPUJE WSZYSTKIE INNE GWARANCJE WYRAŻNE I DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

UWAGA! Niniejsza gwarancja zapewnia kupującemu określone uprawnienia. Kupującemu mogą przysługiwać inne uprawnienia, różniące się w zależności od kraju. W niektórych systemach prawnych wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następcze bądź odpowiedzialności z tytułu gwarancji dorozumianych jest niedozwolone, zatem powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do kupującego. Niniejsza gwarancja nie narusza uprawnień ustawowych kupującego wynikających z odpowiednich przepisów prawa krajowego lub lokalnego.

CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA

CE

Ten produkt jest oznakowany symbolem CE zgodnie z postanowieniami dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (dyrektywa 1999/5/WE).

Niniejszym firma GN Netcom A/S oświadcza, że produkt ten jest zgodny z istotnymi wymogami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

Dalsze informacje można uzyskać na stronie <http://www.jabra.com>.

Na obszarze Unii Europejskiej urządzenie to jest przeznaczone do użytku w Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, na Łotwie, Litwie, w Luksemburgu, na Malcie, w Niemczech, Polsce, Portugalii, Republice Czeskiej, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, na Węgrzech, we Włoszech i Zjednoczonym Królestwie, natomiast spośród krajów EFTA: na Islandii, w Norwegii i Szwajcarii.

Bluetooth

Znak i logo Bluetooth® są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a użycie tych znaków przez firmę GN Netcom A/S podlega licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością odpowiednich firm.

SŁOWNIK

- 1. Bluetooth** jest technologią radiowego łączenia urządzeń, takich jak telefony komórkowe i zestawy słuchawkowe, na krótkich odległościach (ok. 10 metrów), bez potrzeby używania przewodów ani kabli. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.bluetooth.com.
- 2. Profile Bluetooth** są różnymi sposobami komunikacji urządzeń wykorzystujących tę technologię z innymi urządzeniami. Telefony wykorzystujące technologię Bluetooth obsługują profil zestawu słuchawkowego, głośnomówiący lub oba te profile. Aby obsługa określonego profilu była możliwa, producent telefonu powinien wdrożyć odpowiednie niezbędne funkcje oprogramowania tego telefonu.
- 3. Łączenie** urządzeń tworzy unikatowe, szyfrowane połączenie między dwoma urządzeniami Bluetooth i umożliwia im komunikację. Urządzenia Bluetooth nie będą działać, jeśli nie zostały połączone.
- 4. Klucz dostępu lub PIN** są kodami wprowadzanymi w telefonie komórkowym w celu ustanowienia połączenia z zestawem Jabra BT4010. Umożliwia to wzajemne rozpoznawanie się telefonu i zestawu słuchawkowego Jabra BT4010 oraz ich automatyczną współpracę.
- 5. Tryb oczekiwania** jest to tryb biernego oczekiwania przez zestaw Jabra BT4010 na połączenie. Po zakończeniu połączenia w telefonie komórkowym zestaw słuchawkowy przechodzi do trybu czuwania.



Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami i normami.

www.jabra.com/weee

Jabra

MADE IN CHINA



TYPE: BT4010
IC: 2386C-BT4010

.....
© 2008 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).
.....

www.jabra.com