

DANSK

TAK	2
OM JABRA BT8040	2
HEADSETFUNKTIONER	3
KOM GODT I GANG	4
BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL	6
SÅDAN	6
LYSDIODERNES BETYDNING	8
AFSPIL MUSIK MED JABRA BT8040	9
BRUG JABRA BT8040 MED 2 MOBILTELEFONER	9
BRUG AF EN JABRA BLUETOOTH HUB	9
FEJLFINDING OG OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL	10
BRUG FOR MERE HJÆLP?	12
PLEJE AF HEADSETTET	12
ADVARSEL!	12
GARANTI	14
CERTIFICERING OG SIKKERHEDS-	16
GODKENDELSER	16
ORDLISTE	17

TAK

Tak for købet af Jabra BT8040 Bluetooth®-headset. Vi håber, at du er glad for det. Brugervejledningen vil hjælpe dig med at komme i gang og få det bedste ud af dit headset.

OM JABRA BT8040


1 Lydstyrke op, lydstyrke ned

2 Opladerstik

3 Besvar/afslut-knap

Tryk og hold for at tænde og slukke headsettet

• Tryk let for at besvare eller afslutte et opkald



HEADSETFUNKTIONER

Med Jabra BT8040 kan du gøre alt dette:

- Besvare opkald
- Afslutte opkald
- Afvise opkald*
- Foretage stemmeopkald*
- Genkalde det sidst opkaldte nummer*
- Sætte opkald på vent*
- Parkere et opkald*
- Slå lyden fra
- Multi-point-tilslutning til to Bluetooth-enheder samtidigt
- Afspille musik*

Specifikationer

- Op til 6 timers taletid og 200 timers standby-tid
- Genopladeligt batteri med opladning fra vekselstrømsstik-kontakt, en pc via USB-kabel eller en billader (medfølger ikke)
- Lys i flere farver med indikator for batteristatus
- Lydløs tilstand – lyset slukker efter 1 minut
- Mål: L 39 mm x B 18 mm x D 12 mm
- Vægt: 10 g

Digital lydforbedring via DSP-teknologi

- Støjreduktion ved transmission og modtagelse af lyd
- Støjafhængig justering af lydstyrke*
- Automatisk justering af lydstyrke ved modtagelse af lyd
- Lyd beskyttet mod rystelser
- Kvalificeret til Bluetooth-specifikation version 2.0 + EDR (enhanced data rate), understøtter headset og håndfri profiler for telefonsamtaler og Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) til streaming af musik.
- e-SCO for bedre lyd kvalitet
- 128-bit kryptering
- Rækkevidden er op til 10 meter

KOM GODT I GANG

Jabra BT8040 er nem at betjene. Knappen besvar/afslut opkald på headsettet har forskellige funktioner, afhængigt af hvordan du trykker på den.

Vejledning	Trykkets varighed
Tryk let	Tryk kortvarigt
Tryk let to gange	To hurtigt gentagne tryk
Tryk	Ca. 1 sekund
Tryk og hold nede	Ca. mere end 3 sekunder

1. Opladning af headsettet

Sørg for, at Jabra BT8040-headsettet er fuldt opladet, før du bruger det. Brug vekselstrømsadapteren til opladning via en stikkontakt, eller oplad direkte fra din pc med det medfølgende USB-kabel. Headsettet viser, hvor meget det er opladet under opladning:

Det ser du	Opladningsniveau
Konstant rød	Mindre end 70 %
Konstant gul	Mellem 70 % og fuldt opladet
Konstant grøn	Fuldt opladet

Bemærk! Batteriets levetid vil blive reduceret markant, hvis enheden ikke oplades igennem længere tid. Vi anbefaler derfor, at du genoplader din enhed mindst én gang om måneden.

Tænd/sluk headsettet

- Tryk på og hold besvar/afslut-knappen nede for at tænde headsettet. Lysindikatoren viser batteristatus for at vise at Jabra BT8040-headsettet er tændt.
- Tryk på besvar/afslut-knappen, indtil du ser en masse røde blink på én gang for at slukke headsettet.

Parring med din telefon

Før du kan bruge Jabra BT8040, skal du oprette parring mellem headsettet og din mobiltelefon.

1. Headsettet går automatisk i parringstilstand, når du tænder det første gang.
2. Indstil Bluetooth-telefonen, så den 'registrerer' Jabra BT8040. Følg brugervejledningen til telefonen. Du skal typisk bruge en opsætnings-, tilslutnings- eller Bluetooth-menu på telefonen og vælge en indstilling til at "registrere" eller "tilføje" en Bluetooth-enhed.*



3. Telefonen finder Jabra BT8040.

Du bliver derefter spurgt, om du vil oprette parring mellem telefonen og headsettet. Accepter ved at trykke 'Ja' eller OK på telefonen, og bekræft med adgangskoden eller PIN-koden = 0000 (fire nuller). Telefonen bekræfter, når parringen er gennemført.

Hvis parringen ikke lykkes, skal du gentage trin 1 til 3.

Manuel parring

Du kan manuelt sætte din Jabra BT8040 i parringstilstand, hvis den skal parres med en anden telefon eller Bluetooth-enhed:

1. Kontrollér, at headsettet er slukket.
2. Tryk på og hold besvar/afslut-knappen nede i ca. 5 sekunder, indtil indikatoren lyser konstant blåt.
3. Indstil din Bluetooth-telefon til at registrere dit headset, sådan som det er beskrevet herover.

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL

Jabra BT8040 er lige klar til at tage på. Øre-gelen kan bæres på både venstre og højre øre. BT8040 er udstyret med en mellemstørrelse gel, men kan udskiftes med en lille eller stor gel. Du kan også bære den snoede gel bag øret for at sikre optimal komfort og for at headsettet bliver holdt sikkert på plads.

Hvis du vil opnå maksimal ydeevne, skal du have Jabra BT8040 og mobiltelefonen på samme side af kroppen eller over for hinanden. Ydeevnen forbedres som regel, hvis der ikke er nogen hindringer mellem headsettet og mobiltelefonen.

SÅDAN

Besvarer du et opkald

- Tryk let på besvar/afslut-knappen for at besvare et opkald.

Afslutter du et opkald

- Tryk let på besvar/afslut-knappen for at afslutte et aktivt opkald.

Foretager du et opkald

- Når du foretager et opkald fra mobiltelefonen, overføres opkaldet (afhængigt af telefonens indstillinger) automatisk til headsettet. Hvis telefonen ikke understøtter denne funktion, skal du trykke let på besvar/afslut-knappen på Jabra BT8040 for at modtage opkaldet i headsettet.

Afviser du et opkald*

- Tryk på besvar/afslut-knappen, når telefonen ringer, for at afvise et indgående opkald. Den, der ringer til dig, vil, afhængigt af telefonens indstillinger, blive viderestillet til telefonsvareren eller høre en optagetone.

Aktiverer du stemmeopkald*

- Tryk på besvar/afslut-knappen. Optag stemmekoden via headsettet for at få det bedste resultat. Du kan få flere oplysninger om denne funktion i brugervejledningen til telefonen.

Genkalder du til det sidst opkaldte nummer*

- Tryk let to gange på besvar/afslut-knappen, når headsettet er tændt og ikke i brug.

Justerer du lyd og lydstyrke

- Tryk på lydstyrke op eller ned for at justere lydstyrken.

Sådan slår du lyden til/fra

- Hvis du vil slå lyden fra, skal du trykke på lydstyrke op og ned samtidig. Der høres et lavt bip ved et opkald, hvor lyden er slået fra.
- Hvis du vil slå lyden til igen, skal du trykke let på en af lyd styrke-knapperne.

Sætter du et opkald i venteposition eller parkerer et opkald*

Disse funktioner gør det muligt at parkere en samtale og besvare et ventende opkald.

- Tryk på besvar/afslut-knappen én gang for at parkere det aktive opkald og besvare det ventende.
- Tryk på besvar/afslut-knappen for at skifte mellem de to opkald.
- Tryk let på besvar/afslut-knappen for at afslutte den aktive samtale.

Batteriindikator

Når Jabra BT8040 er tændt, eller der trykkes på en knap i mere end 1 minut efter sidste tryk på en knap, angiver indikatoren headsettets batterikapacitet.

Det ser du	Batterikapacitet/taletid
2 grønne blink	1-5 timers taletid
2 gule blink	10 - 60 minutter
2 røde blink	10 minutter.

LYSDIODERNES BETYDNING

Række af blink	Se batteriindikator
Blinkende blå og grønt lys	Indkommende opkald
Blinker blå	Blinker hvert 3. sekund: I standby-tilstand og tilsluttet mobiltelefon (kun i 1 minut, hvorefter det slukker)
Blinker grønt	Blinker hvert 3. sekund: I standby-tilstand – ikke tilsluttet (kun i 1 minut, hvorefter det slukker)
Blinker blå	Blinker hvert sekund: aktive opkald (kun i 30 sekunder, hvorefter det slukker)
Blinker rødt	Ved at løbe tør for batteri
Blinker lilla	Blinker hvert sekund: Tilsluttet til A2DP streaming af musik (kun i 30 sekunder, hvorefter det slukker)
Lyser konstant blå	I parringstilstand
Lyser konstant lilla	Speciel parringstilstand for musikafpilning Se Fejlfinding og Ofte stillede spørgsmål
Lyser konstant grønt	Fuldt opladet
Lyser konstant gult	Opladningsniveau på mellem 70 % og fuldt opladet
Lyser konstant rødt	Opladningsniveau på mindre end 70 %

AFSPIL MUSIK MED JABRA BT8040

Med Jabra BT8040 har du mulighed for streaming af musik via Bluetooth - enten fra mobiltelefon eller anden Bluetooth-enhed, der understøtter A2DP. Når du har foretaget parring mellem BT8040 og din mobiltelefon eller Bluetooth-musikafspiller, kan du bruge din telefon eller musikafspiller til at afspille, sætte på pause, stoppe og springe et nummer frem eller tilbage. Når du modtager et opkald, stopper musikken automatisk, og du kan besvare eller afvise et opkald via headsettet. Når du afslutter opkaldet, begynder musikken at spille igen. På nogle telefoner og musikafspillere er det nødvendigt at trykke på "play" for at få musikken til at spille igen.

BRUG JABRA BT8040 MED 2 MOBILTELEFONER

Det er muligt at slutte to mobiltelefoner (eller Bluetooth-enheder) til Jabra BT8040-headsettet samtidigt. Dette giver dig mulighed for at betjene begge dine mobiltelefoner ved hjælp af kun ét headset. Bemærk, at der med funktionen Genopkald til sidst kaldte nummer kaldes op til nummeret fra sidste udgående opkald, uafhængig af mobiltelefonerne, og at funktionen Stemmeopkald kun fungerer med den sidst parrede mobiltelefon.

BRUG AF EN JABRA BLUETOOTH HUB

Jabra BT8040 kan bruges sammen med Jabra Bluetooth Hub (sælges separat). Dette gør det muligt at bruge headsettet med både din mobiltelefon og din fastnettelefon.

Sådan parres Jabra BT8040 med Jabra Bluetooth Hub

Parringprocessen er en lille smule anderledes:

1. Sæt Jabra BT8040 i parringstilstand.
2. Sæt Jabra Bluetooth Hub i parringstilstand.
3. Sæt dem tæt på hinanden. Det er ikke nødvendigt med en dedikeret PIN-kode for at oprette parring mellem de to Jabra-produkter. I brugervejledningen til Jabra Bluetooth Hub finder du flere oplysninger om, hvordan Bluetooth Hub forbindes med din fastnettelefon.

Brugen af Jabra BT8040 med Jabra Bluetooth Hub svarer til at bruge headsettet med kun en mobiltelefon. Den eneste forskel ligger i overførslen af et opkald til headsettet fra fastnettelefonen.

Overførsel af opkaldet til headsettet

- Tryk let på besvar/afslut-knappen for at overføre opkaldet fra fastnettelefonen til headsettet via Jabra Bluetooth Hub.

Hvis Jabra BT8040 skal kunne besvare et opkald fra fastnettelefonen automatisk, skal der anvendes en kontaktløfter.

FEJLFINDING OG OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Jeg hører skrattelyde

- Bluetooth er en radioteknologi, hvorfor den er let påvirkelig af genstande mellem headsettet og den enhed, der er oprettet forbindelse til. Den er designet til headsettet og den enhed, der er oprettet forbindelse til, skal bruges inden for en rækkevidde af 10 meter fra hinanden, uden at større genstande blokerer for forbindelsen (vægge m.v.).

Jeg kan ikke høre noget i mit headset

- **Skru op for lyden i headsettet.**
- **Kontrollér, om der er oprettet parring mellem headsettet og den afspillende enhed.**
- **Kontrollér, at din telefon er tilsluttet headsettet ved at trykke let på besvar/afslut-knappen.**

Jeg har problemer med parringen

- Du kan have slettet headset-parringen i mobiltelefonen.

Følg parringsvejledningen.

Jeg vil gerne nulstille mit headset

Du kan nulstille og afprøve headsettet ved at trykke på og holde alle tre knapper nede samtidig. Det røde, blå og grønne lys vil lyse hvidt. I denne tilstand nulstilles parringslisten, og du kan kontrollere, om headsettet fungerer, da du vil kunne høre lyd i højttaleren fra mikrofonen.

Headsettet slukker automatisk efter ca. 10 sekunder. Næste gang du tænder, vil headsettet gå i parringstilstand, ligesom første gang du tændte for din nye BT8040.

Kan Jabra BT8040 fungere sammen med andet Bluetooth-udstyr?

- Jabra BT8040 er designet til at fungere sammen med Bluetooth-mobiltelefoner. Det kan også fungere sammen med andre Bluetooth-apparater, der er kompatible med Bluetooth version 1.1 eller højere og understøtter en håndfri profil og/eller en A2DP.

Jeg kan ikke bruge Afvis opkald, Parkér opkald, Genopkald eller Stemmeopkald

Disse funktioner afhænger af, om din telefon understøtter en håndfri profil. Selvom den håndfri profil er implementeret, kommer Afvis opkald, Parkér opkald og Stemmeopkald som valgfri funktioner, der ikke understøttes af alle apparater. Du kan få flere oplysninger om disse funktioner i brugervejledningen til telefonen.

Bemærk, at nogle funktioner kun fungerer fra den primære telefon, f.eks. stemmeopkald, ved hjælp af Jabra BT8040 med 2 mobiltelefoner.

Telefonen tilslutter ikke til mit headset hurtigt nok til at besvare indkommende opkald

Hvis headsettet er slukket og tænder ved indkommende opkald, vil telefonen og headsettet ikke altid blive tilsluttet hurtigt nok til, at opkaldet kan nå at blive besvaret. For at undgå dette skal du sørge for at headsettet er tændt, inden for rækkevidde og tilsluttet.

Musikafspilleren begynder at afspille, når jeg tilslutter headsettet

På nogle telefoner starter musikafspilleren, så snart den tilsluttes headsettet. Sørg for at foretage paring igen mellem dit headset og telefonen for at undgå disse problemer.

1. Kontrollér, at headsettet er slukket.
2. Tryk på og hold besvar/afslut-knappen nede i ca. 5 sekunder, indtil indikatoren lyser konstant blåt.
3. Tryk på og hold besvar/afslut-knappen nede, indtil det blå lys slukker.
4. Bliv ved med at trykke på og holde knappen nede, indtil det lilla lys er tændt.

Gennemgå de forskellige trin med paring af headsettet med en Bluetooth-enhed.

Musikken fra min tilsluttede enhed er afbrudt, eller tonelejet skifter

Hvis du har tilsluttet to enheder og er uden for rækkevidde med den ene enhed, når du afspiller musik fra den tilsluttede enhed, vil headsettet forsøge at tilslutte til den tabte enhed igen. Dette kan medføre, at lyden afbrydes. F.eks. at lyden fra musikken afbrydes eller at tonelejet varierer. For at undgå dette skal du sørge for at være inden for rækkevidden af din parrede/tilsluttede enhed.

BRUG FOR MERE HJÆLP?

Tlf.: 702 52272
support.no@jabra.com
<http://www.jabra.com/support>

PLEJE AF HEADSETTET

- Jabra BT8040 skal altid opbevares slukket og på et sikkert sted.
- Undgå opbevaring ved ekstreme temperaturer (over 45 °C – inkl. direkte sollys – eller under -10 °C). Dette kan forkorte batteriets levetid og påvirke funktionen. Høje temperaturer kan også medføre forringet ydeevne.
- Undgå at udsætte Jabra BT8040 for regn eller anden væske.

ADVARSEL!

Headset kan afgive høje lyde og toner i et højt leje. Hørelsen kan blive beskadiget permanent, hvis man udsættes for sådanne lyde. Lydstyrken kan variere, afhængigt af hvilken telefon du bruger, telefonens indstillinger for modtagelse og lydstyrke samt omgivelserne. Læs sikkerhedsvejledningen nedenfor, før du tager headsettet i brug.

Sikkerhedsvejledning

1. Følg disse trin, før du tager produktet i brug

- Før du tager headsettet på, skal du skrue lydstyrken ned til laveste niveau.
- Tag headsettet på, og
- juster derefter lydstyrken langsomt til et passende niveau.

2. Under brug af produktet

- Hold lydstyrken på det laveste niveau muligt, og undgå at bruge headsettet i støjende omgivelser, hvor det kan være nødvendigt at skrue op for lyden.
- Hvis det er nødvendigt at øge lydstyrken, skal du gøre det langsomt.

og

- Hvis du får gener eller ringen for ørerne, skal du øjeblikkeligt holde op med at bruge headsettet og kontakte din læge.

Ved fortsat brug med høj lydstyrke kan dine ører blive vænnet til dette lydniveau, hvilket kan medføre permanent skade på din hørelse uden nogen mærkbare gener.

Brug af headsettet, mens der køres på et motorkøretøj, en motorcykel, et vandfartøj eller en cykel, kan være farligt og er i visse lande ulovlig. Kontroller den lokale lovgivning. Vær forsigtig ved brug af headsettet under udførelse af aktiviteter, der kræver din fulde opmærksomhed. Hvis du er optaget af en sådan aktivitet, kan du fjerne headsettet fra øreområdet eller skrue ned for headsettet, så du ikke distraheres, for på den måde at undgå ulykke eller personskade.

3. Opbevar headsettet uden for børns rækkevidde

De plastikposer og indpakningsdele, produktet er emballeret i, er ikke legetøj for børn. Selve poserne og de mange små dele, de indeholder, kan forårsage kvælning, hvis de sluges. Du må aldrig selv forsøge at demontere produktet. De indvendige komponenter må ikke udskiftes eller repareres af brugeren.

Produktet må kun åbnes af en autoriseret forhandler eller et servicecenter. Hvis produktet af en eller anden grund kræver udskiftning, herunder på grund af naturligt slid eller beskadigelse, bedes du kontakte forhandleren.

Undgå at udsætte produktet for regn eller andre væsker.

4. ACA TS028 – Antændelse af brændbare atmosfærer

Headsettet må ikke anvendes i miljøer, hvor der er fare for antændelse af brændbare gasser.

GARANTI

To (2) års begrænset garanti

GN A/S garanterer (i henhold til nedennævnte betingelser i denne begrænsede garanti), at produktet er fri for fejl i materialer og forarbejdning i en periode på to (2) år fra købstidspunktet ("Garantiperiode"). GN sørger for reparation eller udskiftning (efter GN's eget skøn) af produktet eller fejlbehæftede dele under garantiperioden ("Garantiservice"). Hvis reparation eller udskiftning ikke er mulig eller ikke kan udføres rettidigt, kan GN vælge at refundere det beløb, der er betalt for det pågældende produkt. Reparation eller udskiftning i henhold til betingelserne i denne begrænsede garanti giver ikke ret til forlængelse eller påbegyndelse af ny garantiperiode.

Krav i henhold til garanti

For at gøre brug af Garantiservicen bedes du kontakte den GN-forhandler, som du har købt produktet af, eller besøge eller www.jabra.com for at få yderligere oplysninger om kundesupport.

Du skal returnere produktet til forhandleren eller sende det til denne eller GN (hvis det fremgår af www.jabra.com) i originalemballagen eller i emballage, der giver samme beskyttelse.

Forsendelsesomkostninger ved returnering af produktet til GN skal afholdes af dig. Hvis produktet er dækket af garantien, afholdes forsendelsesomkostningerne ved returnering af produktet til dig, efter at servicen er udført, af GN i henhold til denne begrænsede garanti. Du skal betale forsendelsesomkostningerne i forbindelse med returnering af produkter til dig, som ikke er dækket af garantien, eller som ikke kræver garantireparation.

Følgende skal oplyses for at opnå Garantiservice: (a) produkt og (b) dokumentation for køb, hvoraf navn og adresse på sælgeren tydeligt fremgår, købstidspunkt og produkttype, hvilket betragtes som dokumentation for, at produktet falder inden for garantiperioden. Oplys endvidere (c) returadresse, (d) telefonnummer i dagtimerne og (e) årsag til returnering.

Som en del af GN/Jabras bestræbelser på at reducere mængden af miljøaffald er det vigtigt, at du er indforstået med, at produktet kan indeholde genbehandlet udstyr, der omfatter brugte komponenter, hvoraf nogle er blevet genbearbejdet. Alle brugte komponenter lever op til GN/Jabras høje kvalitetsstandarder og er i overensstemmelse med GN's specifikationer for produkteevne

og pålidelighed. Du accepterer endvidere, at udskiftede dele eller komponenter bliver GN's ejendom.

Garantibegrænsning

Garantien er kun gældende for den oprindelige køber og bortfalder automatisk forud for udløb, hvis produktet sælges eller på anden måde overdrages til anden part. Den garanti, GN yder i henhold til nærværende bestemmelser, er kun gældende for produkter, der er købt til brug og ikke til videresalg. Garantien gælder ikke for "open box-køb", der sælges "som beset" og uden garanti.

Komponenter med en begrænset levetid, der udsættes for almindelig slitage, som f.eks. mikrofon-vindhætter, ørepuder, modulære kontakter, ørestykker, dekorativt udstyr, batterier og andet tilbehør er ikke dækket af garantien.

Garantien er ugyldig, hvis serienummer, datomærkat eller produktmærkat er ændret eller fjernet fra produktet.

Garantien dækker ikke kosmetisk beskadigelse eller beskadigelse som følge af forkert brug, misligholdelse, forsømmelse, naturkatastrofe, uheld, fejlagtig montering eller ændring af eller på dele af produktet. Garantien dækker ikke beskadigelse som følge af fejlagtig betjening, vedligeholdelse eller installation eller forsøg på reparation af andre end en GN eller autoriseret GN-forhandler, som har tilladelse til at udføre garantiarbejde for GN. Uautoriseret reparation vil gøre garantien ugyldig.

FORBRUGERENS ENESTE BEFØJELSE I HENHOLD TIL GARANTIEN ER REPARATION ELLER UDSKIFTNING. GN HÆFTER IKKE FOR TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM FØLGE AF BRUD PÅ GARANTIEN, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, PÅ PRODUKTET. I DET OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING GØR DET MULIGT, ER DENNE GARANTI EKSKLUSIV OG YDER INGEN ANDEN GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTI FOR SALGBARHED SAMT EGNETHED TIL SPECIELLE FORMÅL.

BEMÆRK! Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Men du kan have andre rettigheder, som kan variere fra sted til sted. Nogle jurisdiktioner tillader ikke fraskrivelse eller begrænsning af ansvar for tilfældige skader eller følgeskader eller underforståede garantier, hvorfor ovenstående ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser muligvis ikke gælder for dig. Denne garanti påvirker ikke dine juridiske (lovmæssige) rettigheder i overensstemmelse med gældende national eller lokal lovgivning.

CERTIFICERING OG SIKKERHEDS- GODKENDELSER

CE

Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med bestemmelserne i R & TTE-direktivet (99/5/EC).

GN A/S erklærer hermed, at dette produkt overholder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.

Besøg <http://www.jabra.com> for at få yderligere oplysninger.

Denne enhed er inden for EU beregnet til brug i Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Holland, Storbritannien og inden for EFTA på Island, i Norge samt i Schweiz.

Bluetooth

Ordet Bluetooth®, varemærker og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne varemærker foretaget af GN A/S sker på licens. Andre varemærker eller handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

ORDLISTE

- 1. Bluetooth** er en radioteknologi, som forbinder enheder såsom mobiltelefoner og headsets, uden brug af ledninger eller kabler over en kort afstand (ca. 10 meter). Få flere oplysninger på www.bluetooth.com.
- 2. Bluetooth-profiler** er de forskellige måder, hvorpå Bluetooth-enheder kommunikerer med andre enheder. Bluetooth-telefoner understøtter enten headset-profilen, den håndfri profil eller begge. Understøttelse af en bestemt profil kræver, at telefonproducenten har implementeret bestemte, obligatoriske funktioner i telefonens software.
- 3. Parring** skaber et entydigt og krypteret link mellem to Bluetooth-enheder og lader dem kommunikere med hinanden. Bluetooth-enhederne fungerer ikke, hvis enhederne ikke er blevet parret.
- 4. Adgangskode eller PIN-kode** er en kode, som du angiver på din mobiltelefon for at parre den med din Jabra JX10. Det gør det muligt for din telefon og Jabra BT8040 at genkende hinanden, så de automatisk kan arbejde sammen.
- 5. Standbytilstand** betyder, at JABRA BT8040 venter passivt på et opkald. Når du afslutter et opkald på mobiltelefonen, går headsettet i standbytilstand.



Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale bestemmelser og love.

www.jabra.com/weee