

Jabra Elite 25e



Brugervejledning (bruksanvisning)

© 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra® er et varemærk tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth® navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes af Bluetooth SIG, Inc., og GN Audio A/S benytter dem på licens.

Fremstillet (tillverkad) i Kina
MODEL: OTE28



Overensstemmelseserklæring kan findes på www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

Indhold

1. Velkommen	4
2. Oversigt over Jabra Elite 25e.....	5
2.1 Tilbehør, der medfølger	
3. Sådan bæres det	6
3.1 Find den rigtige pasform	
3.2 Fleksibel nakkebøjle	
3.3 Indbyggede magneter	
4. sådan oplades det	9
4.1 Indikatorlampernes betydning	
5. Sådan tilsluttes det	10
5.1 Tænd/sluk for headsettet	
5.2 Parring med en smartphone	
6. Sådan bruges det	12
6.1 Opkald og musik	
6.2 Headset med stemmeguide	
6.3 Stemmekommandoer til telefonen (Siri, Google Now, Cortana)	
6.4 Håndtering af flere opkald (samtal)	
6.5 Vibrationsadvarsel	
6.6 Sådan nulstilles (nollställning)	
7. Jabra Assist-app	19
8. Support	20
8.1 Ofte stillede spørgsmål	
8.2 Vedligeholdelse (skötsel) af headsettet	


1. Velkommen

Tak, fordi du har valgt Jabra Elite 25e. Vi håber, at du bliver glad for det!

Jabra Elite 25e's funktioner

- Markedets længste taletid - op til 18 timer
- Høj lydkvalitet i opkald - indbygget dæmpning af vindstøj, så du kan tale alle steder
- Førsteklasses trådløs lyd - 10 mm højttalere
- Til alle hverdagsformål - støv- og vandbestandig ifølge IP54-standarden
- Enkel stemmestyring - speciel knap til betjening af Google now/Siri/Cortana med stemmekommandoer
- Behagelig pasform hele dagen - buet design med magnetisk ledningsfæste
- Intelligent betjening med lydmeddelelser - oplæsning af sms, kalenderbegivenheder og e-mail (afhængigt af enhed)
- Vibrationsopkald - du mister aldrig et opkald

2. Oversigt over Jabra Elite 25e



2.1 Tilbehør, der medfølger



USB
opladerkabel



Stor




Mellem



Lille

3. Sådan bæres det

Jabra Elite 25e er designet til at blive båret rundt om nakken




3.1 Find den rigtige pasform

Headsettet leveres med EarGels i tre størrelser: large, medium og small.




Prøv dig frem til den EarGel, der passer bedst til dit øre og giver den optimale lydoplevelse. Du har valgt den korrekte EarGel, når du kan mærke, at den sidder tæt og dæmper lyde fra omgivelserne.

For at fastgøre EarGelen korrekt skal fordybningen på EarGelen (som illustreret) flugte med krumningen på øreproppen, og de skal trykkes solidt sammen.




3.2 Fleksibel nakkebøjle

Nakkebøjlen kan formes ved Flexzonerne, så den passer til dig og sidder behageligt og stabilt.



3.3 Indbyggede magneter

Ørepropperne er magnetiske og kan sættes sammen, så kludder med ledningen undgås. Hvis du afspiller musik, stopper din musik midlertidigt, når ørepropperne sættes sammen. Hvis du har et aktivt opkald, afsluttes opkaldet, når ørepropperne sættes sammen. Gå til afsnit 6.1 for yderligere oplysninger.




4. Sådan oplades det

Ved opladning åbnes dækslet forsigtigt, og headsettet kobles til strøm via USB. Vi anbefaler, at headsettet oplades med det medfølgende Jabra opladerkabel, men det er også muligt at bruge mobiloplader.

Det tager ca. 2 timer at lade headsettet helt op.

Bemærk: Batteriets levetid reduceres markant, hvis enheden ligger uopladet i længere tid. Det anbefales at oplade headsettet mindst en gang om måneden.

4.1 Indikatorlampernes betydning




5. Sådan tilsluttes det

5.1 Tænd/sluk for headsettet


Tænd: Hold Multifunktionsknappen inde i 3 sekunder. LED-lampen blinker grønt.

Sluk: Hold Multifunktionsknappen inde i 5 sekunder. LED-lampen blinker rødt.




5.2 Parring med en smartphone

1. Kontroller, at headsettet er slukket. Tryk og hold (5 sekunder) Multifunktionsknappen inde, indtil LED-lampen blinker blå, og du hører en meddelelse i headsettet.
2. Tag headsettet på, og følg stemmeguidens tilslutningsvejledning.




6. Sådan bruges det



6.1 Opkald og musik

Opkald og musik



Tænd headsettet	Tryk og hold Multifunktionsknappen inde (3 sek)
Sluk headsettet	Tryk og hold Multifunktionsknappen inde (5 sek)
Afspil/sæt musik på pause	Tryk på Multifunktionsknappen , hvis der ikke er en samtale i gang
Besvar opkald/afslut opkald	Tryk på Multifunktionsknappen , hvis der ikke er en samtale i gang
Afvis opkald (afvisa samtale)	Tryk to gange på Multifunktionsknappen




Besvar opkald/
afslut opkald

Sæt de magnetiske
ørepropper sammen, eller
adskil dem

Juster
lydstyrken
(volymen)

Tryk på **Lydstyrke op** eller
Lydstyrke ned, når du ikke
er i gang med en samtale
eller lytter til musik



Spring et
nummer frem


Tryk og hold (1 sekund)
Lydstyrke op-knappen inde

Spring et
nummer
tilbage

Tryk og hold (1 sekund)
Lydstyrke ned-knappen
inde

Batteristatus

Tryk på **Lydstyrke op** eller
Lydstyrke ned, når du ikke
er i gang med en samtale
eller lytter til musik



Aktiver Siri/
Google Now/
Cortana

Tryk på **Stemme knappen**,
hvis der ikke er en
igangværende samtale

Slå mikrofon
til/fra

Tryk på **Stemme knappen**
under en igangværende
samtale

6.2 Headset med stemmeguide


Headsettets stemmeguide er en række talebeskeder, som vejleder dig eller giver en status på headsettets funktioner (f.eks. tilslutning eller batteristatus)

Sådan slår du stemmestyring til/fra

Stemmeguiden er aktiveret som standard.


Stemmeguide til:

Tjek, at headsettet er tændt, og tryk og hold så **Lydstyrke op** og **Stemme knappen** inde samtidig i 1 sekund.



Stemmeguide fra:


Tjek, at headsettet er tændt, og tryk og hold så **Lydstyrke ned** og **Stemme knappen** inde samtidig i 1 sekund.



6.3 Stemmekommandoer til telefonen (Siri, Google Now, Cortana)

Via telefonens stemmekommandoer kan du tale til Siri/Cortana/Google Now på mobilen via dit headset. Yderligere information om brug af Siri, Google Now, og Cortana findes i telefonens brugermanual.

Stemmekommandoer til telefonen




Aktiver Siri/
Google Now/
Cortana (tele-
fonafhængigt)

Tryk på
Stemme knappen,
når der ikke er en
igangværende samtale

6.4 Håndtering af flere opkald (samtal)


Headsettet kan besvare eller afvise opkald, når du har en igangværende samtale.

Håndtering af flere opkald (samtal)		
	Afslut aktuel samtale, og besvar indgående opkald (samtal)	Tryk på Multifunktionsknappen
	Parker aktuel samtale, og besvar indgående (inkommande) opkald (samtal)	Tryk og hold Multifunktionsknappen inde (2 sek)
	Skift mellem parkeret samtale og aktiv samtale	Tryk og hold Multifunktionsknappen inde (2 sek)
	Afvis (avvisa) indgående opkald (samtak), når du er i gang med en samtale	Tryk to gange på Multifunktionsknappen

6.5 Vibrationsadvarsel

Headsettet vibrerer, når det bliver tændt/slukket, tilsluttet til mobiltelefon og ved indkommende opkald.

Vibrationsadvarsel er slået til som standard, og det kan slås fra via Jabra Assist appen (kun Android-telefoner).



6.6 Sådan nulstilles (nollställning)

Ved at nulstille headsettet ryddes listen over parrede enheder. Efter nulstilling er det nødvendigt at genparre headsettet til din smartphone.

Nulstil



Nulstil
parringslisten

Tjek, at headsettet er tændt, og tryk og hold så **Lydstyrke op** og **Multifunktionsknappen** inde samtidig i 5 sekunder. Herefter skal du genparre headsettet.

7. Jabra Assist-app

Jabra Assist er en gratis app til iOS og Android, som giver mulighed for at:

- Slå vibration til/fra (kun Android)
- Slå talebeskeder til/fra
- og flere funktioner.



Jabra Assist

Android download - Google Play
iOS download - App Store

8. Support

8.1 Ofte stillede spørgsmål

Læs ofte stillede spørgsmål på Jabra.com/elite25e

8.2 Vedligeholdelse (skötsel) af headsettet

- Headsettet skal altid opbevares slukket og godt beskyttet.
- Undgå opbevaring ved ekstreme temperaturer (over 85 °C eller under -20 °C). Forkert opbevaring kan forkorte batteriets levetid og påvirke produktets funktion.

