

Jabra Elite 25e



Manual de usuario

© 2017 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados.
Jabra® es una marca registrada de GN Audio A/S. La marca
Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas de
Bluetooth SIG, Inc. El uso de esas marcas por parte de GN
Audio A/S se realiza con licencia.

Fabricado en China
MODELO. OTE28



La **Declaración de conformidad** puede encontrarse en
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

Índice

1. Bienvenido.....	4
2. Resumen de Jabra Elite 25e	5
2.1 Accesorios incluidos	
3. Cómo se lleva	6
3.1 Cómo conseguir el ajuste correcto	
3.2 Cómo colocarse la cinta para el cuello	
3.3 Cómo usar los auriculares magnéticos	
4. Cómo se carga.....	9
4.1 Qué indican los LED	
5. Cómo se conecta.....	10
5.1 Cómo encender y apagar el auricular	
5.2 Cómo sincronizar con un smartphone	
6. Cómo se usa	12
6.1 Llamadas y música	
6.2 Instrucciones por voz del auricular	
6.3 Comandos de voz del teléfono (Siri, Google Now, Cortana)	
6.4 Gestión de varias llamadas	
6.5 Alerta vibratoria	
6.6 Cómo se restaura	
7. Aplicación Jabra Assist.....	19
8. Asistencia.....	20
8.1 Preguntas más frecuentes	
8.2 Cuidados del auricular	


1. Bienvenido

Gracias por utilizar Jabra Elite 25e. ¡Esperamos que lo disfrute!

Características de Jabra Elite 25e

- La mayor autonomía de su categoría: hasta 18 horas
- Experiencia de llamadas premium: protección frente al viento integrada para poder hablar en cualquier lugar
- Sonido inalámbrico premium: altavoces de 10 mm
- Gran durabilidad: resistente al polvo y al agua con clasificación IP54
- Control de voz con un toque: botón dedicado para Google Now/Siri/Cortana para comandos de voz instantáneos
- Comodidad durante todo el día: diseño cómodo con gestión de los cables mediante imanes
- Audio inteligente con notificaciones: lectura de mensajes de texto, calendario y correos electrónicos (según dispositivo)
- No vuelva a perder una llamada: alerta vibratoria

2. Resumen de Jabra Elite 25e



2.1 Accesorios incluidos



Cable de carga
USB



Grande



Medio



Pequeño

3. Cómo se lleva

Jabra Elite 25e está diseñado para llevarlo alrededor del cuello




3.1 Cómo conseguir el ajuste correcto

El auricular incluye tres tamaños de EarGel: grande, mediano y pequeño.




Le recomendamos buscar el EarGel más adecuado a su oído para disfrutar del mejor sonido. El EarGel correcto debe quedar firme y aislar los ruidos de fondo molestos.

Para colocar correctamente el EarGel, alinee la muesca del EarGel (según la ilustración) con la muesca del auricular y presíónelos.



3.2 Cómo colocarse la cinta para el cuello

La cinta para el cuello puede adaptarse a su nuca doblando las zonas Flex para ofrecer la máxima comodidad y estabilidad.



3.3 Cómo usar los auriculares magnéticos

Los auriculares son magnéticos y pueden unirse para colocar los cables cómodamente. Si está escuchando música, se pausará al unir los auriculares. Si está realizando una llamada, finalizará al unir los auriculares. Vaya a la sección 6.1 para obtener más información.




4. Cómo se carga

Para cargar el auricular, abra con suavidad la cubierta de carga para descubrir el puerto de carga micro-USB y conectarlo a una fuente de alimentación. Recomendamos utilizar el cable de carga Jabra suministrado, pero también puede cargar los auriculares con el cargador de su teléfono móvil.

Se tarda aproximadamente 2 horas en cargar completamente los auriculares.

Nota: La vida útil de la batería puede reducirse significativamente si el dispositivo permanece descargado durante un largo periodo de tiempo. Se recomienda recargar el auricular al menos una vez al mes.

4.1 Qué indican los LED




- Batería llena
- Batería media
- Batería baja
- Modo de sincronización
- Restaurando

5. Cómo se conecta

5.1 Cómo encender y apagar el auricular


Encender: pulse el botón Multifunción durante 3 segundos. El LED parpadeará en verde.

Apagar: pulse el botón Multifunción durante 5 segundos. El LED parpadeará en rojo.




5.2 Cómo sincronizar con un smartphone

1. Asegúrese de que el auricular esté apagado y mantenga pulsado (5 segundos) el botón Multifunción hasta que el LED parpadee en azul y oiga un aviso en el auricular.
2. Póngase el auricular y siga las instrucciones de conexión por voz.




6. Cómo se usa



6.1 Llamadas y música

Llamadas y música

Encender el auricular	Mantenga pulsado el botón Multifunción durante 3 segundos
Apagar el auricular	Mantenga pulsado el botón Multifunción durante 5 segundos
Reproducir/ Detener música	Toque el botón Multifunción cuando no haya ninguna llamada en curso
Responder/ Finalizar llamada	Toque el botón Multifunción cuando no haya ninguna llamada en curso
Rechazar una llamada	Pulse dos veces el botón Multifunción






Responder/
Finalizar
llamada

Una o separe los
auriculares magnéticos

Ajustar
volumen

Pulse el botón **Subir
volumen** o **Bajar volumen**
cuando esté hablando por
teléfono o escuchando
música



Saltar pista
hacia delante


Mantenga pulsado el botón
Subir volumen durante 1
segundo

Saltar pista
hacia atrás

Mantenga pulsado el botón
Bajar volumen durante 1
segundo

Estado de la
batería

Pulse el botón **Subir
volumen** o **Bajar volumen**
cuando no esté hablando
por teléfono ni escuchando
música



Activar Siri/
Google Now/
Cortana

Toque el botón **Voz** cuando
no haya ninguna llamada
en curso

Silenciar/
Activar
micrófono

Pulse el botón **Voz** durante
una llamada

6.2 Instrucciones por voz del auricular


Las instrucciones por voz del auricular están pensadas para guiar al usuario o para informar sobre el estado del auricular (por ejemplo, el estado de conexión o de la batería).

Cómo activar y desactivar las instrucciones por voz

Las instrucciones por voz están activadas de forma predeterminada.

Activar instrucciones


por voz: Asegúrese de que el auricular esté encendido y pulse simultáneamente el botón **Subir volumen** y el botón **Voz** durante 1 segundo.



Desactivar

instrucciones por voz:


Asegúrese de que el auricular esté encendido y pulse simultáneamente el botón **Bajar volumen** y el botón **Voz** durante 1 segundo.



6.3 Comandos de voz del teléfono (Siri, Google Now, Cortana)

Los comandos de voz del teléfono le permiten comunicarse con Siri/Google Now/Cortana en el teléfono utilizando el auricular. Para más información sobre cómo usar Siri, Google Now o Cortana, consulte el manual de instrucciones de su teléfono.

Comandos de voz del teléfono




Activar Siri/
Google Now/
Cortana (según
teléfono)

Toque el botón **Voz**
cuando no haya
ninguna llamada en
curso

6.4 Gestión de varias llamadas

El auricular puede responder o rechazar llamadas cuando está realizando una llamada.


Gestión de varias llamadas

	Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante	Pulse el botón Multifunción
	Poner la llamada actual en espera y responder la llamada entrante	Mantenga pulsado el botón Multifunción durante 2 segundos
	Alternar entre la llamada en espera y la llamada activa	Mantenga pulsado el botón Multifunción durante 2 segundos
	Rechazar una llamada entrante durante una llamada	Pulse dos veces el botón Multifunción

6.5 Alerta vibratoria

El auricular vibrará al encenderse/apagarse, al conectarse con el teléfono móvil o cuando haya una llamada entrante.

La alerta vibratoria se activa de forma predeterminada y puede desactivarse con la aplicación Jabra Assist (solo Android).



6.6 Cómo se restaura

Al restaurar los auriculares se borrará la lista de dispositivos conectados. Después de restaurar, tendrá que volver a sincronizar los auriculares con su smartphone.

Restaurar



Restaurar la lista
de sincronización

Asegúrese de que el auricular esté encendido y pulse simultáneamente el botón **Subir volumen** y el botón **Multifunción** durante 5 segundos. A continuación, deberá volver a sincronizar el auricular.

7. Aplicación Jabra Assist

Jabra Assist es una aplicación gratuita para dispositivos iOS o Android que le permite:

- Activar/Desactivar vibración (solo Android)
- Activar/Desactivar lectura en voz alta de mensajes
- Y mucho más...



Jabra Assist

Descarga para Android: Google Play

Descarga para iOS: App Store

8. Asistencia

8.1 Preguntas más frecuentes

Puede ver las preguntas más frecuentes en Jabra.com/elite25e

8.2 Cuidados del auricular

- Guarde siempre el auricular apagado y protegido.
- Evite guardarlos en temperaturas extremas (por encima de los 85 °C/185 °F o por debajo de los -20 °C/4 °F). En caso contrario, podría acortarse la vida útil de la batería y afectar a su funcionamiento.

jabra.com/elite25e

REV B