

# Jabra Elite 25e



## Manual del usuario

© 2017 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca registrada de GN Audio A/S. La marca denominativa y logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de esas marcas por parte de GN Audio A/S se realiza en virtud de una licencia.

---

Fabricado en China  
MODELO: OTE28



---

**La Declaración de conformidad** puede encontrarse en  
[www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity](http://www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity)

# Índice

1. Bienvenido.....	4
2. Descripción de Jabra Elite 25e ..	5
2.1 Accesorios incluidos	
3. Cómo usarlo.....	6
3.1 Para obtener el ajuste correcto	
3.2 Ajuste de la diadema para el cuello	
3.3 Cómo usar los audífonos magnéticos	
4. Cómo cargarlo.....	9
4.1 Significado de las luces LED	
5. Cómo conectarlo.....	10
5.1 Encender/apagar el auricular	
5.2 Sincronización con teléfono inteligente	
6. Cómo usarlo .....	12
6.1 Llamadas y música	
6.2 Instrucciones de voz del auricular	
6.3 Órdenes de voz del teléfono (Siri, Google Now, Cortana)	
6.4 Manejo de llamadas múltiples	
6.5 Alerta vibratoria	
6.6 Cómo restablecerlo	
7. Aplicación Jabra .....	19
8. Soporte .....	20
8.1 Preguntas frecuentes	
8.2 Cómo cuidar su auricular	


# 1. Bienvenido

Gracias por usar Jabra Elite 25e. ¡Esperamos que lo disfrute!

## **Características de Jabra Elite 25e**

- El mejor tiempo en conversación en su clase  
– hasta 18 horas
- Experiencia de llamada de primera, protección contra sonido del viento integrada para llamadas en cualquier sitio
- Sonido inalámbrico de primera, altavoces de 10 mm
- Durabilidad todo el día, resistencia al polvo y agua PR54 certificada
- Control de voz de un toque, Botón dedicado para Google now/Siri/Cortana para comandos de voz al instante
- Ajusto cómodo todo el día, diseño ajustable para usarlo todo el día, con manejo magnético de cables
- Sonido más inteligente con anuncios, lectura de mensajes de texto, calendario y correo electrónico (dependiendo del dispositivo)
- Nunca pierda una llamada, alerta vibratoria

## 2. Descripción de Jabra Elite 25e



### 2.1 Accesorios incluidos



Cable USB para carga



Grande




Medio



Pequeño

## 3. Cómo usarlo

Jabra Elite 25e está diseñado para usarse alrededor del cuello



### 3.1 Para obtener el ajuste correcto


---

El auricular se acompaña de tres tamaños de EarGel: grande, mediano y pequeño.




Se recomienda ampliamente encontrar el EarGel que se ajuste mejor en su oído para obtener una experiencia óptima de sonido. El EarGel correcto se sentirá apretado y bloqueará los ruidos a su alrededor.

Para instalar correctamente el EarGel, alinee la hendidura en el EarGel (según ilustración) con el reborde en el audífono, y presiónelas con firmeza.



### 3.2 Ajuste de la diadema para el cuello


Puede doblar la diadema para el cuello a fin de que se ajuste a su cuello doblando las zonas Flex para alcanzar lo máximo en comodidad y estabilidad.



### 3.3 Cómo usar los audífonos magnéticos

---

Los audífonos son magnéticos y se pueden mantener juntos para un manejo conveniente del cable. Si reproduce música, se hará una pausa en su música cuando los audífonos se junten. Si tiene una llamada activa, la llamada se terminará cuando los audífonos se junten. Visite la sección 6.1 para obtener más información.





## 4. Cómo cargarlo


Para cargar el auricular, abra con cuidado la cubierta de carga para exponer el puerto de carga micro USB y conecte una fuente de poder. Se recomienda cargar el auricular con el cable para carga de Jabra incluido, sin embargo, es posible cargar el auricular con su cargador de teléfono móvil.

Lleva aproximadamente 2 horas cargar la batería del auricular por completo.

Nota: La vida útil de la batería se puede reducir de manera importante si el auricular se deja sin carga durante períodos prolongados. Se recomienda recargar los auriculares por lo menos una vez al mes.

### 4.1 Significado de las luces LED

---



- Batería completa
- Nivel de batería medio
- Nivel de batería bajo
- Modo de sincronización
- Reseteado


# 5. Cómo conectarlo

## 5.1 Encender/apagar el auricular

---

**Encender:** Pulse y mantenga presionado el botón multifuncional durante 3 segundos. El indicador LED parpadeará en color verde.


**Apagar:** Pulse y mantenga presionado el botón multifuncional durante 5 segundos. El indicador LED parpadeará en color rojo.




## 5.2 Sincronización con teléfono inteligente

---

1. Asegúrese que el auricular esté apagado y después mantenga presionado (5 segundos) el botón Multifuncional hasta que el indicador LED parpadee en azul y escuche un aviso en el auricular.
2. Use el auricular y siga las instrucciones por voz para su conexión.




## 6. Cómo usarlo



### 6.1 Llamadas y música

Llamadas y música	
Encienda el auricular	Mantenga presionado (3 segundos) el botón <b>Multifuncional</b>
Apague el auricular	Mantenga presionado (5 segundos) el botón <b>Multifuncional</b>
Reproducir/ Pausa de música	Pulse el botón <b>Multifuncional</b> cuando no esté en una llamada
Responder/ Finalizar llamadas	Pulse el botón <b>Multifuncional</b> cuando no esté en una llamada
Rechazar llamadas	Pulse dos veces el botón <b>Multifuncional</b>






Responder/  
Finalizar  
llamadas

Liberar/Fijar los audífonos  
magnéticos

Ajuste del  
volumen

Pulse el botón de **Volumen +** o **Volumen -** cuando no esté escuchando música o en una llamada.



Saltar pistas  
hacia adelante


Mantenga presionado  
(1 segundo) el botón  
**Volumen +**.

Saltar pistas  
hacia atrás

Mantenga presionado  
(1 segundo) el botón  
**Volumen -**.

Estado de la  
batería

Pulse el botón de **Volumen +** o **Volumen -** cuando no esté escuchando música o en una llamada.



Activar Siri/  
Google Now/  
Cortana

Pulse el botón **Voz (Voice)** cuando no esté en una llamada

Silencio/  
Desactivar  
silencio del  
micrófono

Pulse el botón de **Voz**, cuando esté en una llamada

## 6.2 Instrucciones de voz del auricular


Las instrucciones de voz del auricular son anuncios de voz diseñados para guiarle o darle actualizaciones del estatus del auricular (por ejemplo, estatus de conexión y batería).

### Para encender/apagar las instrucciones de voz

Las instrucciones de voz están activadas de fábrica.


#### Indicaciones de voz

**encendidas:** Asegúrese de que el auricular esté encendido, y después pulse y mantenga pulsado al mismo tiempo los botones de **Volumen +** y **Voz** durante 1 segundo.



#### Indicaciones de voz

**apagadas:** Asegúrese de que el auricular esté encendido, y después pulse y mantenga pulsado al mismo tiempo los botones de **Volumen -** y **Voz** durante 1 segundo.




## 6.3 Órdenes de voz del teléfono (Siri, Google Now, Cortana)

---

Las órdenes de voz le permiten hablar con Siri/Google Now/Cortana en su teléfono inteligente con su auricular. Para obtener más información sobre el uso de Siri, Google Now, o Cortana, refiérase al manual de usuario de su celular.

### Órdenes de voz del teléfono




Activar Siri/  
Google Now/  
Cortana  
(dependiendo  
del teléfono)

Pulse el botón **Voz**  
**(Voice)** cuando no esté  
en una llamada

## 6.4 Manejo de llamadas múltiples

El auricular puede responder o rechazar llamadas cuando ya esté en una llamada.

Manejo de llamadas múltiples	
	Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante
	Pulse el botón <b>Multifuncional</b>
	Poner la llamada actual en espera y responder una llamada entrante
	Presione y mantenga presionado (2 segundos) el botón <b>Multifuncional</b>
	Cambiar entre llamada en espera y llamada activa
	Presione y mantenga presionado (2 segundos) el botón <b>Multifuncional</b>
	Rechazar una llamada entrante, cuando esté en una llamada
	Pulse dos veces el botón <b>Multifuncional</b>




## 6.5 Alerta vibratoria

---

El auricular vibrará siempre que se encienda/apague, cuando se conecte a su teléfono móvil o cuando haya una llamada entrante.

La Alerta vibratoria se activa de fábrica, y se puede desactivar con la aplicación Jabra Assit (Android solamente).



## 6.6 Cómo restablecerlo

---

Restablecer los audífonos vaciará la lista de dispositivos sincronizados. Después de restablecerlo, es necesario sincronizar el auricular con su teléfono inteligente de nuevo.

### Restablecer



Restablecer  
la lista de  
sincronización

Asegúrese de que el auricular esté encendido, y después pulse y mantenga pulsado al mismo tiempo los botones de **Volumen +** y **Multifuncional** durante 5 segundos. Será necesario volver a sincronizar los auriculares.

## 7. Aplicación Jabra

La aplicación Jabra Assist es una aplicación gratuita para dispositivos iOS o Android que le permite:

- Activar/desactivar vibración (Android únicamente)
- Activar/desactivar la lectura de mensajes
- Y más...



Jabra Assist

Descarga para Android - Google Play  
Descarga para iOS - App Store

# 8. Soporte

## 8.1 Preguntas frecuentes

---

Las Preguntas frecuentes se encuentran en [Jabra.com/elite25e](https://www.jabra.com/elite25e)

## 8.2 Cómo cuidar su auricular

---

- Guarde siempre su auricular apagado y bien protegido.
- Evite almacenarlo en temperaturas extremas (por encima de los 85°C /185°F o por debajo de los -20°C/4°F). Puede reducir la vida útil de la batería y afectar los audífonos.

