

# Jabra Elite 25e



## Manuel d'utilisation

© 2017 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque de commerce de GN Audio A/S. Les logos et la marque Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, inc. et toute utilisation de telles marques par GN Audio A/S se fait sous licence.

---

Fabriqué en Chine

MODÈLE : OTE28



 **Bluetooth**®

---

**La déclaration de conformité** se trouve sur le site  
[www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity](http://www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity)

# Contenu

1. Bienvenue.....	4
2. Présentation du Jabra Elite 25e..	5
2.1 Accessoires inclus	
3. Comment le porter .....	6
3.1 Installation correcte	
3.2 Adapter le tour de nuque	
3.3 Utiliser les embouts magnétiques	
4. Comment le charger.....	9
4.1 Signification des voyants	
5. Comment se connecter.....	10
5.1 Mettre le casque en marche/arrêt	
5.2 Appairage avec un téléphone intelligent	
6. Comment l'utiliser .....	12
6.1 Appels et musique	
6.2 Guidage vocal du casque	
6.3 Commandes vocales du téléphone (Siri, Google Now, Cortana)	
6.4 Gestion d'appels multiples	
6.5 Alerte avec vibrations	
6.6 Comment réinitialiser	
7. Application Jabra Assist .....	19
8. Assistance.....	20
8.1 FAQ	
8.2 Comment entretenir votre casque	


# 1. Bienvenue

Merci d'utiliser le Jabra Elite 25e. Nous espérons que vous l'apprécierez!

## **Caractéristiques du Jabra Elite 25e**

- Incomparable - Plus de 18 heures de conversation
- Appel supérieur- Protection contre le vent intégrée pour appeler et recevoir des appels partout
- Son sans fil supérieur- Haut-parleur 10 mm
- Durabilité - Résistance à la poussière et à l'eau, conformité à la norme IP54
- Un bouton Contrôle vocal - Bouton Google now/ Siri/Cortana pour des commandes vocales instantanées
- Agréable à porter - Conception pour un maximum de confort avec gestion du cordon magnétique
- Annonces pratiques - SMS, Calendrier et courriels (selon le périphérique)
- Plus d'appel manqué - Alerta avec vibrations

## 2. Présentation du Jabra Elite 25e



### 2.1 Accessoires inclus

---



Port de charge USB



Grand



Moyen



Petit

### 3. Comment le porter

Jabra Elite 25e est conçu pour être porté autour du cou



#### 3.1 Installation correcte


---

Le casque est fourni avec trois embouts EarGel de tailles différentes : grand, moyen et petit.



Il est fortement recommandé de choisir l'embout EarGel qui vous convient pour garantir la qualité du son. La taille de l'embout EarGel est correcte quand il ne bouge pas et que les sons environnants sont éliminés.


Pour bien le fixer, alignez l'encoche sur l'embout EarGel (comme indiqué) avec le rebord de l'embout, et appuyez fermement.



### 3.2 Adapter le tour de nuque

---

Le tour de nuque peut prendre la forme de votre cou en tordant le bandeau et les zones flexibles, pour plus de confort et de stabilité.



### 3.3 Utiliser les embouts magnétiques

---

Grâce à l'aimant, les embouts peuvent être rassemblés. Quand ils sont rassemblés, la musique s'arrête. Pendant un appel, celui-ci se termine quand les embouts sont rassemblés. Consultez la section 6.1. pour plus de détails.



# 4. Comment le charger


Pour charger le casque, ouvrez le couvercle de charge pour voir le port de charge micro-USB et branchez-le. Il est recommandé de charger le casque en utilisant le câble de charge Jabra. Il est cependant possible de charger le casque en utilisant le chargeur du téléphone portable.

Une pile prend environ 2 heures pour se charger complètement.

Remarque : La durée de vie de la pile sera diminuée de façon importante si votre casque est laissé sans charge pendant une longue période. Il est recommandé de charger l'oreillette au moins une fois par mois.

## 4.1 Signification des voyants

---




## 5. Comment se connecter

### 5.1 Mettre le casque en marche/arrêt

---

**Marche** : Maintenez le bouton Multifonction pendant 3 secondes. Le voyant clignote en vert.


**Arrêt** : Maintenez le bouton Multifonction pendant 5 secondes. Le voyant clignote en rouge.




## 5.2 Appairage avec un téléphone intelligent

---

1. Le casque doit être éteint. Appuyez ensuite pendant 5 secondes sur le bouton Multifonction jusqu'à ce que le voyant clignote en bleu et qu'un message soit entendu.
2. Portez le casque et suivez les instructions vocales de connexion.




# 6. Comment l'utiliser



## 6.1 Appels et musique

### Appels et musique



Allumer le casque      Maintenez le bouton **Multifonction** enfoncé pendant 3 secondes

Éteindre le casque      Maintenez le bouton **Multifonction** enfoncé pendant 5 secondes

Lecture/pause de la musique      Appuyez brièvement sur le bouton **Multifonction** lorsque vous n'êtes pas en cours d'appel

Répondre/fin d'appel      Appuyez brièvement sur le bouton **Multifonction** lorsque vous n'êtes pas en cours d'appel

Refuser un appel      Appuyez brièvement deux fois sur le bouton **Multifonction**




Répondre/fin  
d'appel

Détachez/attachez les embouts  
magnétiques

Ajustement  
du volume

Appuyez brièvement sur le  
bouton **Augmenter le volume** ou  
**Réduire le volume** quand il n'y a  
pas d'appel en cours ou que vous  
n'écoutez pas de musique



Avancer à la  
piste suivante


Maintenez le bouton **Augmenter  
le volume** enfoncé pendant 1  
seconde

Retourner  
à la piste  
précédente

Maintenez le bouton **Réduire  
le volume** enfoncé pendant 1  
seconde

Niveau de la  
pile

Appuyez brièvement sur le  
bouton **Augmenter le volume** ou  
**Réduire le volume** quand il n'y a  
pas d'appel en cours ou que vous  
n'écoutez pas de musique



Activer les  
commandes  
vocales Siri/  
Google Now/  
Cortana

Appuyez sur le bouton **Voice** lorsque  
vous n'êtes pas en cours d'appel

Activer ou  
désactiver  
la mise en  
sourdine du  
microphone

Appuyez sur le bouton **Voice** lorsque  
vous passez un appel

## 6.2 Guidage vocal du casque


Le guidage vocal du casque propose des annonces vocales destinées à vous guider ou à vous donner les mises à jour des différents niveaux du casque (ex. niveau de pile et de connexion).

### Activer/désactiver les commandes vocales

Les commandes vocales sont activées par défaut.


#### Commandes vocales

**activées** : Assurez-vous que le casque est en marche, puis appuyez en même temps sur **Augmenter le volume** et **Voix** pendant 1 seconde.



#### Commandes vocales


**désactivées** : Assurez-vous que le casque est en marche, puis appuyez en même temps sur **Réduire le volume** et **Voix** pendant 1 seconde.



## 6.3 Commandes vocales du téléphone (Siri, Google Now, Cortana)

Les commandes vocales du téléphone permettent d'utiliser les commandes Siri/Cortana/Google Now sur votre téléphone mobile à partir de votre casque. Pour plus de précisions sur l'utilisation de Siri, Google Now ou Cortana, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de votre téléphone.

### Commandes vocales du téléphone



Activer Siri/  
Google Now/  
Cortana (en  
fonction du  
téléphone)


Appuyez sur le bouton **Voix**  
lorsque vous n'êtes pas en  
cours d'appel

## 6.4 Gestion d'appels multiples

Le casque peut répondre aux appels ou les refuser quand vous êtes déjà en appel.

### Gestion d'appels multiples

Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton <b>Multifonction</b>
Mettre un appel en cours en attente et répondre à l'appel entrant	Maintenez le bouton <b>Multifonction</b> enfoncé pendant 2 secondes
Basculer entre l'appel en attente et l'appel actif	Maintenez le bouton <b>Multifonction</b> enfoncé pendant 2 secondes
Rejeter un appel entrant alors que vous vous occupez d'un autre appel	Appuyez brièvement deux fois sur le bouton <b>Multifonction</b>




## 6.5 Alerte avec vibrations

---

Le casque vibre à chaque mise en marche/arrêt, connexion à votre téléphone mobile ou quand il y a un appel entrant.

L'alerte avec vibrations est activée par défaut et peut être désactivée avec l'application Jabra Assist (Android uniquement).



## 6.6 Comment réinitialiser

---

La réinitialisation des oreillettes supprime la liste des appareils connectés. Une fois la réinitialisation effectuée, il est nécessaire de coupler le casque à votre téléphone intelligent.

### Réinitialisation



Réinitialiser la liste  
d'appariement

Assurez-vous que le casque est en marche, puis appuyez en même temps sur **Augmenter le volume** et **Multifonction** pendant 5 secondes. Il vous faudra alors réapparier le casque.

## 7. Application Jabra Assist

L'application Jabra Assist est une application gratuite pour les appareils iOS ou Android qui vous permet de :

- Activer/désactiver les vibrations (Android seulement)
- Activer/désactiver la lecture d'un message
- Et bien plus encore...



Jabra Assist

Téléchargement Android - Google Play

Téléchargement iOS - App Store

# 8. Assistance

## 8.1 FAQ

---

Consultez les FAQ sur [Jabra.com/elite25e](http://Jabra.com/elite25e)

## 8.2 Comment entretenir votre casque

---

- Toujours ranger le casque en arrêt et soigneusement protégé.
- Éviter de les ranger à des températures extrêmes (plus de 85 °C/185 °F ou moins de -20 °C/4 °F). Ceci peut diminuer la durée de vie de la pile et affecter le bon fonctionnement des oreillettes.

[jabra.com/elite25e](http://jabra.com/elite25e)

REV B