

A black Jabra Evolve 75 headset with a flexible boom microphone and red accents on the earcups. The Jabra logo is visible on the right earcup.

Jabra Evolve 75



Manual do Usuário

© 2017 GN Audio A/S. Todos os direitos reservados. Jabra® é uma marca comercial da GN Audio A/S. A marca da palavra Bluetooth® e os logotipos são marcas comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela GN Audio A/S é sob licença.

Desenhado e projetado na Dinamarca

Feito na China

MODELO: HSC040W / END040W



Declaração de conformidade pode ser encontrada em
www.jabra.com/CP/US/doc

1. Bem-vindo	5
2. Visão geral.....	6
2.1 Acessórios incluídos	
2.2 Acessórios opcionais	
3. Como usar	8
3.1 Substituindo as almofadas de orelha	
3.2 Armazenamento dobrado	
4. Como carregar	11
4.1 Usando a base de carregamento	
4.2 Usando o cabo de carregamento USB	
4.3 Status da bateria	
5. Como conectar.....	14
5.1 PC (Usando o Jabra Link 370)	
5.2 PC (Usando o cabo USB)	
5.3 Smartphone	
6. Como usar	16
6.1 O que os botões fazem	
6.2 Tratamento de várias chamadas	
6.3 Orientação por voz	
6.4 Luzes de Ocupado	
6.5 Cancelamento de Ruído Ativo (ANC)	
6.6 Escutar	
6.7 Restaurar configurações de fábrica	

7. Software	25
7.1 Jabra Direct	
7.2 Suite for Mac	
7.3 Atualização de firmware	
8. Suporte	27


1. Bem-vindo

Obrigado por usar o Jabra Evolve 75. Esperamos que você o aproveite!


RECURSOS DO JABRA EVOLVE 75

- Cancelamento de Ruído Ativo Superior (ANC)
- Luz de ocupado integrada para melhorar a sua produtividade
- Conectividade multiuso para dois dispositivos com Bluetooth®, possibilitando que você receba chamadas e escute música no mesmo headset
- Voz em HD e alto-falantes de nível mundial
- Até 30 metros/100 pés de conectividade com Bluetooth

2. Visão geral



2.1 Acessórios incluídos



Jabra Link 370



Cabo de carregamento USB




Base de carregamento
(não suportado em todas as
variantes)



Bolsa

Acessórios de substituição estão disponíveis online em jabra.com/accessories.

2.2 Acessórios opcionais




Almofadas de orelha

Almofadas de orelha de substituição estão disponíveis online em jabra.com/accessories.

3. Como usar


Posicione o microfone perto da sua boca (2 cm ou 3/4 pol.) O microfone é dobrável para preferência pessoal.



Gire o microfone para cima para colocar no mudo ou para baixo para tirar do mudo.



Mudo




Tirar do mudo

Quando um microfone não é necessário, gire-o para cima e conecte magneticamente à bandana de cabeça.

3.1 Substituindo as almofadas de orelha

Gire as almofadas de orelha no sentido anti-horário e mexa nelas suavemente para removê-las do headset. Para conectar as novas almofadas de orelha, coloque-as na mesma posição e gire no sentido horário para fixá-las no local.



Não use nem coloque o headset quando as almofadas de orelha não estiverem fixas. Almofadas de orelha de substituição podem ser compradas em jabra.com/accessories.

3.2 Armazenamento dobrado

Os fones de ouvido podem ser dobrados para um fácil armazenamento.




4. Como carregar

4.1 Usando a base de carregamento

Conecte a base de carregamento numa porta USB na sua estação de base do PC ou carregador de parede e depois coloque o headset.

Leva aproximadamente 3 horas para carregar completamente o headset.




Quando o PC estiver desligado, o headset continuará sendo carregado apenas quando a base de carregamento estiver conectada a uma porta USB ligada.

4.2 Usando o cabo de carregamento USB

Conecte o cabo de carregamento USB fornecido numa porta USB na sua estação de base do PC ou carregador de parede.

Leva aproximadamente 3 horas para carregar completamente o headset.



4.3 Status da bateria

Para ouvir o status atual da bateria do headset, coloque o headset e pressione o botão **Aumentar volume** ou **Diminuir volume** quando não estiver numa chamada nem escutando música.




STATUS DA BATERIA

-  Cheio
-  Médio
-  Baixo/carregando
-  Muito baixo

5. Como conectar

5.1 PC (Usando o Jabra Link 370)

Conecte o Jabra Link 370 fornecido em uma porta USB no seu PC. O Jabra Evolve 75 e o Jabra Link 370 já estão previamente pareados e prontos para serem usados. O alcance do Bluetooth é de até 30 metros ou 100 pés.



Para escutar música no headset, você pode precisar selecionar o Jabra Link 370 como o dispositivo de reprodução nas configurações de áudio do seu sistema operacional.


Para parear manualmente o Jabra Evolve 75 com o Jabra Link 370, use o Jabra Direct ou o Jabra Suite for Mac.

5.2 PC (Usando o cabo USB)

Certifique-se de que o fone de ouvido esteja ligado, e depois conecte o fone de ouvido em uma porta USB no seu PC usando o cabo USB fornecido.


5.3 Smartphone

Deslize e segure o interruptor **Ligar/Desligar/Bluetooth** na posição de **Bluetooth** por 3 segundos e siga as instruções orientadas por voz para começar a parear o headset ao seu smartphone.



O alcance do Bluetooth é de até 10 metros ou 30 pés (limitado à conectividade do seu smartphone).

6. Como usar



6.1 O que os botões fazem


BOTÃO NO FONE DIREITO




Ligue/
desligue o
headset

Deslize o **interruptor**
Ligar/Desligar/
Bluetooth para Ligar ou
Desligar

	Atender chamada	Toque no botão Atender/Terminar chamada
	Terminar chamada	Pressione o botão Atender/Terminar chamada
	Reproduzir/pausar música	Segure (1 segundo) o botão Atender/Terminar chamada
	Recusar uma chamada	Toque duas vezes no botão Atender/Terminar chamada
	Aumentar/diminuir volume	Pressione o botão Aumentar Volume ou Diminuir Volume
	Próxima trilha	Segure (1 segundo) o botão Aumentar volume
	Trilha anterior	Segure (1 segundo) o botão Diminuir volume
	Status da bateria	Pressione o botão Aumentar volume ou Diminuir volume quando não estiver em uma chamada ou escutando música

	Microfone mudo/com som	Pressione o botão Mudo ou gire o microfone para cima/baixo
	Ligar/desligar orientação por voz	Segure (5 seg) o botão Mudo
	Siri/Cortana/Google Now	Pressione o botão Mudo quando não estiver em uma chamada ou escutando música

	Parear o dispositivo Bluetooth	Deslize e segure (3 segundos) o interruptor Ligar/Desligar/Bluetooth na posição de Bluetooth
---	--------------------------------	---

FONE DE OUVIDO ESQUERDO


	Ligar/desligar a escuta	Pressione o botão Escutar
--	-------------------------	----------------------------------

	Ligar/desligar ANC	Pressione o botão ANC
---	--------------------	------------------------------

6.2 Tratamento de várias chamadas

O headset pode aceitar e tratar várias chamadas ao mesmo tempo.

FONE DE OUVIDO DIREITO



Coloque a chamada atual em espera e atenda a chamada recebida

Pressione o botão **Atender/Terminar chamada**

Alternar entre a chamada em espera e a chamada ativa


Segure (2 segs) o botão **Atender/Terminar chamada**

Rejeitar uma chamada e continuar a chamada ativa

Toque duas vezes no botão **Atender/Terminar chamada**


6.3 Orientação por voz

A orientação por voz pode ser ligada/desligada segurando o botão **Mudo** por 5 segundos, ou usando o software Jabra Direct no seu PC (jabra.com/direct).



6.4 Luzes de Ocupado

As luzes de ocupado no headset acendem automaticamente em vermelho quando você está numa chamada para indicar aos colegas que você está ocupado. Para alternar manualmente as luzes de ocupado entre ligado e desligado, pressione os botões **Aumentar volume** e **Diminuir volume** simultaneamente.




Para desativar a função da Luz de Ocupado completamente, segure os botões **Aumentar volume** e **Diminuir volume** simultaneamente por 5 segundos. Desativar a função da Luz de Ocupado evitará o uso das luzes de ocupado.


Para reativar a função da Luz de Ocupado completamente, segure os botões **Aumentar volume** e **Diminuir volume** simultaneamente por 5 segundos.

6.5 Cancelamento de Ruído Ativo (ANC)

O Cancelamento de Ruído Ativo (ANC) reduz a perturbação externa para um mínimo, permitindo que você foque completamente no seu trabalho ou chamada.



Pressione o botão **ANC** para ligar/desligar o Cancelamento de Ruído Ativo.



6.6 Escutar

Escutar possibilita que você ouça o que está ao seu redor sem ter que tirar o headset. Sua música e suas chamadas ficarão mudas (mas não pausadas) quando Escutar estiver ativo...



Pressione o botão **Escutar** para ligar/desligar o Escutar.




6.7 Restaurar configurações de fábrica

Reiniciar o Jabra Evolve 75 limpa a lista de dispositivos Bluetooth pareados e todas as configurações personalizadas.

Para executar uma reinicialização de fábrica, segure o botão **Atender/terminar chamada** e o botão **Aumentar volume** ao mesmo tempo por 5 segundos.

Depois que o headset tiver sido reiniciado, você precisará repareá-lo ao Jabra Link 370 ou ao seu smartphone.



7. Software

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct é um software de PC projetado para suportar, gerenciar e habilitar funcionalidade ótima para dispositivos Jabra.

Baixe em jabra.com/direct

7.2 Suite for Mac

Suite for Mac é um software projetado para suportar, gerenciar e possibilitar a funcionalidade ótima para dispositivos Jabra em computadores Apple.

Baixe em jabra.com/supportpages/jabra-suite-for-mac

7.3 Atualização de firmware

As atualizações de Firmware melhoram o desempenho ou adicionam novas funcionalidades aos dispositivos Jabra.

1. Conecte o Jabra Evolve 75 a um PC usando o cabo USB, base de carregamento ou Jabra Link 370.
2. Instale o Jabra Direct no seu PC, ou Suite for Mac no seu Mac.
3. Use o Jabra Direct ou Suite for Mac para verificar as últimas atualizações de firmware.

8. Suporte

Encontre suporte para o Jabra Evolve 75 ou leia as Perguntas Frequentes em jabra.com/evolve75.

www.jabra.com/evolve75