

**Jabra®**  
YOU'RE ON

# JABRA EVOLVE 80



Manual do usuário

[jabra.com/evolve80](http://jabra.com/evolve80)

A BRAND BY  
**GN Netcom**

---

© 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Todos os direitos reservados. Jabra® é uma marca comercial registrada da GN Netcom A/S. Todas as outras marcas comerciais incluídas aqui são de propriedade dos seus respectivos titulares. A marca e os logotipos Bluetooth® são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e quaisquer usos de tais marcas pela GN Netcom A/S são feitos mediante licença.

---

Feito na China

MODELO: HSC019

FCC ID: BCE-HSC019

IC: 2386C-HSC019



REM-GNM-  
HSC019



---

A **Declaração de Conformidade** pode ser encontrada em  
[www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity](http://www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity)

# ÍNDICE

1. BEM-VINDO .....	5
2. VISÃO GERAL DO JABRA EVOLVE 80 .....	6
2.1 ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	
2.2 ACESSÓRIOS OPCIONAIS	
3. COMO USAR.....	9
3.1 ESQUERDA E DIREITA	
3.2 POSIÇÃO DO MICROFONE	
3.3 ARMAZENAMENTO NIVELADO	
4. COMO MUDAR A BATERIA .....	12
4.1 CARREGUE USANDO O CONTROLADOR	
4.2 CARREGUE USANDO O CABO USB	
5. COMO CONECTAR .....	14
5.1 CONECTAR AO PC (COM CONTROLADOR)	
5.2 CONECTAR AO DISPOSITIVO MÓVEL (USANDO CONTROLADOR)	
6. COMO USAR .....	16
6.1 CHAMADAS	
6.2 TRATAMENTO DE VÁRIAS CHAMADAS	
6.3 LUZ DE OCUPADO	
6.4 CANCELAMENTO DE RUÍDO ATIVO (ANC)	
6.5 ESCUTAR	
6.6 TRANSFERIR CHAMADA DE PC PARA DISPOSITIVO MÓVEL	

7. SUPORTE .....	23
7.1 PERGUNTAS FREQUENTES	
7.2 COMO CUIDAR DO SEU HEADSET	
8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS .....	24


# 1. BEM-VINDO

Obrigado por usar o Jabra Evolve 80. Esperamos que você o aproveite!


## RECURSOS DO JABRA EVOLVE 80

- Cancelamento de Ruído Ativo (ANC)
- Bateria recarregável alimentando o ANC por até 24 horas
- Carregamento automático através do controlador Jabra EVOLVE LINK
- Função de escutar
- Luz de ocupado no headset e o controlador Jabra EVOLVE LINK
- Braço boom de microfone discreto que integra-se à bandada quando não está em uma chamada
- Mudo automático quando o braço boom do microfone está na bandana
- Conecta-se a vários dispositivos (smartphone ou tablet) com entrada de 3,5 mm (pronto para usar)
- Capacidades superiores de música e voz
- Som Hi-Fi

## 2. VISÃO GERAL DO JABRA EVOLVE 80



## CONTROLADOR (JABRA EVOLVE LINK)



## 2.1 ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

---



Bolsa de transporte



Clipe de gerenciamento  
de cabo

## 2.2 ACESSÓRIOS OPCIONAIS

---



Adaptador de voo

### 3. COMO USAR



#### 3.1 ESQUERDA E DIREITA

---


Esquerda (L) e direita (R) estão marcados dentro de cada encaixe de ouvido.



## 3.2 POSIÇÃO DO MICROFONE


---

Recomenda-se posicionar o microfone perto da sua boca (2 cm). O microfone é dobrável para preferências pessoais.



Ao ouvir música ou quando estiver ao ar livre, o microfone pode ser guardado no encaixe da bandana de cabeça.

O microfone será colocado no mudo quando for girado para cima e retirado do mudo quando for girado para baixo.




### 3.3 ARMAZENAMENTO NIVELADO

---

Os encaixes de ouvido podem ser dobrados para um fácil armazenamento.

O microfone deve ser removido do encaixe da bandana e virado para trás antes de dobrar os encaixes de ouvido nivelados.



# 4. COMO MUDAR A BATERIA


A bateria recarregável embutida alimenta as funções de Cancelamento de Ruído Ativo (ANC) e Escutar. O headset ainda pode ser usado para chamadas e música sem a bateria.

Leva aproximadamente 3 horas para carregar completamente a bateria.

## 4.1 CARREGUE USANDO O CONTROLADOR

---

O uso normal do headset quando conectado ao controlador carregará a bateria.




## 4.2 CARREGUE USANDO O CABO USB

---

A bateria do headset será carregada quando for conectada a um cabo USB. É altamente recomendado usar um cabo Jabra USB.



O headset NÃO será carregado quando for conectado diretamente ao PC sem um cabo USB.




# 5. COMO CONECTAR

## 5.1 CONECTAR AO PC (COM CONTROLADOR)

---

Conecte completamente o headset no controlador, e conecte o controlador a uma porta USB no PC.




A entrada do headset DEVE ser completamente inserida no controlador para que o headset funcione.

**OBSERVAÇÃO:** Quando o headset for desconectado do controlador, qualquer chamada ativa será colocada em espera. Para continuar a chamada, reconecte o headset ao controlador e manualmente continue a chamada no PC (softphone).

## 5.2 CONECTAR AO DISPOSITIVO MÓVEL (USANDO CONTROLADOR)

---



Conecte o headset diretamente no seu dispositivo móvel.



A bateria do headset não será carregada quando estiver conectada diretamente em um dispositivo móvel.

**OBSERVAÇÃO:** Quando estiver conectado diretamente em um dispositivo móvel, a qualidade geral (para você e o ouvinte) será inferior do que quando estiver conectado a um PC/tablet usando o controlador (Jabra Evolve Link).

## 6. COMO USAR



## 6.1 CHAMADAS

	<b>FUNÇÃO</b>	<b>AÇÃO</b>
	Atender/encerrar chamada	Toque no botão <b>Atender/terminar</b>
	Recusar uma chamada	Toque duas vezes no botão <b>Atender/terminar</b>
	Ajustar o volume	Toque no botão <b>Aumentar Volume</b> ou <b>Diminuir Volume</b>
	Luz de ocupado ligada/desligada	Toque o botão <b>Luz de ocupado</b>
	Microfone mudo/com som	Toque no botão <b>Mudo</b> ou gire o microfone para cima (mudo) ou para baixo (com som)
	<b>FUNÇÃO</b>	<b>AÇÃO</b>
	Cancelamento de Ruido Ativo (ANC) ligado/desligado	O Cancelamento de Ruído Ativo reduz a perturbação externa. Deslize o interruptor <b>Cancelamento de ruído ativo</b> para Ligar ANC/Desligar ANC
	Ligar/desligar Escutar	Escutar permite som no headset. Toque no botão <b>Escutar</b> (ANC deve estar ligado)

## 6.2 TRATAMENTO DE VÁRIAS CHAMADAS

---

O headset pode aceitar e tratar várias chamadas ao mesmo tempo.


FUNÇÃO	AÇÃO
Terminar a chamada atual em espera e atender nova chamada	Toque no botão <b>Atender/terminar</b>
 Alternar entre a chamada em espera e a chamada ativa	Pressione e segure (2 segundos) o botão <b>Atender/terminar</b>
Colocar a chamada atual em espera e atender nova chamada	Pressione e segure (2 segundos) o botão <b>Atender/terminar</b>
Rejeitar uma chamada quando estiver em uma chamada	Toque duas vezes no botão <b>Atender/terminar</b>

## 6.3 LUZ DE OCUPADO

---

Os indicadores de luz de ocupado no headset e controlador permitem que outros saibam quando você está ocupado ou em uma chamada.

Toque no botão **Luz de ocupado** no controlador para ligar/desligar manualmente o indicador de luz de ocupado.



## 6.4 CANCELAMENTO DE RUÍDO ATIVO (ANC)

---

O headset usa o Cancelamento de Ruído Ativo (ANC) para reduzir a perturbação externa para um mínimo, permitindo que você foque completamente no seu trabalho ou na chamada. Adicionalmente, a qualidade do som também é potencializada quando ANC está ativado. ANC é alimentado pela bateria recarregável embutida. A bateria irá alimentar o ANC por até 24 horas, quando não estiver conectado ao controlador.

Deslize o interruptor **Cancelamento de ruído ativo** para Ligar ANC/Desligar ANC.



## 6.5 ESCUTAR

---

Escutar é um recurso que possibilita que você ouça o que está ao seu redor sem ter que remover o headset. A sua música e as chamadas serão colocadas no mudo (não pausadas), contudo o seu microfone permanecerá ligado. Escutar é alimentado pela bateria recarregável embutida.

Toque no botão **Escutar** no encaixe de ouvido direito para ativar/desativar o Escutar.



O interruptor de **Cancelamento de ruído ativo** deve ser definido como **Ligar ANC** para usar o Escutar.

## 6.6 TRANSFERIR CHAMADA DE PC PARA DISPOSITIVO MÓVEL

---

É possível transferir uma chamada ativa do seu PC para o dispositivo móvel e continuar usando o headset.

1. Transfira a chamada do PC para o dispositivo móvel usando o seu softphone suportado.
2. Desconecte o headset do controlador.
3. Conecte o headset diretamente no seu dispositivo móvel e continue manualmente a chamada.



# 7. SUPORTE

## 7.1 PERGUNTAS FREQUENTES

---

Veja todas as Perguntas Frequentes em [Jabra.com/evolve80](http://Jabra.com/evolve80).

## 7.2 COMO CUIDAR DO SEU HEADSET

---

- Sempre guarde o headset desligado e protegido de forma segura.
- Evite guardá-lo em temperaturas extremas (acima de 25°C/77°F ou abaixo de -20°C/4°F). Isso pode encurtar a vida útil da bateria e pode afetar adversamente o headset.

# 8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HEADSET JABRA EVOLVE 80	ESPECIFICAÇÕES
Peso do headset:	324 g
Peso do controlador:	57 g
Dimensões do headset:	190 mm x 190 mm
Dimensões do controlador:	55 mm x 55 mm
Microfones:	Microfone de cancelamento de ruído
Alto-falante:	Alto-falantes Dynamic PureSound de 40 mm (Hi-fi)
Energia de entrada máxima do alto-falante:	30 mW
Faixa de frequência do alto-falante:	20 hz - 20 kHz
Comprimento do cabo:	Controlador para PC: 90 mm Headset para entrada de 3,5 mm: 1,2 m
Redução de ruído:	Até 98% de cancelamento usando cancelamento de ruído ativo híbrido
Tempo ANC:	Até 24 horas
Temperatura operacional:	-10°C a 55°C (14°F a 131°F)
Temperatura de armazenamento:	-20°C a 25°C (-4°F a 77°F)

[www.jabra.com/evolve80](http://www.jabra.com/evolve80)

REV B