



## Jabra Move Style Edition 捷波朗沐舞 风尚版 秉承匠心 拥享无线自由的音质体验

### 浩瀚宇宙，无线音质

Jabra Move™ Style Edition由北欧音频品牌Jabra匠心设计，可令用户拥享无线自由的音质体验。Jabra的标志性数字信号处理器（DSP）能够提供清晰的数字化声音，在用户享受音乐时，提供真实的音质和清晰度。

### 匠心设计，随声而动

关于沐舞风尚版，Jabra采用干净、简约的斯堪的纳维亚设计，令音效变得美妙，操作变得简单。轻巧的可调节头带设计令佩戴舒适，又有良好的耐用性。无论您身处何处，沐舞风尚版都会让您感受音乐活力。

### 丢掉耳机线吧！

无线技术令一切束缚消失不在。沐舞风尚版易于连接，一旦连接，无需取出手机即可轻松控制音乐和通话。这是一种移动生活方式——一种简单的方式。

### 产品性能一览 捷波朗沐舞 风尚版

- 无线自由的音质体验
- 持久耐用，随心而动
- 无线连接，使用简便



### 可选颜色



钛金黑



金米色



海军蓝

## 如何连接?

### 无线连接

#### 蓝牙®


1. 把“ON/OFF/配对开关”切换到配对位置并长按3秒钟。
2. 耳机将发出配对模式提示音, 然后指示灯闪烁蓝色。
3. 根据语音配对指示, 与您的蓝牙设备配对。



### 有线连接


将3.5mm接口连接线连接到耳机, 再将连接线连接到手机的3.5mm插孔。

小贴士: 当连接到3.5mm插孔时, 蓝牙功能无法使用。




### 充电

使用任何微型USB线充电1-2个小时。



## 如何使用?



## 音乐和聊天

	暂停/播放音乐	单击多功能按钮
	调节音量	单击音量调高或音量调低按钮
	跳过音乐曲目	长按音量调高或音量调低按钮
	静音	同时按住音量调高和音量调低按钮
	电池状态	当没有在听音乐或通话时, 单击音量调高或音量调低按钮
	接听/结束通话*	单击多功能按钮
	拒接电话*	长按多功能按钮 (1秒钟)
	重拨最后一个电话号码*	双击多功能按钮

充满电池约需要1-2小时。

特征	优点	捷波朗沐舞 风尚版
音频	捷波朗的标志性数字信号处理器 高保真音质, 提供优质通话音质	清晰的数字音频再现 水晶般清晰通话音质
连通性	可连接所有准备就绪的蓝牙®装置——手机、电脑、笔记本等等 配有可选线缆, 以便您在航班上使用耳机。	1副耳机足以应对所有情况 保持连接——无论是在地面或飞行中
易用性	设有多功能按钮, 可通过耳机直接控制音乐和通话 超轻的可调节头带 不锈钢头带, 在极限条件下测试: 跌落 (1.5m), 弯曲 (10,000x), 防尘 自动配对模式 音乐和通话时长约14小时/待机时间长达约12天	关键功能简便易用 适合所有头型 优质耐用, 适合移动生活需求 快速简便的配对 全天保持连接状态

\*取决于网络