


Jabra®

JABRA SPORT COACH WIRELESS



Brugervejledning

jabra.com/sportcoachwireless

A BRAND BY

GN Netcom

© 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra® er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere. Bluetooth® navnet, mærket og logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc., og GN Netcom A/S benytter dem på licens. (Med forbehold for ændringer af design og specifikationer uden varsel).

FREMSTILLET I KINA
MODEL: OTE20



Overensstemmelseserklæring kan findes på
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

INDHOLD

1. VELKOMMEN.....	4
2. OVERBLIK OVER HEADSETTET.....	5
2.1 TILBEHØR MEDFØLGER	
3. SÅDAN BÆRES DET	7
3.1 SKIFT EARGELS	
3.2 SKIFT EARWINGS	
3.3 BRUG JUSTERBAR KLEMME	
3.4 INSTRUKTIONSVIDEOER	
4. OPLADNING AF HØRETELEFON.....	11
5. TILSLUTNING.....	12
5.1 CONNECT TIL NY ELLER ANDEN MOBILTELEFON	
6. JABRA SPORT LIFE APP.....	13
7. SÅDAN BRUGES DET	14
7.1 OPKALD OG MUSIK	
7.2 TRÆNING	
7.3 HÅNDTERING AF FLERE OPKALD	
8. SUPPORT	18
8.1 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL	
8.2 VEDLIGEHOLDELSE AF HEADSETTET	
9. TEKNISKE SPECIFIKATIONER.....	19


1. VELKOMMEN

Tak, fordi du bruger Jabra Sport Coach Wireless. Vi håber, at du bliver glad for det!

JABRA SPORT COACH WIRELESS – FUNKTIONER

- TrackFit Motion Sensor registrerer afstand, hastighed og trinkadence indendørs
- Tilslutning til alle Bluetooth® smartenheder – telefoner, computere, tablet pc'er og andre
- Jabra Sport Life app muliggør integreret styring af træning
- Styring af musik og opkald direkte fra høretelefon
- IP55-certificeret, fald-, styrke-, snavs-, temperatur- og fugtighedstest

2. OVERBLIK OVER HEADSETTET



2.1 TILBEHØR MEDFØLGER

Eargels



Stor



Mellem



Lille



Ekstra lille

Earwings



Stor



Mellem



Lille



Justerbar klemme




Taske




Mikro-USB-kabel

3. SÅDAN BÆRES DET



3.1 SKIFT EARGELS


Prøv forskellige størrelser eargel for at opnå den optimale lydoplevelse. Pasformen skal føles tæt og sikker i øret.




3.2 SKIFT EARWINGS

Prøv de forskellige EarWing typer for at finde den bedste pasform til træning.

1. Tag den nuværende EarWing af og træk den nye EarWing over øreproppen som vist. Den nye EarWind skal måske strækkes på plads.




2. Toppen af en EarWing bør passe ind under øreryggen.




3.3 BRUG JUSTERBAR KLEMME

Sæt den justerbare klemme på ledningen, og juster for optimal tilpasning.


ALMINDELIG FITCLIP



OPTIMAL FITCLIP



ENKEL FITCLIP




3.4 INSTRUKTIONSVIDEOER

Du kan se videoer om, hvordan du bærer dem, på jabra.com/sportcoachwireless.

4. OPLADNING AF HØRETELEFON

Find micro-USB-porten til opladning ved forsigtigt at trække EarWing af den højre høretelefon. Tilslut USB-kabel eller oplader i USB-opladerindgangen og tilslut til strøm for at oplade.



Det tager ca. 2 timer at lade headsettet helt op.


BEMÆRK: Ved opladning via PC skal det sikres, at PC'en understøtter USB-opladning.

5. TILSLUTNING

Første gang Jabra Sport Coach Wireless tændes, vil enheden automatisk forsøge at tilslutte til en mobiltelefon, der har Bluetooth tændt.

5.1 CONNECT TIL NY ELLER ANDEN MOBILTELEFON

1. Tænd Bluetooth på mobiltelefonen.
2. Tryk og hold **Multifunktions**-knappen nede på kontrolenheden, indtil indikatoren på højre øreprop blinker blåt. Slip knappen.
3. Følg instruktionerne fra stemmeguiden for at forbinde med din mobiltelefon.




BEMÆRK: Hvis to mobiltelefoner er tilsluttet til Jabra Sport Coach Wireless, skal du muligvis angive, hvilken telefon du ønsker at bruge til opkald/musik/træning. Åbn Bluetooth menuen mobiltelefonen, du ønsker at bruge, og vælg Jabra Sport Coach Wireless på listen over enheder.

6. JABRA SPORT LIFE APP



Jabra Sport Life appen er en gratis app, som du kan bruge til at oprette, registrere og personalisere din træning, lytte til træningsstatus undervejs, måle din puls og meget mere.

Android download – Google Play
iOS download – App Store

7. SÅDAN BRUGES DET



7.1 OPKALD OG MUSIK

FUNKTION		HANDLING
	Tænd/sluk	Tryk og hold (3 sek.) Multifunktions -knappen nede, indtil indikatoren blinker
	Afspil/stands musik	Tryk på Multifunktions -knappen
	Besvar/afslut opkald	Tryk på Multifunktions -knappen
	Afvis opkald	Tryk to gange på Multifunktions -knappen
	Ring op til sidst kaldte nummer	Når der ikke er en samtale i gang, så tryk to gange på Multifunktions -knappen
	Juster lydstyrken	Klik på Lydstyrke op eller Lydstyrke ned
	Lydløs	Klik på både Lydstyrke op - og Lydstyrke ned -knappen på samme tid
	Skift mellem musiknumre	Tryk og hold knappen Lydstyrke op eller Lydstyrke ned inde i 2 sekunder
	Batteristatus	Klik på knappen Lydstyrke op eller Lydstyrke ned , når du ikke er i gang med en samtale eller lytter til musik

7.2 TRÆNING

Når høretelefonerne bruges med Jabra Sport Life appen (eller en anden træningsapp), kan du styre træningen og lytte til statusopdateringer undervejs med **Sport**-knappen.

FØR TRÆNING



Åbn Sport app

Tryk på **Sport**-knappen

Start din træning

Tryk og hold
Sport-knappen nede
(1 sekund)

UNDER TRÆNING



Standstopp/genoptag
træning

Tryk og hold
Sport-knappen nede
(1 sekund)

Lyt til
statusopdateringer
undervejs


Tryk på **Sport**-knappen

Deaktiver/aktiver
statusopdateringer
undervejs

Tryk to gange på
Sport-knappen

7.3 HÅNDTERING AF FLERE OPKALD

Headsettet kan modtage og håndtere flere opkald samtidigt.

	FUNKTION	HANDLING
	Afslut aktuel samtale og besvar indgående opkald	Tryk på Multifunktions knappen
	Skift mellem parkeret samtale og aktiv samtale	Tryk og hold Multifunktions knappen nede i 2 sekunder
	Parker aktuel samtale og besvar indgående opkald	Tryk og hold Multifunktions knappen nede i 2 sekunder
	Afvis indgående opkald, når du er i gang med en samtale	Tryk to gange på Multifunktions knappen

8. SUPPORT

8.1 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Læs ofte stillede spørgsmål og svar på jabra.com/sportcoachwireless

8.2 VEDLIGEHOLDELSE AF HEADSETTET

- Headsettet skal altid opbevares slukket og godt beskyttet.
- Undgå opbevaring ved ekstreme temperaturer (over 65°C eller under -10°C). Forkert opbevaring kan forkorte batteriets levetid og påvirke produktets funktion.

9. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

JABRA SPORT COACH WIRELESS	SPECIFIKATIONER
Vægt:	16g
Mål:	L 18mm x B 21mm x D 32mm
Mikrofoner:	MEMS mikrofon
Højtaler:	6mm dynamisk højtaler
Rækkevidde:	10m (afhænger af telefonen)
Bluetooth-version:	4.0
Parrede enheder:	Op til 8 med to forbundet samtidigt (MultiUse™)
Understøttede Bluetooth-profiler:	A2DP (v1.2), håndfri profil (v1.6), headsetprofil (v1.2), AVRCP (v1.4)
Taletid/musiktid:	Op til 5.5 timer
Standbytid:	Op til 10 dage
Driftstemperatur:	-10°C til 55°C
Opbevaringstemperatur:	-10°C til 65°C
Parringsadgangskode eller pinkode:	0000

