


Jabra®

# Jabra SPORT PACE WIRELESS 捷波朗 倍驰



## 用户手册

[jabra.com/sportpace](http://jabra.com/sportpace)

A BRAND BY

**GN Netcom**

---

© 2015 GN Netcom A/S。保留所有权利。Jabra® 是 GN Netcom A/S 的注册商标。文中包含的所有其它商标均为其各自所有者的财产。Bluetooth® ( 蓝牙 ) 字标和徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有，GN Netcom A/S 经许可使用此类标志。（设计和规格如有更改恕不另行通知）。

---

中国制造  
型号OTE24  
CMIIT ID:2015DJ4225



符合性声明可在 [www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity](http://www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity) 上找到

# 目录

1. 欢迎使用.....	4
2. 耳机概览.....	5
2.1 包含配件	
3. 如何佩戴.....	7
3.1 更换耳塞	
3.2 使用 FITCLIP 调节夹	
4. 如何为耳机充电.....	9
4.1 电池电量状态	
5. 如何连接.....	10
5.1 连接到新的或第二部手机	
6. JABRA SPORT LIFE 应用.....	11
7. 如何使用.....	12
7.1 通话和音乐	
7.2 锻炼	
7.3 处理多个来电	
8. 支持.....	16
8.1 常见问题解答	
8.2 如何保养耳机	
9. 技术规格.....	17


# 1. 欢迎使用

感谢您使用 Jabra Sport Pace Wireless 捷波朗倍驰。希望您使用愉快！

## **JABRA SPORT PACE WIRELESS 捷波朗 倍驰功能**

- 可连接所有 Bluetooth® 设备—手机、电脑、平板电脑等
- Jabra Sport Life 应用实现一体化的训练管理
- 直接从耳机控制音乐和通话

## 2. 耳机概览



## 2.1 包含配件

---

EarGel 耳胶



大



中



小




Fitclip 调节夹




微型 USB 线缆

### 3. 如何佩戴



#### 3.1 更换耳塞


为获得最佳的音频体验,请试戴不同尺寸的EarGel耳胶。正确佩戴于耳内后应感觉到贴紧、稳固。




## 3.2 使用 FITCLIP 调节夹

将 Fitclip 调节夹装到耳机线上，调节最合适耳机线长度。

### 常规 FITCLIP 调节夹样式




### 简单 FITCLIP 调节夹样式



# 4. 如何为耳机充电

向后拉开左侧耳机上的充电端口保护盖露出 USB 充电端口。将任何 USB 线缆或充电器插入 USB 充电端口并连接到电源开始充电。



耳机充满电约需 2 个小时。如果电池电量耗尽，可快速为耳机充电 15 分钟以获得 1 小时的音乐/通话时间。

**注意：**当使用电脑为耳机充电时，请确保电脑支持 USB 充电。

## 4.1 电池电量状态

---

在未通话或听音乐时轻按音量调高或音量调低按钮以获取当前电池电量状态。


# 5. 如何连接

Jabra Sport Pace Wireless 捷波朗 倍驰初次开启时,它将自动尝试连接已经打开蓝牙功能的任何手机。

## 5.1 连接到新的或第二部手机

---

1. 关闭耳机。
2. 按住控制装置上的**多功能按钮** 5 秒钟, 直到左耳塞上的 LED 指示灯闪烁绿光后变蓝。然后松开按钮。
3. 按照语音提示的说明连接到手机。




# 6. JABRA SPORT LIFE 应用


Jabra Sport Life 是一款免费应用, 它允许您创建、追踪和个性化您的锻炼、收听随时锻炼状态更新等。



# 7. 如何使用




## 7.1 通话和音乐

功能	操作
开启/关闭	按住 <b>多功能</b> 按钮 3 秒钟，直到 LED 指示灯闪烁
	播放/暂停音乐
接听/挂断电话	轻按 <b>多功能</b> 按钮
拒接来电	轻按两下 <b>多功能</b> 按钮
重拨最近通话号码	在未通话时轻按两下 <b>多功能</b> 按钮
调节音量	轻按 <b>音量调高</b> 或 <b>音量调低</b> 按钮
	静音
跳过曲目	按住 <b>音量调高</b> 或 <b>音量调低</b> 按钮 2 秒钟
电池电量状态	在未通话或听音乐时轻按 <b>音量调高</b> 或 <b>音量调低</b> 按钮

## 7.2 锻炼

当耳机与 Jabra Sport Life 应用一起使用时, 您可以使用左耳塞上的 **Sports** 按钮控制您的锻炼并收听随时锻炼状态更新。

### 开始锻炼之前



开始 Sport 应用

轻按 **Sports** 按钮

开始锻炼

按住 **Sports** 按钮 1 秒钟

### 锻炼时



暂停/恢复锻炼

按住 **Sports** 按钮 1 秒钟

收听随时状态更新

轻按 **Sports** 按钮

禁用/启用随时  
状态更新

轻按两下 **Sports** 按钮

## 7.3 处理多个来电

耳机可以同时处理多个来电。

功能	操作
结束当前通话并接听新来电	轻按 <b>多功能</b> 按钮
 在保持通话和当前通话间切换	按住 <b>多功能</b> 按钮2秒钟
保持当前通话并接听新来电	按住 <b>多功能</b> 按钮2秒钟
正在通话时拒接来电	轻按两下 <b>多功能</b> 按钮

# 8. 支持

## 8.1 常见问题解答

---

查看 [Jabra.com/sportpace](http://Jabra.com/sportpace) 上的常见问题解答

## 8.2 如何保养耳机

---

- 务必在关闭电源并有安全防护的条件下存放耳机。
- 避免存放于极端温度环境（高于 65°C/149°F 或 低于 -10°C/14°F）。因为这样会缩短电池寿命，且可能对耳机造成不良影响。

# 9. 技术规格

JABRA SPORT PACE WIRELESS 捷波朗 倍驰	规格
重量：	22 克 ( 0.78 盎司 )
尺寸：	高 18 毫米 x 宽 21 毫米 x 直径 32 毫米
麦克风：	MEMS 麦克风
扬声器：	6 毫米动态扬声器
工作距离：	10 米/33 英尺 ( 取决于手机功能 )
蓝牙版本：	4.0
配对设备：	最多 8 台设备，可同时连接到两台 ( MultiUse™ 多点连接 )
支持的蓝牙规范：	A2DP ( 1.2 版 ) 、免提规范 ( 1.6 版 ) 、耳机规范 ( 1.2 版 ) 、AVRCP ( 1.4 版 )
通话/音乐播放时间：	长达 5.5 小时
待机时间：	长达 10 天
工作温度：	-10°C 至 55°C ( 14°F 至 131°F )
存放温度：	-10°C 至 65°C ( 14°F 至 149°F )
配对码或 PIN 码：	0000

[www.jabra.com/sportpace](http://www.jabra.com/sportpace)

REV A