


Jabra®

JABRA SPORT PACE WIRELESS



使用者手冊

jabra.com/sportpace

A BRAND BY

GN Netcom

© 2015 GN Netcom A/S. 保留所有權利。Jabra® 是 GN Netcom A/S 的註冊商標。本手冊中涉及的所有其它商標歸其各自所有者所有。Bluetooth® 字樣和標誌歸 Bluetooth SIG, Inc. 所有，GN Netcom A/S 經許可使用此類標誌。（設計及規格若有更改恕不另行通知。）

中國製造
型號：OTE24



符合性聲明請見 www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

目錄

1. 歡迎	4
2. 耳機總覽.....	5
2.1 內附配件	
3. 如何佩戴.....	7
3.1 更換耳塞	
3.2 使用調整夾	
4. 如何為耳機充電.....	9
4.1 電池電量狀態	
5. 如何連接.....	10
5.1 連接到第一或第二支手機	
6. JABRA SPORT LIFE 應用程式	11
7. 如何使用	12
7.1 通話及音樂	
7.2 運動	
7.3 處理多通電話	
8. 支援	16
8.1 常見問題解答	
8.2 如何保養耳機	
9. 技術規格.....	17


1. 歡迎

感謝您使用 Jabra Sport Pace Wireless。希望您享受它帶來的樂趣！

JABRA SPORT PACE WIRELESS 的功能

- 可連接所有具藍牙功能的裝置，包括手機、電腦及平板電腦等
- 搭配 Jabra Sport Life 應用程式可提供整合式訓練管理
- 直接從耳機端控制音樂及通話

2. 耳機總覽



2.1 內附配件

耳塞



大



中



小




調整夾




Micro-USB 線

3. 如何佩戴



3.1 更換耳塞


請試試不同尺寸的耳塞，以獲得最佳的聆聽體驗。
耳機戴上後應感覺緊而穩固。




3.2 使用調整夾

將調整夾夾在耳機線上，並調整到最舒適的位置。

調整夾一般配戴法




調整夾簡易配戴法



4. 如何為耳機充電

將左側耳機上的充電蓋拉開，即可看到 USB 充電埠。只要將 USB 線或充電器插入 USB 充電埠，連接電源，即可開始充電。



耳機充滿電約需 2 小時。當電池沒電時，為耳機快速充電 15 分鐘，即可維持 1 小時音樂/通話時間。

註：若要用電腦為耳機充電，請確保電腦支援 USB 充電。

4.1 電池電量狀態


在沒有通話或聽音樂的情況下，輕按音量上調或音量下調按鈕可取得最新電池電量狀態。

5. 如何連接

當 Jabra Sport Pace Wireless 首次開啟電源時，即會自動準備連接任何已啟用藍牙功能的手機。

5.1 連接到第一或第二支手機

1. 關閉耳機開關。
2. 長按控制器上的多功能按鈕 5 秒鐘，左側耳機上的 LED 指示燈會先閃爍綠色，然後變成藍色。鬆開按鈕。
3. 按照語音提示的說明連接手機。




6. JABRA SPORT LIFE 應用程式


Jabra Sport Life 是免費的應用程式，可讓您建立、追蹤並設定個人化的運動計劃，隨時聆聽運動狀態，還有其他更多功能。



7. 如何使用




7.1 通話及音樂

功能	操作
開啟/關閉耳機	長按 多功能按鈕 3 秒鐘，直到 LED 指示燈開始閃爍
	播放/暫停音樂 輕按 多功能按鈕
	接聽/掛斷電話 輕按 多功能按鈕
	拒接來電 輕按兩下 多功能按鈕
重撥最後通話號碼	在沒有通話的情況下，輕按兩下 多功能按鈕
調節音量	輕按 音量上調 或 音量下調 按鈕
	靜音 同時輕按 音量上調 及 音量下調 按鈕
	跳過曲目 長按 音量上調 或 音量下調 按鈕 2 秒鐘
	電池電量狀態 在沒有通話或聽音樂的情況下，輕按 音量上調 或 音量下調 按鈕

7.2 運動

在搭配 Jabra Sport Life 應用程式使用耳機時，您可透過**運動**按鈕來控制運動的進行，還可聆聽即時運動狀態更新。

運動前




開啟運動應用程式

輕按**運動**按鈕

開始運動

長按**運動**按鈕 1 秒鐘

運動時



暫停/恢復運動

長按**運動**按鈕 1 秒鐘

聆聽即時狀態更新

輕按**運動**按鈕


停用/啟用即時狀態更新

輕按兩下**運動**按鈕

7.3 處理多通電話

耳機可同時處理多通電話。

功能	操作
結束目前通話並接聽新的來電	輕按 多功能 按鈕
在保留通話和目前通話之間切換	長按 多功能 按鈕 2 秒鐘
保留目前通話並接聽新的來電	長按 多功能 按鈕 2 秒鐘
在通話中拒接來電	輕按兩下 多功能 按鈕



8. 支援

8.1 常見問題解答

請至 Jabra.com/sportpace 查看完整的常見問題解答。

8.2 如何保養耳機

- 始終在關閉電源並有安全防護的條件下存放耳機。
- 避免存放於極端溫度環境下（高於 65°C/149°F 或低於 -10°C/14°F），因為這樣會縮短電池壽命，且可能影響耳機性能。

9. 技術規格

JABRA SPORT PACE WIRELESS	規格
重量：	22 克（0.78 盎司）
尺寸：	高 18 公釐 x 寬 21 公釐 x 深 32 公釐
麥克風：	MEMS 麥克風
揚聲器：	6mm 動態揚聲器
操作範圍：	10 公尺/33 英尺（視手機而定）
藍牙版本：	4.0
配對裝置：	最多儲存 8 台裝置，同時連接 2 台裝置（MultiUse™）
支援的藍牙規範：	A2DP（1.2 版）、免持規範（1.6 版）、耳機規範（1.2 版）、AVRCP（1.4 版）
通話/播放音樂時間：	最長 5.5 小時
待機時間：	最長 10 天
操作環境溫度：	-10°C 至 55°C（14°F 至 131°F）
存放溫度：	-10°C 至 65°C（14°F 至 149°F）
配對碼或 PIN 碼：	0000

