


Jabra®

JABRA STORM



Manuale dell'utente

jabra.com/storm

A BRAND BY

GN Netcom

© 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Tutti i diritti riservati. Jabra® è un marchio registrato di GN Netcom A/S. Tutti gli altri marchi indicati nel presente documento sono proprietà dei rispettivi titolari. Il marchio e il logo Bluetooth® sono proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo viene concesso in licenza a GN Netcom A/S.

Prodotto in Cina

MODELLO: BTE7

FCC ID: BCE-BTE7

IC: 2386C-BTE7



EAC  **Bluetooth®**

La **dichiarazione di conformità** è reperibile all'indirizzo
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

INDICE

1. BENVENUTO	4
2. PANORAMICA SULL'AURICOLARE	5
3. COME INDOSSARLO	6
4. COME RICARICARE LA BATTERIA	7
4.1 STATO DELLA BATTERIA	
5. CONNESSIONE	9
5.1 CONNESSIONE AL DISPOSITIVO MOBILE	
5.2 CONNESSIONE AL DISPOSITIVO MOBILE (NFC)	
6. COME UTILIZZARLO	11
6.1 GESTIRE PIÙ CHIAMATE	
6.2 CONTROLLI VOCALI DELL'AURICOLARE	
6.3 GUIDA VOCALE DELL'AURICOLARE	
6.4 COMANDI VOCALI DEL TELEFONO (SIRI®, GOOGLE NOW™, CORTANA™)	
6.5 COME RESETTARE L'AURICOLARE	
7. SOFTWARE	16
7.1 JABRA ASSIST	
8. SUPPORTO	17
8.1 DOMANDE FREQUENTI	
8.2 CURA DELL'AURICOLARE	
9. SPECIFICHE TECNICHE	18


1. BENVENUTO

Grazie per aver scelto Jabra Storm. Ci auguriamo che tu ne sia soddisfatto!

FUNZIONI DI JABRA STORM



- Guida e controlli vocali
- Wind Noise Blackout
- Tempo di conversazione fino a nove ore
- NFC per accoppiamento immediato

2. PANORAMICA SULL'AURICOLARE




3. COME INDOSSARLO

È possibile indossare l'auricolare sull'orecchio sinistro o su quello destro. Basta ruotare l'altoparlante e riposizionare l'EarGel in base all'orecchio desiderato.



4. COME RICARICARE LA BATTERIA

Apri il coperchio della porta di ricarica per accedere alla porta USB.



NOTA: Per motivi di sicurezza, si consiglia di non utilizzare l'auricolare mentre è in ricarica.

Per caricare completamente la batteria occorrono all'incirca 2 ore.

4.1 STATO DELLA BATTERIA

Per visualizzare lo stato della batteria dell'auricolare, sfiora il tasto **Rispondi/Termina chiamata** quando non ci sono chiamate in corso.

STATO DELLA BATTERIA DELL'AURICOLARE



20-100% di batteria




0-20% di batteria

5. CONNESSIONE


5.1 CONNESSIONE AL DISPOSITIVO MOBILE

1. Accendi l'auricolare (imposta l'interruttore **On/Off** in posizione On).
2. Tieni premuto per tre secondi il tasto **Rispondi/ Termina chiamata** fino a quando l'indicatore Bluetooth non lampeggia in blu. Viene annunciata la modalità di accoppiamento nell'auricolare.
3. Indossa l'auricolare e segui le istruzioni vocali per l'accoppiamento con il dispositivo Bluetooth.





5.2 CONNESSIONE AL DISPOSITIVO MOBILE (NFC)

1. Assicurati che l'NFC sia abilitato sul dispositivo mobile.
2. Fai scorrere lentamente l'**area NFC** dell'auricolare sul**area NFC** del dispositivo mobile fino a quando non viene confermata una connessione.



6. COME UTILIZZARLO



FUNZIONE	AZIONE
 Accensione/ Spegnimento	Fai scorrere l'interruttore On/off
Rispondere a una chiamata	Sfiora il tasto Rispondi/Termina chiamata oppure pronuncia "Yes" (quando i comandi vocali sono abilitati)
Chiudere la chiamata	Sfiora il tasto Rispondi/Termina chiamata
 Rifiutare una chiamata	Sfiora due volte il tasto Rispondi/Termina chiamata o pronuncia "No" (quando i comandi vocali sono abilitati)
Ricomporre l'ultimo numero	Sfiora due volte il tasto Rispondi/Termina chiamata quando non c'è una chiamata in corso
Attivare Siri®, Google Now™, Cortana™ (dipende dal telefono)	Tieni premuto per un secondo il tasto Rispondi/Termina chiamata quando non c'è una chiamata in corso
Regolare il volume dell'altoparlante	Sfiora i tasti Volume su e Volume giù
 Attivare/ Disattivare il silenzioso	Sfiora contemporaneamente i tasti Volume su e Volume giù
Abilitare/ Disabilitare i comandi vocali	Tenere premuto per un secondo i tasti Volume giù e Rispondi/Termina chiamata contemporaneamente mentre non c'è una chiamata in corso

6.1 GESTIRE PIÙ CHIAMATE

Con questo auricolare è possibile accettare e gestire più chiamate contemporaneamente.

	FUNZIONE	AZIONE
	Terminare la chiamata corrente e rispondere alla chiamata in arrivo	Sfiora il tasto Rispondi/Termina chiamata
	Passare dalla chiamata attiva a quella in attesa	Tieni premuto per due secondi il tasto Rispondi/Termina chiamata
	Mettere in attesa la chiamata corrente e rispondere alla chiamata in arrivo	Tieni premuto per due secondi il tasto Rispondi/Termina chiamata
	Rifiutare una chiamata in arrivo	Sfiora due volte il tasto Rispondi/Termina chiamata

6.2 CONTROLLI VOCALI DELL'AURICOLARE

I controlli vocali dell'auricolare sono comandi che puoi pronunciare per controllare l'auricolare.

COSA PUOI PRONUNCIARE	COSA SIGNIFICA
Yes	Permette di rispondere a una chiamata in arrivo
No	Permette di rifiutare una chiamata in arrivo

I controlli vocali dell'auricolare sono solo in inglese.

6.3 GUIDA VOCALE DELL'AURICOLARE

La guida vocale dell'auricolare consiste in annunci vocali che hanno lo scopo di guidarti o fornirti aggiornamenti sullo stato degli auricolari (ad esempio, lo stato di connessione e della batteria).

La guida vocale dell'auricolare è disponibile nelle quattro lingue seguenti: inglese (USA), cinese (mandarino), giapponese e francese. Non è possibile cambiare la lingua.

6.4 COMANDI VOCALI DEL TELEFONO (SIRI®, GOOGLE NOW™, CORTANA™)

I comandi vocali del telefono ti permettono di parlare con Siri®/Google Now™/Cortana™ sul tuo telefono cellulare utilizzando l'auricolare. Per maggiori informazioni su come utilizzare Siri, Google Now o Cortana, consulta il manuale dell'utente del tuo telefono cellulare.



Attivare Siri®/Google Now™/Cortana™ (dipende dal telefono)

Tieni premuto per un secondo il tasto **Rispondi/Termina chiamata** quando non c'è una chiamata in corso

6.5 COME RESETTARE L'AURICOLARE

Il reset dell'auricolare cancella l'elenco dei dispositivi connessi.

Per resettare l'auricolare: Tieni premuto per dieci secondi il tasto **Rispondi/Termina chiamata** e il tasto **Volume** su contemporaneamente fino a quando la spia del Bluetooth non lampeggia in viola e poi rilascia i tasti.

L'auricolare si resetterà e tu dovrai riconnettere i tuoi dispositivi mobili.

7. SOFTWARE

7.1 JABRA ASSIST

Jabra Assist è un'applicazione per smartphone che permette di effettuare il tracciamento GPS dell'auricolare, di ricevere assistenza durante l'accoppiamento e di conoscere lo stato della batteria dell'auricolare.

Scarica la versione più recente

- Download per Android – Google Play
- Download per iOS – App Store

8. SUPPORTO

8.1 DOMANDE FREQUENTI

Per consultare un elenco completo delle domande frequenti visita jabra.com/Storm

8.2 CURA DELL'AURICOLARE

- Conserva sempre l'auricolare spento e protetto in modo sicuro.
- Non conservarlo in luoghi con temperature troppo alte o troppo basse (al di sopra di 70°C/158°F e al di sotto di -20°C/-4°F). In caso contrario, la durata della batteria si riduce e la funzionalità del dispositivo può risultare compromessa.
- Non esporlo alla pioggia o ad altri liquidi.

9. SPECIFICHE TECNICHE

AURICOLARE JABRA STORM	SPECIFICHE
Peso:	7,9 g
Dimensioni:	L 61.82 mm x A 83.71 mm x P 19.5 mm
Microfoni:	Microfono omnidirezionale
Altoparlante:	Altoparlante dinamico
Portata di funzionamento:	30 m/98 ft
Versione Bluetooth:	4.0
Dispositivi accoppiati:	Fino a otto dispositivi, due dispositivi connessi contemporaneamente (MultiUse™)
Profili Bluetooth supportati:	A2DP (v 1.2), A mani libere (v 1.6), Cuffie (v 1.2)
Autonomia di conversazione:	Fino a 9 ore
Autonomia in standby:	Fino a 10 giorni
Temperatura di funzionamento:	da -10°C a 55°C (da 14°F a 131°F)
Temperatura di conservazione:	da -20°C a 70°C (da -4°F a 158°F)
Password o codice PIN per l'accoppiamento:	0000

