


Jabra®

JABRA STYLE



Naudotojo vadovas

jabra.com/style

TURINYS

1. SVEIKI	3
2. AUSINĖS APŽVALGA	4
3. KAIP DĖVĖTI	5
3.1 KIŠTUKŲ „EARGEL“ PAKEITIMAS	
4. BATERIJOS PAKEITIMAS	6
5. PRIJUNGIMAS	7
5.1 PRIJUNGIMAS PRIE „BLUETOOTH“ ĮRENGINIO	
5.2 PRIJUNGIMAS PRIE NFC ĮRENGINIO	
6. NAUDOJIMAS	8
6.1 KELIŲ SKAMBUČIŲ VALDYMAS	
6.2 BALSO INSTRUKCIJŲ SĄRAŠAS	
7. PROGRAMINĖ ĮRANGA.....	11
7.1 JABRA ASSIST	
8. PALAIKYMAS	12
8.1 DUK	
8.2 AUSINĖS PRIEŽIŪRA	
9. TECHNINIAI DUOMENYS	14


1. SVEIKI

Dėkojame, kad naudojate ausinę „Jabra Style“.
Tikimės, kad ji jums bus naudinga!

„JABRA STYLE“ SAVYBĖS

- Balso instrukcijos
- Baterijos ir susiejimo būsenos indikatoriai
- HD garsas
- Ilga pokalbio trukmė: iki 6 valandų
- Dėl NFC funkcijos lengva susieti
- Funkcija „Power Nap“
- Belaidžio ryšio diapazonas: iki 10 m

2. AUSINĒS APŽVALGA



USB kabelis




Eargel

PASTABA: visus priedus taip pat galima įsigyti svetainėje jabra.com.

3. KAIP DĖVĖTI


Ausinę galima dėvėti ir ant kairės, ir ant dešinės ausies. Pakeitimas dėvėti ant kitos ausies:

1. Nuimkite ausies lankelį.
2. Apverskite ausinę ir įkiškite ausies lankelį.
3. Sureguliuokite aukštį ausinę pakeldami arba nuleisdami, kad tiktų geriausiai.




3.1 KIŠTUKŲ „EARGEL“ PAKEITIMAS

Nagą pakiškite po „Eargel“, kad jį nuimtumėte. Naudokite geriausiai tinkančius kištukus „Eargel“.



4. BATERIJOS PAKEITIMAS

Ausinę prijunkite prie laisvo USB prievado kompiuteryje naudodami USB kabelį.




PASTABA: saugumo sumetimais įkraunamos ausinės rekomenduojama nenaudoti.

Baterija visiškai įkraunama apytiksliai per 2 valandas.

5. PRIJUNGIMAS

5.1 PRIJUNGIMAS PRIE „BLUETOOTH“ ĮRENGINIO

1. **Ijungimo / išjungimo / susiejimo** jungiklį 3 sekundes palaikykite susiejimo padėtyje.
2. Ausinėje pasigirs pranešimas apie susiejimo režimą ir mėlyna spalva sumirksės lemputė.
3. Vadovaukitės balsu sakomomis susiejimo instrukcijomis, kad susietumėte su „Bluetooth“ įrenginiu.




5.2 PRIJUNGIMAS PRIE NFC ĮRENGINIO


1. Įjunkite ausinę (**įjungimo / išjungimo / susiejimo** jungiklį nustatykite į įjungimo padėtį).
2. NFC įrenginį laikykite prie ausinės **NFV zonos** („Jabra“ logotipo).



6. NAUDOJIMAS




FUNKCIJA	VEIKSMAS
Atsiliepimas į skambutį	Bakstelėkite atsiliepimo / baigimo mygtuką
Skambučio baigimas	Bakstelėkite atsiliepimo / baigimo mygtuką
Numerio rinkimas balsu (priklauso nuo telefono)	Ne skambučio metu palaikykite nuspaustą (2 sek.) atsiliepimo / baigimo mygtuką
Skambučio atmetimas	Du kartus bakstelėkite atsiliepimo / baigimo mygtuką
Paskutinio numerio rinkimas iš naujo	Ne skambučio metu du kartus bakstelėkite atsiliepimo / baigimo mygtuką
Garsiakalbio garsumo reguliavimas	Garsumas reguliuojasi išmaniai pagal aplinką



6.1 KELIŲ SKAMBUČIŲ VALDYMAS

Naudojantis ausine galima vienu metu priimti ir valdyti kelis skambučius.

	FUNKCIJA	VEIKSMAS
	Dabartinio skambučio baigimas ir atsiliėpimas į įeinantį skambutį	Bakstelėkite atsiliėpimo / baigimo mygtuką
	Sulaikyto skambučio ir aktyvaus skambučio perjungimas	Palaikykite nuspaustą (2 sek.) atsiliėpimo / baigimo mygtuką
	Dabartinio skambučio sulaikymas ir atsiliėpimas į įeinantį skambutį	Palaikykite nuspaustą (2 sek.) atsiliėpimo / baigimo mygtuką
	Įeinančio skambučio atmetimas	Du kartus bakstelėkite atsiliėpimo / baigimo mygtuką

6.2 BALSŲ INSTRUKCIJŲ SĄRAŠAS

**SPUSTELĖKITE,
KAD IŠGIRSTUMĖTE**

KĄ GIRDITE

„Connected“ (prisijungė)

Žemas baterijos įkrovos lygis

„Redialling“ (iš naujo renkamas numeris)

„Disconnected“ (atsijungė)

„To connect your headset, go to the Bluetooth menu on your phone and select it from the list“

(Kad prijungtumėte ausinę, telefone eikite į meniu „Bluetooth“ ir įrenginį parinkite sąraše)

7. PROGRAMINĖ ĮRANGA

7.1 JABRA ASSIST

„Jabra Assist“ – tai išmaniojo telefono programėlė, kurią naudojant GPS ryšiu galima sekti ausines, gauti susiejimo pagalbos ir stebėti baterijos būseną.

Atsisiųskite naujausią versiją

- Atsisiuntimas sistemai „Android“ – „Google Play“
- Atsisiuntimas sistemai „iOS“ – „App Store“

8. PALAIKYMAS

8.1 DUK

Išsamius DUK peržiūrėkite svetainėje Jabra.com/style.

K. Kodėl girdžiu traškesį?

A. „Bluetooth“ – tai radijo ryšio technologija, kuri jautri objektams, kurie yra tarp ausinės ir prijungto įrenginio. Užtikrinkite, kad ausinė ir prijungtas įrenginys būtų diapazono ribose (iki 10 metrų).

K. Koks yra ausinės veikimo diapazonas?

A. Maksimalus „Jabra Style“ veikimo diapazonas: 10 m.

K. Kodėl nieko nesigirdi?

A. Gali būti, kad reikia padidinti garsumą arba patikrinti, ar ausinė prijungta prie įrenginio.

K. Man kyla „Bluetooth“ ryšio problemų.

A. Atidarykite savo mobiliojo įrenginio meniu „Bluetooth“ ir pašalinkite ausinę. Ausinę vėl prijunkite prie „Bluetooth“ įrenginio vadovaudamiesi „Bluetooth“ prijungimo instrukcijomis.

8.2 AUSINĖS PRIEŽIŪRA

- Ausinę visada laikykite išjungtą ir gerai apsaugotą.
- Nelaikykite esant ekstremaliai temperatūrai (aukštesnėje kaip 35 °C arba žemesnėje kaip -20 °C). Gali sutrumpėti baterijos veikimo laikotarpis arba gali sutrikti ausinės veikimas.
- Ausinę apsaugokite nuo lietaus ar kitų skysčių.

9. TECHNINIAI DUOMENYS

AUSINĖ „JABRA STYLE“	SPECIFIKACIJA
Svoris:	10 g
Matmenys:	66,9 mm (aukštis) x 24,1 mm (plotis) x 16,4 mm (gylis)
Mikrofonai:	daugiakryptis mikrofonas
Garsiakalbis:	Dinaminis garsiakalbis
Veikimo diapazonas:	10 m
„Bluetooth“ versija:	4.0
Susieti įrenginiai:	iki 8, prijungta prie dviejų vienu metu („MultiUse™“)
Palaikomi „Bluetooth“ profiliai:	A2DP (1.2 vers.), „Hands Free Profile“ (1.6 vers.), „Headset profile“ (1.2 vers.)
Pokalbių trukmė:	iki 6 valandų
Budėjimo trukmė:	iki 7 dienų
Eksploatavimo temperatūra:	-10-55 °C
Saugojimo temperatūra:	-20-35 °C
Prieigos raktas arba PIN:	0000

Jabra®

A BRAND BY

GN Netcom

© 2015 „GN Netcom A/S” (Šiaurės Amerika: „GN Netcom US, Inc.”). Visos teisės saugomos. „Jabra®” yra „GN Netcom A/S” registruotasis prekės ženklas. Visi kiti čia nurodyti prekės ženklai priklauso atitinkamiems savininkams. „Bluetooth®” žodžio ženklas ir logotipas priklauso „Bluetooth SIG, Inc.”; „GN Netcom A/S” visus tokius ženklus naudoja pagal licenciją. (Konstrukcija ir specifikacijos gali būti keičiamos be perspėjimo).

PAGAMINTA KINIJOJE
MODELIS: OTE14



www.jabra.com

PERŽ. A