

Jabra
Sport Pulse
special edition



Manual de
instrucciones

© 2014 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca registrada de GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Todas las demás marcas comerciales incluidas aquí son propiedad de sus respectivos propietarios. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de GN Audio A/S (GN Netcom A/S) se realiza en virtud de una licencia. (Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso).

Fabricado en China
Modelo: OTE20



La **Declaración de conformidad** puede encontrarse en
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

1.	Bienvenido	4
2.	Vista general del auricular	5
2.1	Accesorios incluidos	
3.	Cómo se colocan	7
3.1	Seleccione el Eargel o la punta de espuma Comply™ adecuados	
3.2	Cómo cambiar los EarWings	
3.3	Cómo usar la pinza de ajuste	
3.4	Detección de ritmo cardíaco	
3.5	Vídeos sobre cómo llevarlo	
4.	Cómo cargar los auriculares.....	11
5.	Cómo se conecta.....	12
5.1	Conexión con otro teléfono móvil	
6.	Aplicación Jabra Sport Life	13
7.	Cómo utilizarlo.....	14
7.1	Llamadas y música	
7.2	Entrenamiento	
7.3	Gestión de varias llamadas	
7.4	Lista de indicaciones de voz	
7.5	Activar/desactivar Bluetooth smart	
8.	Ayuda	20
8.1	Preguntas más frecuentes	
8.2	Cuidados del auricular	
9.	Especificaciones técnicas	21


1. Bienvenido

Gracias por comprar el dispositivo Jabra Sport Pulse Wireless. ¡Esperamos que lo disfrute!

Jabra Sport Pulse Wireless incluye

- Monitor biométrico intraauricular del ritmo cardíaco
- Aplicación Jabra Sport Life para una gestión integrada del entrenamiento
- Control de música y llamadas directamente desde los auriculares
- Certificación IP55, sometido a pruebas de caída, fuerza, suciedad, temperatura y humedad
- Compatible con cualquier dispositivo Bluetooth® Smart: teléfono, ordenador, tablet y otros

2. Vista general del auricular



2.1 Accesorios incluidos

EarWings



Grande



Medio plus



Medio



Pequeño

Eargels



Grande



Medio



Pequeño

Punta de espuma
Comply™ (comprimible)




Grande



Medio



Pequeño



Pinzas de ajuste




Bolsa de protección




Cable micro-USB

3. Cómo se colocan



3.1 Seleccione el Eargel o la punta de espuma Comply™ adecuados

Para obtener la experiencia de audio óptima, pruebe cada uno de los diferentes tamaños de EarGel o punta de espuma Comply™.



NOTA: Presione las puntas de espuma Comply™ antes de introducirlas en el oído y espere 10-15 segundos hasta que la espuma se expanda y selle el conducto auditivo.

3.2 Cómo cambiar los EarWings

Pruebe los diferentes estilos de EarWing para encontrar el más seguro para su entrenamiento.

1. Extraiga el EarWing actual e introduzca el nuevo en el auricular tal como se indica. Tal vez tenga que estirar el EarWing para colocarlo.




2. La parte superior del EarWing debe ajustarse al borde del oído.




3.3 Cómo usar la pinza de ajuste

Coloque la pinza de ajuste en el cable y adáptela a la posición óptima.


Estilo de pinza de ajuste normal



Estilo de pinza de ajuste óptimo



Estilo de pinza de ajuste sencillo



3.4 Detección de ritmo cardíaco

El sensor de ritmo cardíaco se encuentra en el auricular izquierdo.


Para un seguimiento preciso, es fundamental que los auriculares se ajusten correctamente y que lleve los Eargels y los EarWings adecuados para su oído. Le recomendamos probar todos los Eargels y EarWings.

3.5 Vídeos sobre cómo llevarlo

Encontrará vídeos sobre cómo colocarlos en jabra.com/sportpulsewireless.

4. Cómo cargar los auriculares

Retire suavemente el EarWing del auricular derecho para ver el puerto de carga USB. Conecte cualquier cable USB o cargador en el puerto de carga USB y conéctelo a la electricidad para empezar a cargar.




Tardará aproximadamente 2 horas en cargar completamente los auriculares.

5. Cómo se conecta

Al encender Jabra Sport Pulse Wireless por primera vez, intentará conectarse con cualquier teléfono móvil que tenga Bluetooth activado.

5.1 Conexión con otro teléfono móvil

1. Active Bluetooth en el teléfono móvil.
2. Mantenga pulsado el botón **Multifunción** del mando hasta que la luz del indicador del auricular derecho parpadee en azul. Suelte el botón.
3. Siga las instrucciones de voz para sincronizar su teléfono móvil.



NOTA: si hay dos teléfonos móviles conectados a Jabra Sport Pulse Wireless, es posible que deba seleccionar cuál quiere utilizar para llamadas/música/entrenamiento. Solo tiene que abrir el menú Bluetooth del teléfono que quiera utilizar y seleccionar Jabra Sport Pulse Wireless en la lista de dispositivos.


6. Aplicación Jabra Sport Life

La aplicación Jabra Sport Life es una aplicación gratuita que permite crear, seguir y personalizar sus entrenamientos, escuchar actualizaciones de estado sobre la marcha, controlar el ritmo cardíaco y mucho más.



[Descarga para Android: Google Play](#)

[Descarga para iOS: App Store](#)

7. Cómo utilizarlo



7.1 Llamadas y música

Función	Acción
Encender/Apagar	Mantenga pulsado el botón Multifunción (3 segundos) hasta que la luz indicadora parpadee
 Reproducir/ Detener música	Pulse el botón Multifunción
Responder/ Finalizar llamada	Pulse el botón Multifunción
Rechazar una llamada	Pulse dos veces el botón Multifunción
Volver a marcar el último número	Cuando no esté realizando una llamada, pulse dos veces el botón Multifunción
Ajustar volumen	Pulse el botón Subir volumen o Bajar volumen
 Silencio	Pulse los botones Subir volumen y Bajar volumen al mismo tiempo
Saltar pista	Mantenga pulsado el botón Subir volumen o Bajar volumen durante 2 segundos
Estado de la batería	Pulse el botón Subir volumen o Bajar volumen cuando no esté hablando por teléfono ni escuchando música

7.2 Entrenamiento

Al utilizar la aplicación Jabra Sport Life (o su aplicación de deporte preferida) puede controlar sus entrenamientos, supervisar el ritmo cardíaco y escuchar actualizaciones sobre la marcha.

Antes de hacer deporte



Inicie la aplicación Sport	Pulse el botón Deporte
Empezar a hacer deporte	Mantenga pulsado el botón Deporte durante 1 segundo
Activar/Desactivar el sensor de ritmo cardíaco	Mantenga pulsado el botón Deporte durante 10 segundos. El sensor de ritmo cardíaco está activado de forma predeterminada.

Mientras hace deporte



Interrumpir/Reanudar el ejercicio	Mantenga pulsado el botón Deporte durante 1 segundo
Oír actualizaciones de estado sobre la marcha	Pulse el botón Deporte
Desactivar/Activar actualizaciones sobre la marcha	Pulse dos veces el botón Deporte

7.3 Gestión de varias llamadas

El auricular puede recibir y gestionar varias llamadas al mismo tiempo.

Función	Acción
Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante	Pulse el botón Multifunción
 Alternar entre la llamada en espera y la llamada activa	Mantenga pulsado el botón Multifunción durante 2 segundos
Poner la llamada actual en espera y responder la llamada entrante	Mantenga pulsado el botón Multifunción durante 2 segundos
Rechazar una llamada entrante durante una llamada	Pulse dos veces el botón Multifunción


7.4 Lista de indicaciones de voz

Clic para escuchar	Lo que escucha
	Para conectar Jabra Sport Pulse Wireless, vaya al menú Bluetooth de su teléfono y selecciónelo de la lista
	Conectado
	Dos dispositivos conectados
	Desconectado
	Rellamando
	Carga de batería baja
	Carga de batería intermedia
	Batería llena
	Silencio
	Micrófono activado
	Cancelando conexión
	Instrucciones sonoras activadas
	Instrucciones sonoras desactivadas

Clic para escuchar	Lo que escucha
	Bluetooth smart activado
	Bluetooth smart desactivado
	Bluetooth smart conectado
	Bluetooth smart desconectado
	No hay dispositivos conectados

7.5 Activar/desactivar Bluetooth smart

Para activar/desactivar Bluetooth Smart, mantenga pulsado (10 segundos) el botón **Deporte** de los auriculares.



NOTA: cuando Bluetooth Smart está desactivado, el monitor de ritmo cardíaco solo funcionará con la aplicación Jabra Sport Life.

8. Ayuda

8.1 Preguntas más frecuentes

Puede ver la lista completa de preguntas más frecuentes en Jabra.com/sportpulsewireless

8.2 Cuidados del auricular

- Guarde siempre el auricular apagado y protegido.
- Evite guardarlo en temperaturas extremas (por encima de 65 °C/149 °F o por debajo de -10 °C/14 °F). En caso contrario, podría acortarse la vida útil de la batería y afectar a su funcionamiento.

9. Especificaciones técnicas

Jabra Sport Pulse Wireless	Especificaciones
Peso:	16 g (0,56 oz)
Dimensiones:	Al. 18 mm x An. 21 mm x F 32 mm
Micrófonos:	Micrófono MEMS
Altavoz:	Altavoz dinámico de 6 mm
Alcance:	10 m (en función del teléfono)
Versión de Bluetooth:	4.0
Dispositivos sincronizados:	Hasta ocho, con dos conectados a la vez (MultiUse™)
Perfiles Bluetooth compatibles:	A2DP (v1.2), perfil manos libre (v1.6), perfil auricular (v1.2), AVRCP (v1.4)
Tiempo de conversación/música:	Hasta 5 horas
Tiempo de espera:	Hasta 10 días
Temperatura de funcionamiento:	De -10 °C a 55 °C (de 14 °F a 131 °F)
Temperatura de almacenamiento:	De -10 °C a 65 °C (de 14 °F a 149 °F)
Contraseña o código PIN de sincronización:	0000

jabra.com/sportpulsewireless

REVA