

NEED MORE HELP?

Why wait? Go to our support page and find all the answers you're looking for 24-hours a day. www.jabra.com/vox

TOLL FREE Customer Contact Details:

NA SUPPORT

Email: techsupp@jabra.com

Twitter: twitter.com/jabra_US

<http://www.jabra.com/mobilesupport>

(For the latest support info

and online user manuals)

1 (800) 327-2230 (U.S.)

1 (800) 489-4199 (Canada)

"Made for iPod," "Made for iPhone," and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

JABRA VOX

Jabra[®]
YOU'RE ON

GET STARTED IN UNDER

1 MINUTE

ENGLISH	1
FRANÇAIS	3
ESPAÑOL	5
PORTUGUÊS.....	7

A BRAND BY

GN Netcom


© 2013 GN Netcom A/S (North America: GN Netcom US, Inc.) All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. Dolby and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.

Made in China
MODEL: HSC013




www.jabra.com

1 DISCOVER & WEAR



Get the perfect comfort fit by changing the ColorCore EarGels™.



2 MUSIC & CHAT


Adjust your music the way you like it, or easily switch to an incoming call.

	Pause/play music*	Tap the Multi-function button
	Speaker volume**	Tap the Volume + or Volume - button
	Answer/end call*	Tap the Multi-function button. Music will automatically pause
	Reject call*	Press and hold (2 secs) the Multi-function button
	Redial last number*	Double-tap the Multi-function button
	Skip track forward/backward*	Double-tap the Multi-function button to skip track forward. Triple-tap the Multi-function button to skip track backwards


* Phone dependent

** Apple devices only

1 DÉCOUVREZ ET PORTEZ



Obtenez un confort parfait en choisissant les EarGels^{MC} ColorCore les mieux ajustés.



2 MUSIQUE ET CLAVARDAGE

FRANÇAIS

Ajustez votre musique à votre goût, ou passez facilement à un appel.


	Pause/lecture de la musique*	Tapez le bouton Multifonctions
	Volume du haut-parleur**	Tapez le bouton Volume + ou Volume -
	Répondre/fin*	Tapez le bouton Multifonctions . La musique sera automatiquement mise en pause.
	Refuser un appel *	Appuyez (2 secs) le bouton Multifonctions
	Recomposer le dernier numéro*	Tapez deux fois sur le bouton Multifonctions
	Sautez les pistes de musique vers l'avant/l'arrière*	Tapez deux fois le bouton Multifonctions pour passer à la piste suivante. Tapez trois fois le bouton Multifonctions pour passer à la piste précédente

* Varie selon le téléphone


** Périphériques Apple seulement

1

DESCUBRE Y USE



Obtenga un perfecto y cómodo ajuste cambiando los ColorCore EarGels™.



2

MÚSICA Y PLÁTICAS

Ajuste su música justo como le gusta, o cambie con facilidad a una llamada entrante.


	Pausar/reproducir música*	Toque el botón multifuncional
	Volumen del altavoz**	Pulse el botón de volumen + o -
	Responder/finalizar llamadas*	Toque el botón multifuncional . La música se pausará automáticamente
	Rechazar una llamada *	Presione y mantenga presionado (2 segundos) el botón multifuncional
	Nueva marcación del último número*	Toque dos veces el botón multifuncional
	Saltar pistas hacia adelante/hacia atrás*	Toque dos veces el botón multifuncional para saltar pistas hacia adelante. Toque tres veces el botón multifuncional para saltar pistas hacia atrás.

* Depende del teléfono


** Aparatos Apple solamente

1

DESCUBRA E USE



Obtenha o encaixe confortável perfeito mudando o ColorCore EarGels™.



2

MÚSICA E BATE-PAPO

Ajuste a sua música da forma como quiser, ou facilmente alterne para uma chamada recebida.

	Tocar/pausar música*	Toque no botão Multifuncional
	Volume do altofalante**	Toque no botão Volume + ou Volume -
	Atender/terminar chamada*	Toque no botão Multifuncional . A música irá pausar automaticamente
	Rejeitar chamada*	Pressione e segure (2 segundos) o botão Multifuncional
	Rediscar o último número*	Toque duas vezes no botão Multifuncional
	Pular faixa para frente/trás*	Toque duas vezes no botão Multifuncional para pular a faixa para frente. Toque três vezes no botão Multifuncional para pular a faixa para trás.

* Dependente do telefone

** Apenas dispositivos Apple