

# Jabra Sport Rox Wireless

## Jak mám čistit svůj výrobek Jabra?

Čistotu svého výrobku zajistíte těmito ověřenými hygienickými postupy.

1. Namočte hadřík do vody s běžným prostředkem na mytí nádobí a vyždímejte jej, aby z něj neodkapávala voda. Používejte pouze vodu a saponát – nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
2. Jemně výrobek otřete a ujistěte se, že na jeho povrchu nezůstala vrstvička saponátu.
3. Nechte jej alespoň minutu odstát.
4. Otřete povrch hadříkem navlhčeným v čisté vodě.
5. Nechte výrobek uschnout.
6. Pokud výrobek nepoužíváte, udržujte jej mimo znečištěný povrch. Vložte jej do základny nebo ho vložte do ochranného pouzdra/váčku dle dodaného příslušenství.