


Jabra Elite Active 65t - Titanium Black

Hvordan tænder/slukker jeg mine 100 % trådløse earbuds?

Dine earbuds kan slås fra på flere måder.

- Læg dine earbuds i opladningsetuiet for at slukke dem. Tag dem ud af opladningsetuiet for automatisk at tænde dem.
- Tænd eller sluk de enkelte earbuds ved at holde **Multifunktionsknappen** nede på den højre earbud eller **Lydstyrke ned-**knappen nede på den venstre earbud, indtil LED-lyset blinker grønt (tændt) eller rødt (slukket).



Gældende produkter



**Jabra Elite 65t -
Titanium Black**



**Jabra Elite 65t -
Copper Black**



**Jabra Elite 65t - Gold
Beige**



**Jabra Elite Active 65t
- Titanium Black**



**Jabra Elite Active 65t
- Copper Red**



**Jabra Elite Active 65t
- Copper Black**



**Jabra Elite Active 65t
- Copper Blue**



Jabra Evolve 65t UC



Jabra Evolve 65t MS