


Jabra Evolve 30 II - MS Stereo


Hvordan opsætter jeg min Jabra-enhed til at fungere med Counterpath X-Lite?

Følg disse trin for at vælge din Jabra-enhed til brug med Counterpath X-Lite.

1. Klik på **Softphone** øverst til venstre i klientvinduet og vælg **Preferences** (Præferencer).



2. Under **Preferences** (Præferencer) skal du vælge **Devices** (Enheder).



3. Under **Devices** (Enheder), **Headset Mode** (Headset-funktion) skal du vælge din Jabra-enhed for **Speaker** (Højttaler) og **Microphone** (Mikrofon). Du kan gøre det samme i **Speakerphone Mode** (Speakerphone-funktion).
Hvis du bruger en Jabra-enhed med en tilsluttet Link-adapter, skal du vælge Link-adapteren.

