

## Jabra Connect 4s – USB-A

### Hvorfor genstarter min Jabra-enhed pludselig?

Din Jabra-enhed kan pludselig genstarte, hvis den administreres af din IT-afdeling. Der kan være opdaterede indstillinger, der kræver en genstart af din enhed. Bemærk, at genstart ikke er muligt, hvis du er midt i et opkald.