

Jabra Engage 55 - USB-A UC Mono with Charging Stand

Hvordan bruger jeg konferencetilstand med min Jabra Link 400?

I konferencetilstand kan du tilslutte op til tre ekstra headsets med én Jabra Link 400.

Følg disse trin for at tilslutte et headset til konferencetilstand.

1. Sørg for, at det ekstra headset er slukket. Sluk headsettet ved at trykke på **opkaldsknappen** og holde den nede i 4 sekunder.
2. Tryk på **opkaldsknappen**, og hold den nede i 4 sekunder.
3. Tryk på knappen på Jabra Link 400 DECT-adapteren, og hold den nede i ét sekund for at parre med headsettet.
4. En talebesked afspilles i det primære headset. Tryk på **opkaldsknappen** på det primære headset for at acceptere det ekstra headset til conferenceopkald. Nu deles lyden mellem headsettene. Som standardindstilling er lyden slået fra på det ekstra headset.
5. Gentag disse trin for hvert ekstra headset.

Hvis du vil afslutte opkaldet for alle headsets, skal du trykke på **opkaldsknappen** på det primære headset.

Hvis et af de ekstra headsets skal forlade konferencetilstanden, skal der trykkes på **opkaldsknappen** på headsettet. Konferencetilstanden fortsætter for alle andre headsets.

Du kan konfigurere indstillingerne for konferencetilstand ved hjælp af Jabra Direct.

Gældende produkter



**Jabra Engage 55 -
USB-A MS**



**Jabra Engage 55 -
USB-A MS Mono**



**Jabra Engage 55 -
USB-A MS Mono with**



**Jabra Engage 55 -
USB-A UC**



**Jabra Engage 55 -
USB-A UC Mono**



**Jabra Engage 55 -
USB-A MS Stereo**



**Jabra Engage 55 -
USB-A MS Stereo**



**Jabra Engage 55 -
USB-C MS**



**Jabra Engage 55 -
USB-C MS Mono with**



**Jabra Engage 55 -
USB-A UC Stereo**



**Jabra Engage 55 -
USB-C MS Mono**



**Jabra Engage 55 -
USB-A UC Mono with**



**Jabra Engage 55 -
USB-A UC Stereo with**



**Jabra Engage 55 -
USB-C MS Stereo**



**Jabra Engage 55 -
USB-C UC Mono**



**Jabra Engage 55 -
USB-C MS Stereo with**



**Jabra Engage 55 -
USB-C UC Convertible**



**Jabra Engage 55 -
USB-C UC Stereo**



**Jabra Engage 55 -
USB-C UC Stereo with**



**Jabra Engage 55 -
USB-C UC Mono with**



**Jabra Link 400a USB-
A, DECT, UC,**



**Jabra Link 400a USB-
A, DECT, MS,**



**Jabra Link 400c USB-
C, DECT, MS,**



**Jabra Link 400c USB-
C, DECT, UC,**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-A MS**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-A MS Mono**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-A MS Mono**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-A MS Stereo**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-A MS Stereo**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-A UC Mono**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-A UC Mono**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-A UC Stereo**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-A UC**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C MS Stereo**

**Jabra Engage 55 SE -
USB-A UC Stereo**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C MS Mono**

**Jabra Engage 55 SE -
USB-C MS Mono**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C UC Convertible**

**Jabra Engage 55 SE -
USB-C MS**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C UC Mono**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C MS Stereo**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C UC Stereo**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C UC Stereo**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C UC Mono**