

Jabra Chill White

Hvordan rengør jeg mit Jabra-produkt?

Hold dit produkt rent ved at følge vores hygiejneråd.

1. Fugt en klud med almindeligt opvaskemiddel og vand. Sørg for at vride overskydende væske ud, så kluden ikke er dryppende våd. Brug kun opvaskemiddel og vand – ikke skrappe rengøringsmidler.
2. Tør forsigtigt produktet af, og sørg for, at der ikke efterlades skum på overfladen.
3. Lad det virke i minimum et minut.
4. Vask overfladen ren ved at tørre den af med en let fugtet klud kun med vand.
5. Lad den tørre.
6. Når produktet ikke er i brug, kan du holde det rent ved at undgå kontakt med beskidte overflader. Sæt det i basen, eller opbevar det i det beskyttende etui/pose, hvis produktet blev leveret hermed.