


## Jabra Elite 65t - Copper Black

### Wie funktioniert die automatische Ausschaltfunktion meiner Jabra True-Wireless-Kopfhörer?

Die Jabra True-Wireless-Kopfhörer schalten sich ab, um Akkuleistung einzusparen. Der rechte Ohrhörer schaltet sich ab, wenn er 15 Minuten lang außer Reichweite von Ihrem Smartphone war oder nicht in der Ladestation ist oder eine Stunde lang inaktiv war. Der linke Ohrhörer schaltet sich automatisch aus, wenn er 15 Minuten lang ohne Verbindung zum rechten Ohrhörer war und sich nicht in der Ladestation befindet.

Um die Ohrhörer einzuschalten, legen Sie diese in die Ladestation oder halten Sie die **Multifunktionstaste** am rechten Ohrhörer zusammen mit **Lautstärke (-)** am linken Ohrhörer gedrückt, bis die LED blinkt.



## Maßgebliche Produkte



**Jabra Elite 65t -  
Titanium Black**



**Jabra Elite 65t -  
Copper Black**



**Jabra Elite Active 65t  
- Copper Black**



**Jabra Elite Active 65t  
- Copper Red**



**Jabra Elite Active 65t  
- Copper Blue**



**Jabra Elite Active 65t  
- Titanium Black**



**Jabra Elite 65t - Gold  
Beige**



**Jabra Evolve 65t UC**



**Jabra Evolve 65t MS**