

Jabra Engage 65 Mono

Wie kann ich mein schnurloses Jabra Engage 65/75 Headset als schnurgebundenes USB-Audiogerät nutzen?

Voraussetzungen

- Firmware-Version 2.0.5
- [Jabra Direct – aktuelle Version](#)

Wenn Sie Ihr schnurloses Headset Jabra Engage 65/75 als schnurgebundenes USB-Audiogerät verwenden möchten, können Sie dafür eine der folgenden Optionen nutzen:

- Option 1:
 1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit einem USB-Port Ihres Computers.
 2. Halten Sie Lautstärke (+), Lautstärke (-) oder die Stummschalttaste gedrückt.
 3. Stecken Sie das USB-Kabel in das Headset ein.
 4. Die Headset-LED blinkt nun grün. Sobald das Blinken aufhört, können Sie die Taste loslassen. Wählen Sie das Jabra Engage 65/75 als Audiogerät in Ihrem Computer aus.
- Option 2:
 1. Stecken Sie das USB-Kabel im Headset ein.
 2. Schalten Sie Ihr Headset ein.
 3. Halten Sie Lautstärke (+), Lautstärke (-) oder die Stummschalttaste gedrückt.
 4. Verbinden Sie das USB-Kabel mit einem USB-Port Ihres Computers.
 5. Sobald Sie den Einschaltton im Headset hören, können Sie die Taste loslassen. Wählen Sie das Jabra Engage 65/75 als

Audiogerät in Ihrem Computer aus.

Wird der kabelgebundene USB-Modus nicht eingerichtet, kehrt das Headset nach 5 Sekunden in den DECT-Modus zurück.

Um erneut eine schnurlose Verbindung herzustellen, entfernen Sie das USB-Kabel vom Headset. Das Headset verbindet sich daraufhin automatisch mit der Basisstation, wenn es in Reichweite ist.

Hinweis

Während der Verbindung des Headset als schnurgebundenen USB-Audiogerät werden die Headset-Funktionen 'Anrufsteuerung' und 'Busylight' nicht unterstützt.

Wichtig

Wenn ein Kabel (z. B. ein Lade- oder Audiokabel) an den USB-Anschluss am Headset angeschlossen wird, bemerken Sie möglicherweise, dass das Headset rund um den USB-Anschluss etwas wärmer wird. Eine leicht erhöhte Betriebstemperatur ist normal und liegt innerhalb der sicheren Betriebsanforderungen. Dies hat keinen Einfluss auf die Lebensdauer oder die Leistung des Headsets. Sollten Sie jedoch feststellen, dass das Headset eine erhebliche Wärme erzeugt oder deutlich wärmer wird als normalerweise beim Ladevorgang oder während der Verwendung, sollten Sie die Nutzung des Headsets unverzüglich aussetzen und den Jabra-Reseller, beim dem Sie das Headset gekauft haben, kontaktieren.

Maßgebliche Produkte



**Jabra Engage 65
Convertible**



**Jabra Engage 65
Mono**



**Jabra Engage 65
Stereo**



**Jabra Engage 75
Stereo**



**Jabra Engage 75
Mono**



**Jabra Engage 75
Convertible**