


# Jabra Elite 7 Pro - Black

## Wofür stehen die LEDs an meinem Jabra Elite 7 Pro/Active?








Hier finden Sie eine Übersicht der LED-Farben und -Eigenschaften Ihrer Jabra Elite 7 Active/Pro.


### Hinweis:

Die nachfolgende Beschreibung ist in englischer Sprache. Für übersetzte Versionen prüfen Sie die verfügbaren Sprachen des Benutzerhandbuchs im Abschnitt **Produktunterlagen**.









#### EARBUD STATUS

- |  |   |
|--|---|
|  High battery   |  Power on  |
|  Medium battery |  Power off |
|  Low battery    |  Pairing   |
|  |  Resetting |



#### CHARGING CASE STATUS WITH USB CABLE

- |  |   |
|--|---|
|  High battery   |  Firmware updating     |
|  Medium battery |  Firmware update error |
|  Low battery    |   |
|  Fully charged  |   |

### Hinweis:

Rotes Blinken nach einem Firmware-Update weist darauf hin, dass das Ladecase nicht richtig aktualisiert wurde. Wir empfehlen Ihnen, das

Ladecase an die Stromversorgung anzuschließen, die In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer aus dem Ladecase zu nehmen, sie anschließend wieder hineinzulegen und die Abdeckung zu schließen. Dies schließt das Firmware-Update ab.