

Jabra Link 400c USB-C, DECT, MS, EMEA/APAC

Wie verwende ich den Konferenzmodus am Jabra Link 400?

Im Konferenzmodus kannst du bis zu drei zusätzliche Headsets mit einem Jabra Link 400 verbinden.

Gehe wie folgt vor, um ein Headset für den Konferenzmodus zu verbinden:

1. Stelle sicher, dass das zusätzliche Headset ausgeschaltet ist. Schalte das Headset aus, indem du die Taste **Anruf** ca. 4 Sekunden lang gedrückt hältst.
2. Halte die Taste **Anruf** ca. 4 Sekunden lang gedrückt.
3. Halte die Taste am Jabra Link 400 DECT-Adapter ca. 1 Sekunden lang gedrückt, um das Pairing mit dem Headset durchzuführen.
4. Im primären Headset ertönt eine Sprachaufforderung. Drücke die Taste **Anruf** am primären Headset, um das zusätzliche Headset zum Konferenzgespräch zuzulassen. Die Headsets haben nun eine gemeinsame Audioverbindung. Standardmäßig ist das zusätzliche Headset zunächst stummgeschaltet.
5. Wiederhole diese Schritte mit jedem Headset, das hinzugefügt werden soll.

Wenn du den Anruf für alle Headsets beenden möchtest, drücke die Taste **Anruf** am primären Headset.

Die hinzugefügten Headsets können den Konferenzmodus verlassen, indem die Taste **Anruf** am jeweiligen Headset gedrückt wird. Für alle anderen Headsets wird der Konferenzmodus fortgeführt.

Du kannst Einstellungen für den Konferenzmodus in Jabra Direct konfigurieren.

Maßgebliche Produkte



Jabra Engage 55 -
USB-A MS



Jabra Engage 55 -
USB-A MS Stereo



Jabra Engage 55 -
USB-A MS Mono



Jabra Engage 55 -
USB-A MS Mono with



Jabra Engage 55 -
USB-A MS Stereo



Jabra Engage 55 -
USB-A UC



Jabra Engage 55 -
USB-A UC Mono with



Jabra Engage 55 -
USB-A UC Mono



Jabra Engage 55 -
USB-A UC Stereo with



Jabra Engage 55 -
USB-C MS Mono



Jabra Engage 55 -
USB-C MS Mono with



Jabra Engage 55 -
USB-C MS



Jabra Engage 55 -
USB-A UC Stereo



Jabra Engage 55 -
USB-C UC Mono



Jabra Engage 55 -
USB-C UC Mono with



Jabra Engage 55 -
USB-C MS Stereo with



**Jabra Engage 55 -
USB-C MS Stereo**



**Jabra Engage 55 -
USB-C UC Stereo with**



**Jabra Engage 55 -
USB-C UC Convertible**



**Jabra Engage 55 -
USB-C UC Stereo**



**Jabra Link 400a USB-
A, DECT, UC,**



**Jabra Link 400c USB-
C, DECT, MS,**



**Jabra Link 400c USB-
C, DECT, UC,**



**Jabra Link 400a USB-
A, DECT, MS,**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-A MS Mono**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-A MS**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-A MS Stereo**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-A MS Mono**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-A MS Stereo**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-A UC Mono**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-A UC**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-A UC Mono**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-A UC Stereo**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-A UC Stereo**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C MS**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C MS Mono**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C MS Mono**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C MS Stereo**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C MS Stereo**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C UC Mono**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C UC Mono**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C UC Convertible**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C UC Stereo**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C UC Stereo**

