

Jabra Evolve2 50 – USB-A MS Stereo


Wenn ich in das Mikrofon spreche, höre ich meine Stimme nicht oder höre sie zu laut. Wie kann ich den Sidetone-Level in Jabra Direct einstellen?

Voraussetzungen

- [Jabra Direct - aktuelle Version](#)

Mit den folgenden Schritten passen Sie den Sidetone-Level an, um Ihre eigene Stimme zu hören oder die Lautstärke zu verringern.

1. Wählen Sie in Jabra Direct Ihr Gerät (Device) aus.
2. Klicken Sie auf **Gerät**(Device).
3. Vergewissern Sie sich unter **Geräteeinstellungen** (Device settings) > **Headset** (Headset), dass die Einstellung **Sidetone** (Sidetone) eingeschaltet ist.
4. Wählen Sie in **Sidetone-Level** (Sidetone level) Ihre bevorzugte Einstellung aus. Die Standardeinstellung beträgt **0 dB (Nominal)**. Wählen Sie **+3 dB** oder **+6 dB** aus, um Ihre eigene Stimme lauter zu hören. Mit den gegenteiligen Einstellungen hören Sie Ihre Stimme weniger laut.



5. Klicken Sie auf **Übernehmen** (Apply).
6. Mit einem Testanruf können Sie prüfen, ob die Sidetone-Einstellung für Sie zufriedenstellend ist. Andernfalls wiederholen Sie die vorherigen Schritte.

Hinweis

Abbildungen und Texte dienen nur zu Darstellungszwecken. Zutreffende Abbildungen und Texte können abhängig vom angeschlossenen Gerät und je nach Update-Status der Software variieren.