

Jabra Link 390c UC - USB-C

Wie setze ich den Jabra Link Bluetooth-Adapter mit Jabra Direct zurück?


Voraussetzungen

- [Jabra Direct - aktuelle Version](#)

Bei einem Reset Ihres Jabra Link Bluetooth-Adapters wird die Liste der zuvor verbundenen Geräte samt aller Einstellungen gelöscht.

Um einen Reset an Ihrem Jabra Gerät durchzuführen, gehen Sie vor wie nachfolgend beschrieben.

1. Wählen Sie in Jabra Direct Ihr Gerät (Device) aus.
2. Klicken Sie auf **Gerät**(Device).
3. Klicken Sie in **Geräteeinstellungen** (Device settings) auf **Zurücksetzen** (Reset), um das Dialogfeld **Geräteeinstellungen wiederherstellen** (Restore device settings) zu öffnen.
4. Klicken Sie auf **Übernehmen** (Apply).



Hinweis

Nach dem Reset des Jabra Link Bluetooth-Adapters müssen Sie es erneut mit den zuvor gepairten Geräten verbinden.

Abbildungen und Texte dienen nur zu Darstellungszwecken. Zutreffende Abbildungen und Texte können abhängig vom angeschlossenen Gerät und je nach Update-Status der Software variieren.