

Jabra Link 14201-20

Wie kann ich mein Headset mit meinem Alcatel IP Touch 4028EE, 4038EE oder 4068EE verbinden?

Anforderungen:

Jabra Link 14201-20.

Um Ihr Headset zu verbinden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schließen Sie ein Ende des im Lieferumfang des Jabra-Gerätes enthaltenen Telefonkabels an die als Telefonanschluss gekennzeichnete Buchse der Jabra-Gerätebasis an.
2. Schließen Sie das andere Ende dieses Kabels an die mit einem Telefonsymbol gekennzeichnete Buchse am EHS-Adapter an.
3. Schließen Sie das rote Ende des Kabels (EHS-Adapter) an die gekennzeichnete AUX-Buchse am EHS-Adapter an.
4. Schließen Sie das andere Ende an die AUX-Buchse der Jabra-Gerätebasis an
5. Schließen Sie das weiße und mit „D“ gekennzeichnete Kabel an die mit „Headset/Hörer“ gekennzeichnete Buchse am EHS-Adapter an.
6. Schließen Sie das andere Ende an die Headset-Buchse Ihres Telefons an.
7. Schließen Sie das orangefarbene und mit „A“ gekennzeichnete Kabelende an die COM-Buchse des EHS-Adapters an.



8. Schließen Sie das andere Ende dieses Kabels an den mit einer Glocke am Telefon gekennzeichneten Anschluss an.

Bitte beachten Sie, dass das Gerät erst dann voll funktionstüchtig ist, wenn alle farblich gekennzeichneten Kabel wie im Foto dargestellt an den EHS-Adapter angeschlossen sind.

9. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Touch-Screen des Jabra-Gerätes:

- a. Wählen Sie **TelefonEinstellungen**
- b. Wählen Sie **Tischtelefon verbinden**

c. Wählen Sie **Manuell**



d. Wählen Sie Adaptertyp **DH5G**.



10. Der Telefoneinstellungsschalter an der Jabra-Gerätebasis ist auf **A** einzustellen.



Wir empfehlen, die Mikrofonlautstärke auf **7** von 13 einzustellen.



Konfigurationsassistent:

Als Teil der Installation können Sie Ihren lokalen Jabra Setup-Server anwählen, der den Audio-Pfad konfigurieren wird. Bitte folgen Sie den Anweisungen im Display. Falls Ihr Jabra Setup-Server nicht verfügbar ist, kontaktieren Sie Ihren lokalen Jabra Support.

Telefoneinstellungen mit Gerätesoftware der Version 9.xx und höher:

Die Telefoneinstellungen sind nicht mehr erforderlich. Wenn der Klinkenstecker richtig angeschlossen wurde, erscheint im Telefondisplay ein Headset-Symbol. Wenn das Headset-Symbol nicht angezeigt wird, überprüfen Sie bitte die folgenden Einstellungen:

Menü > Einstellung > Telefon > Anschluss > Hörer auswählen

Telefoneinstellungen mit Geräte-Software, die älter als Version 9.xx ist:

Bitte beachten Sie, dass die Funktion „Headset erzwingen“ am Gerät nicht aktiviert werden darf, da Sie ansonsten keine externen Anrufe mehr

empfangen können.

Menü > Einstellungen > Telefon > Anschluss > Headset AUS erzwingen

Menü > Einstellungen > Telefon > Buchse > Headset aktivieren

Ruftonsignal / Telefoneinstellungen:

Bitte beachten Sie, dass die Rufsignalisierung am Headset nur dann erfolgt, wenn einer der folgenden Ruföne ausgewählt wurde:

Standard / Classic / Cold River / Dooing-Dooing.

Menü > Einstellung > Rufon > Intern/Extern

Die folgenden Optionen müssen auf „AUS“ gesetzt werden:

Kein Ton, Progressiv, Pieptöne.