

Jabra Pro 930 Mono


Wie kann ich den Klingelton in meinem Headset mit Jabra Direct ein- und ausschalten?

Voraussetzungen

- Jabra 14201-29 Service-Kabel (nur für Jabra Pro 920)
- [Jabra Direct – aktuelle Version](#)

Führen Sie zum Ein- und Ausschalten des Klingeltons im Headset folgende Schritte aus.

1. Wählen Sie in Jabra Direct Ihr Gerät (Device) aus.
2. Klicken Sie auf **Gerät**(Device).
3. Klicken Sie in **Geräteeinstellungen** (Device settings) > **Headset** > **Klingelton im Headset** (Ringtone in headset) auf den Schieberegler, um die Einstellung ein-/auszuschalten.



4. Klicken Sie auf **Übernehmen** (Apply).

Hinweis

Bilder und Text dienen ausschließlich als Orientierungshilfe. Zutreffende Abbildungen und Texte können abhängig vom angeschlossenen Gerät und je nach Update-Status der Software variieren.

Maßgebliche Produkte



Jabra Pro 920 Mono



Jabra Pro 930 Duo



Jabra Pro 930 MS



Jabra Pro 930 Mono



Jabra Pro 920 Duo



Jabra Pro 930 Duo MS